



BlindShell

Classic3

1	BlindShell Classic 3 Používateľská príručka	4
2	Začíname	5
2.1	Obsah balenia	5
2.2	Popis telefónu	5
2.3	Odobratie zadného krytu	6
2.4	Vloženie SIM karty, pamäťovej SD karty a batérie	6
2.5	Nabíjanie	7
2.6	Zapnutie telefónu	8
3	Ovládanie telefónu	9
3.1	Hlasitosť	9
3.2	Navigácia	9
3.3	Akčné tlačidlá	11
3.4	Numerická klávesnica	12
3.5	Zadávanie textu	12
3.6	Hlasové ovládanie (hlasový asistent Luna)	13
3.7	Čítač obrazovky	14
3.8	Dotykový displej	15
3.9	SOS tlačidlo	16
3.10	Externá klávesnica	16
3.11	Prenos súborov z PC do BlindShell	17
4	BlindShell funkcie	18
4.1	Hlavná obrazovka	18
4.2	Volanie	18
4.3	Správy	21
4.4	Kontakty	23
4.5	Aplikácie	25
4.6	Nastavenie	46
4.7	Manuál	61
4.8	Vypnúť telefón	61
4.9	Zmeškané oznámenia a informácie o stave telefónu	61
4.10	Rýchla ponuka	62
5	Technická špecifikácia	63
5.1	Konektivita	63
5.2	Hardvér	63
5.3	Senzory	63
5.4	Certifikácia	64

6	Informácie ohadne pravidelného používania a bezpečnosti	65
6.1	Informácie ohadne pravidelného používania a bezpečnosti	65
7	Informácie o predpisoch	69
7.1	Informácie o predpisoch	69
8	Právne informácie	71
8.1	Právne informácie	71

1 BlindShell Classic 3 Používateľská príručka

BlindShell Classic 3 je tlačidlový telefón pre nevidiacich a slabozrakých ľudí. Telefón sa ovláda prostredníctvom fyzickej klávesnice, dotykového displeja alebo hlasovými príkazmi. Spätnú väzbu zabezpečuje zabudovaný syntetický hlas, vibrácie a ďalšie akustické signály.

Dôležité upozornenie: Ak necháte batériu telefónu úplne vybiť, môže sa zdať, že telefón nie je možné vôbec nabiť. V takom prípade nechajte telefón niekoľko hodín na nabíjačke. Potom by sa mal telefón opäť začať nabíjať. Ponechanie vybitej batérie v telefóne na dlhší čas by mohlo viesť k jej poškodeniu. Na takýto prípad sa nevzťahuje záruka telefónu. Ak batériu nepoužívate dlhšie ako týždeň, odporúčame ju zo zariadenia vybrať.

2 Začínáme

2.1 Obsah balenia

- Telefón BlindShell Classic 3.
- Batéria - plochý obdžnikový predmet.
- Slúchadlá - na jednom konci slúchadiel sa nachádza 3,5MM konektor (jack), na druhom konci sú dva reproduktory.
- USB sieťová nabíjačka - štandardná USB nabíjačka, vstup 100V~240V AC, 50/60Hz, výstup 4,7V-5,3V DC 0-2A.
- Kábel USB - kábel USB typu C, na druhom konci je štandardný USB samec typu A.
- Nabíjacia kolíska - stojan na nabíjanie telefónu. K dispozícii je aj lepiaca podložka, ktorá umožňuje kolísku prilepiť na miesto.
- NFC štítko (3x) - nálepka na označovanie objektov. Tieto štítky možno čítať pomocou aplikácie v telefóne.
- Šnúrka - remienok, ktorý možno pripievať k telefónu. Dodáva sa s malým háčikom, ktorý vám pomôže prestrčiť šnúrku cez otvor na šnúrku.

2.2 Popis telefónu

Predná strana telefónu

Predná strana telefónu sa skladá z nasledujúcich častí. Tie sú v nasledujúcom zozname umiestnené tak, aby zodpovedali popisu telefónu smerom zhora nadol.

- slúchadlo - výčnelok v tvare vodorovnej čiarky, ktorý slúži ako reproduktor počas hovoru.
- LCD displej - hladká oblasť telefónu, ktorá slúži na zobrazovanie informácií.
- Klávesnica - sústava tlačidiel, ktorá slúži na ovládanie telefónu a na písanie textu
- Mikrofón - umiestnený medzi tlačidlami klávesnice. Slúži na hlasovému ovládaniu.
- Reproduktor - zárez v tvare vodorovnej čiarky slúžiaci ako hlasový a zvukový výstup

Zadná časť telefónu

Zadná časť telefónu obsahuje nasledujúce funkčné časti. Všetky sa nachádzajú v hornej časti zadnej strany telefónu.

- Fotoaparát - označený hmatateľným okrajom. Umožňuje robenie snímok v aplikáciách telefónu.
- SOS tlačidlo - okrúhle tlačidlo nachádzajúce sa pod fotoaparátom. Umožňuje vytočenie vopred priradeného kontaktu v prípade krízovej situácie či núdze.
- LED svietidlo - guatý zárez veda fotoaparátu. Asistuje fotoaparátu pri snímaní pri nízkom osvetlení.

Hrany telefónu

Na hornej hrane sa nachádzajú:

- konektor pre slúchadlá.
- LED svietidlo a svetelný senzor.

Na spodnej hrane sú zava doprava prítomné:

- Otvor na šnúрку.
- Konektor USB typu C - slúži na nabíjanie telefónu a pripojenie telefónu k počítaču.
- Otváracia štrbina - slúži na odnímanie zadného krytu telefónu.

Na avej bočnej hrane sa nachádzajú tlačidlá hlasitosti, ktoré slúžia na ovládanie hlasitosti hlasového a zvukového výstupu.

Na pravej bočnej hrane sa nachádza bočné akčné tlačidlo, ktoré slúži na otvorenie zoznamu obúbených aplikácií a vyvolanie hlasového ovládania.

2.3 Odobratie zadného krytu

Pre sňatie zadného krytu umiestnite necht do štrbiny, ktorá sa nachádza na pravej strane spodnej hrany telefónu a ťahaním odklopte kryt zariadenia. Pri vrátení zadného krytu sa uistite, že všetky hrany krytu priliehajú k telefónu.

2.4 Vloženie SIM karty, pamäťovej SD karty a batérie

Pre vloženie SIM karty, pamäťovej SD karty alebo batérie zložte najprv zadný kryt telefónu. Po odstránení krytu je zjavný prázdny obdžnikový priestor pre uloženie batérie. Sloty pre karty sa nachádzajú v tomto priestore.

Vloženie SIM karty

Telefón má dva mikrosloty pre SIM karty, nachádzajúci sa v hornej časti priestoru pre batériu. Veda nich na pravej strane sa nachádza slot pre SD pamäťovú kartu. Ak chcete

kartu vložiť, obráťte ju tak, aby kontakty karty smerovali nadol a jej skosená hrana bola v avom hornom rohu. Potom zasuňte kartu do slotu.

Vybratie SIM karty

Pre vybratie SIM karty zo slotu umiestnite konček prsta na okraj SIM karty, zatlačte na ňu a vysuňte prst spoločne so SIM kartou zo slotu.

Vloženie pamäťovej SD karty

Slot pre pamäťovú SD kartu sa nachádza napravo v hornej časti priestoru pre batériu. Pre vloženie umiestnite SD kartu tak, aby jej kontakty smerovali nadol a zasuňte ju do slotu. Miernie zatlačte pre prekonanie odporu. Pevné uchytienie karty v slote potvrdí cvaknutie.

Vybratie pamäťovej SD karty

Ak chcete pamäťovú SD kartu vybrať, tlačte kartu do slotu tak dlho, kým sa neozve cvaknutie signalizujúce uvonenie karty. Potom vysuňte kartu zo slotu.

Vloženie batérie

Pre vloženie batérie je potreba vyhadať výstupok na jej okraji. Tento výstupok by mal smerovať k hornému rohu priestoru pre batériu v telefóne. Vsuňte batériu zhora nadol do priestoru pre jej uloženie. Batéria by mala hladko vkznuť.

Vybratie batérie

Ak chcete vybrať batériu, použite drážku, ktorá sa nachádza v pravom hornom rohu priestoru pre batériu. Batériu posúvajte smerom nahor.

2.5 Nabíjanie

Telefón je možné nabiť pomocou USB kábla alebo nabíjacej kolísky. Ak chcete použiť nabíjaciu kolísku, pripojte USB kábel typu C do zástrčky na nabíjacej kolíske, ktorá sa nachádza na spodnej strane jej zadnej časti. Umiestnite telefón do kolísky. USB zástrčka telefónu by mala smerovať nadol. Zadná strana telefónu by mala spočívať na nabíjacej kolíske.

2.6 Zapnutie telefónu

Ak chcete zapnúť telefón, podržte tlačidlo späť. Tlačidlo späť je červené tlačidlo v tvare lomky umiestnené vpravo v druhom rade tlačidiel. Zariadenie po chvíli prehrá úvodnú melódiu. Prístroj je pripravený, keď začne rozprávať. Registrácia do mobilnej siete môže trvať až minútu po spustení.

3 Ovládanie telefónu

3.1 Hlasitosť

Tlačidlá hlasitosti sa nachádzajú na avnej hrane telefónu. Tlačidlo zvýšenia hlasitosti zvyšuje aktuálnu hlasitosť zvuku či hlasového výstupu. Tlačidlo zníženia hlasitosti ju znižuje.

3.2 Navigácia

Navigačné tlačidlá sa nachádzajú v hornej časti klávesnice. Slúžia na pohyb v ponukách telefónu a v zoznamoch položiek.

Pohyb po menu alebo zozname položiek

Menu alebo zoznamy položiek sú navrhnuté ako cyklické zoznamy. To znamená, že ak sa dosiahne posledná položka, prechod na ďalšiu položku preskočí na prvú položku zoznamu. A naopak, ak sa nachádzate na prvej položke, presun na predchádzajúcu položku skočí na poslednú položku zoznamu. O tom, že ste na prvej alebo poslednej položke, vás informuje zvukový signál. V spodnej časti obrazovky sa zobrazuje údaj o polohe v ponuke. Nasleduje popis navigácie v menu alebo v zozname položiek:

- Ak chcete prejsť na ďalšiu položku, stlačte tlačidlo nadol.
- Ak chcete prejsť na predchádzajúcu položku, stlačte tlačidlo nahor.
- Ak chcete vstúpiť do položky menu alebo vybrať položku, stlačte potvrdzovacie tlačidlo.
- Ak chcete opustiť aktuálnu ponuku alebo zoznam položiek, stlačte tlačidlo späť.

Tip: Dlhým stlačením tlačidla nahor prejdete na prvú položku v ponuke. Ak chcete preskočiť na poslednú položku, dlho stlačte tlačidlo nadol. Na konkrétnu pozíciu v ponuke je možné preskočiť stlačením príslušných čísel na klávesnici. Akceptované sú viaceré čísllice.

Funkcia vyhľadávania

Dlhé zoznamy položiek môžu disponovať funkciou vyhľadávania, ktorá sa nachádza na konci zoznamu. Táto funkcia môže byť rýchlo prístupná stlačením tlačidla nahor z prvej položky zoznamu.

Tlačidlo dole

Tlačidlo dole je označené pozdžnou čiarkou a nachádza sa uprostred druhého radu tlačidiel. Tlačidlo dole vykonáva nasledujúce akcie:

- Po stlačení posunie na nasledujúcu položku v ponuke
- Pri písaní správy či iného textu posunie po stlačení na nasledujúci znak.
- Ak sa nachádzate na hlavnej obrazovke, stlačte pre otvorenie hlavnej ponuky.

Tlačidlo hore

Tlačidlo hore je označené pozdžnu čiarkou a nachádza sa uprostred prvého radu tlačidiel. Tlačidlo hore vykonáva nasledujúce akcie:

- Po stlačení posunie na predchádzajúcu položku v ponuke.
- Pri písaní správy či iného textu sa posuniete po stlačení na predchádzajúci znak.
- Ak sa nachádzate na hlavnej obrazovke, stlačte pre otvorenie hlavnej ponuky.

Tlačidlo potvrdenia

Tlačidlo potvrdenie je označené veľkou zelenou bodkou a nachádza sa naavo v druhom rade tlačidiel. Tlačidlo potvrdenia vykonáva nasledovné:

- Stlačte pre vstup do položky ponuky, zvolenie položky zoznamu, potvrdenie akcií alebo prijímanie hovorov.
- Ak sa nachádzate na hlavnej obrazovke, stlačte pre otvorenie hlavnej ponuky.

Tlačidlo Späť

Tlačidlo späť je červené tlačidlo v tvare lomítka umiestnené vpravo v druhom rade tlačidiel. Tlačidlo späť vykonáva nasledujúce činnosti:

- Stlačením tlačidla sa vrátite do ponuky, zrušíte akcie, odmietnete alebo zavesíte hovory.
- Počas písania správy alebo iného zadávania textu stlačením vymažete predchádzajúci znak. Dlhým stlačením vymažete celý text.
- Kdekoľvek inde sa dlhým stlačením tlačidla späť vrátite na hlavnú obrazovku.
- Pri dlhom stlačení na pätnásť sekúnd sa telefón reštartuje.

3.3 Akčné tlačidlá

Akčné tlačidlá spúšťa rovnaké špecifické akcie na ktoromkoľvek mieste v telefóne.

Avé akčné tlačidlo

Avé akčné tlačidlo je tlačidlo v tvare bodky umiestnené vľavo v prvom rade tlačidiel klávesnice.

Krátke stlačenie avého akčného tlačidla

Stlačením otvoríte ponuku stavu, v ktorej nájdete informácie o stave telefónu, napríklad čas a dátum, úroveň nabitia batérie, informácie o sieťach alebo zmeškané oznámenia.

Dlhé stlačenie avého akčného tlačidla

Dlhým stlačením otvoríte rýchlu ponuku, v ktorej môžete ľahko pristupovať k rôznym nastaveniam a funkciám. Ak je to možné, je k dispozícii možnosť kopírovania textu.

Kopírovanie/vkladanie textu

Keď je možné skopírovať text z obrazovky, rýchla ponuka obsahuje položku Kopírovať text. Ak chcete skopírovať text, vyberte túto možnosť a potom môžete upraviť text, ktorý sa má skopírovať. Potvrďte, ak chcete text skopírovať. Ak chcete text vložiť, počas písania dlho stlačte avé akčné tlačidlo a vyberte možnosť Vložiť text.

Pravé akčné tlačidlo

Pravé akčné tlačidlo je tlačidlo v tvare bodky umiestnené vpravo v prvom rade tlačidiel klávesnice. Stlačením zopakujete poslednú vyslovenú frázu alebo zastavíte čítanie. Dlhým stlačením hláskujete poslednú vyslovenú frázu.

Postranné akčné tlačidlo

Postranné akčné tlačidlo má obdĺžnikový tvar a nachádza sa na pravej bočnej hrane telefónu. Tlačidlo umožňuje:

- Stlačte pre zobrazenie zoznamu obúbených aplikácií.
- Stlačte dlho pre aktiváciu hlasového ovládania.
- Pri písaní správy či iného textu stlačte dlho pre spustenie diktovanie hlasom.

3.4 Numerická klávesnica

Numerická klávesnica sa skladá zo štyroch radov vypuklých tlačidiel. Prvý rad obsahuje tlačidlá jedna, dve a tri. Druhý rad obsahuje tlačidlá štyri, päť a šesť. Tretí rad obsahuje tlačidlá sedem, osem a deväť. Posledný štvrtý rad obsahuje tlačidlá hviezdička, nula a krížik (či číselný znak).

Tlačidlo hviezdička

Tlačidlo hviezdička sa nachádza naavo v poslednom rade numerickej klávesnice. Tlačidlo hviezdička dlho stlačte pre uzamknutie telefónu. Pre odomknutie telefónu stlačte opäť dlho tlačidlo hviezdička. Tento prvok sa môže deaktivovať v nastavení.

Tlačidlo krížik

Tlačidlo krížik sa nachádza napravo v poslednom rade numerickej klávesnice. Stlačte dlho pre vyvolanie ponuky možností zvukového profilu (tichý režim, vibrácie, hlasný režim, režim lietadlo).

3.5 Zadávanie textu

Zadávanie textu pomocou numerickej klávesnice

Pri písaní správy či iného textu je možné pre zadávanie textu, čísiel a špeciálnych znakov použiť tlačidlá numerickej klávesnice. Každé tlačidlo okrem tlačidla krížik obsahuje skupinu znakov. Prechádzať znaky je možné po stlačení príslušného tlačidla viackrát po sebe.

Napr. tlačidlo dve obsahujú znaky A, B, C a číslicu 2. Aby ste vybrali písmeno B, stlačte tlačidlo dvakrát. Pre vybranie číslice 2 stlačte štyrikrát alebo tlačidlo stlačte dlho.

- Tlačidlo 1 obsahuje špeciálne interpunkčné znaky.
- Tlačidlo krížik obsahuje zostávajúce špeciálne znaky.
- Tlačidlo nula obsahuje číslicu 0 a medzerník.

- Tlačidlo hviezdica prepína veľké a malé písmená a volí medzi numerickým a alfa-numerickým výstupom klávesnice.
- Dlhým stlačením tlačidla krížik sa otvorí menu s emotikonmi. Na použitie zvoleného emotikonu stlačte tlačidlo potvrdenia.
- Pre pohyb po texte stlačte tlačidlo nadol alebo nahor. Pre zmenu pohybu po texte po znakoch alebo po slovách stlačte avé akčné tlačidlo.

Tip: Zápis konkrétneho znaku je možné dokončiť stlačením tlačidla nadol. To umožňuje okamžite napísať ďalší znak rovnakého tlačidla (bez čakania na zvuk kliknutia, ktorý naznačuje, že znak bol zadáný).

Zadávanie textu pomocou diktovania hlasom

Pri písaní správy alebo iného textu možno vyvolať diktovanie hlasom po stlačení bočného akčného tlačidla. Po pípnutí začnite diktovať text. Po každom nadiktovaní úseku telefón mierne zavibruje. V tejto chvíli možno diktovaný text ručne dokončiť stlačením tlačidla potvrdenie, tlačidla Späť alebo postranného akčného tlačidla. Pokiaľ nie je po dobu niekoľkých sekúnd diktovaný žiadny text, diktovanie hlasom skončí automaticky.

Zadávanie času

Pri zadávaní času v aplikáciách ako Budík, Kalendár alebo pri nastavovaní času telefónu použijete na zadanie štyroch časových čísiel tlačidlá numerickej klávesnice. Prvá dvojica čísiel predstavuje hodiny a druhá dvojica čísiel predstavuje minúty.

3.6 Hlasové ovládanie (hlasový asistent Luna)

Telefón možno alternatívne ovládať hlasovými príkazmi pomocou aplikácie Hlasový asistent Luna. Môžete požiadať aplikáciu Luna, aby otvorila nainštalované aplikácie v telefóne, vytočila kontakt alebo poslala textovú správu. Ak sú povolené funkcie umelej inteligencie, Luna poskytuje rozšírené funkcie pri interakcii s telefónom a aplikáciami, dokáže odpovedať na triviálne otázky alebo vyhadávať za vás v internetovom prehliadači. Pri prvom spustení aplikácie Luna sa zobrazí otázka, či chcete používať funkcie AI (musíte poskytnúť súhlas), alebo ich môžete povoliť neskôr v nastaveniach telefónu.

- Ak chcete funkciu Luna vyvolať, dlho stlačte bočné akčné tlačidlo. Po zaznení zvukového signálu začnite diktovať príkaz alebo otázku.
- Počas konverzácie s aplikáciou Luna sa môžete pohybovať v prijatých odpovediach a svojich príkazoch pomocou navigačných tlačidiel.

- Ak chcete zopakovať celú odpoveď Luny alebo získať ďalšie podrobnosti o konverzácii, stlačte potvrdzovacie tlačidlo.
- Ak chcete položiť ďalšiu otázku, opäť dlho stlačte bočné akčné tlačidlo.

Luna bez podpory umelej inteligencie má nasledujúce funkcie:

- Otvorenie akejkoľvek aplikácie jednoduchým vyslovením jej názvu. Ak chcete napríklad otvoriť aplikáciu Správy, vyvoláte aplikáciu Luna a poviete „správy“.
- Vytočenie kontaktu zo zoznamu kontaktov. Ak chcete napríklad zavolať Michaelovi, vyvoláte aplikáciu Luna a poviete „volaj Michael“.
- Napísanie správy kontaktu zo zoznamu kontaktov. Napríklad ak chcete napísať správu Michaelovi, vyvolajte aplikáciu Luna a povedzte „pošli SMS Michael“. Potom môžete text zadať pomocou numerickej klávesnice alebo hlasového diktovania.

Luna s funkciami umelej inteligencie má nasledujúce rozšírené možnosti:

- Vylepšená interakcia s nainštalovanými aplikáciami. Ak chcete napríklad vytvoriť novú poznámku, vyvolajte aplikáciu Luna a povedzte „Chcem vytvoriť novú poznámku“. Luna vás prevedie vytvorením novej poznámky. Alebo požiadajte o vyhľadanie výrazu v internetovom prehliadači.
- Zodpovedajte triviálne otázky. Môžete sa napríklad spýtať "Aké je najvyššie pohorie v Európe?"
- A ešte oveľa viac. Preskúmajte, aký užitočný môže byť asistent Luna!

Poznámka: Luna vyžaduje pripojenie k internetu, ak nie je zapnuté rozpoznávanie reči offline. Rozpoznávanie reči offline musí byť podporované jazykom. Ďalšie podrobnosti nájdete v kapitole Nastavenia. Na používanie funkcií umelej inteligencie je potrebné internetové pripojenie.

3.7 Čítač obrazovky

Čítač obrazovky je funkcia, ktorá umožňuje navigáciu v aplikáciách tretích strán v telefóne BlindShell prostredníctvom klávesnice alebo dotykovej obrazovky. Čítač obrazovky sa zameriava na prvky aplikácie a číta ich nahlas. Tieto prvky môžu byť textové polia, štítky, tlačidlá atď. Na navigáciu po týchto prvkoch použite navigačné tlačidlá alebo funkciu preskúmania dotykcom.

- Tlačidlo 1 - predvolená navigácia
- Tlačidlo 2 - Navigácia po nadpisoch
- Tlačidlo 3 - Navigácia po ovládacích prvkoch

- Tlačidlo 4 - Navigácia po odkazoch
- Tlačidlo 5 - Navigácia po slovách - preskúmajte jedno slovo po druhom
- Tlačidlo 6 - Navigácia po orientačných bodoch a kontajneroch
- Tlačidlo 7 - Manuálne rolovanie nahor
- Tlačidlo 8 - Prepínanie automatického čítania
- Tlačidlo 9 - Manuálne rolovanie nadol
- Tlačidlo 0 - vyslovenie názvu okna alebo aplikácie
- Tlačidlo # - Otvorí túto nápovedu

3.8 Dotykový displej

Dotyková obrazovka je povolená v aplikáciách tretích strán, kde je zapnutý čítač obrazovky, a v ďalších aplikáciách BlindShell, ktoré túto funkciu podporujú. Ovládanie je vysvetlené v príručke k aplikácii, ak podporuje ovládanie pomocou dotykovej obrazovky. V prípade aplikácií tretích strán je ovládanie pomocou dotykovej obrazovky predvolene povolené ako dodatočné ovládanie okrem fyzickej klávesnice. Pomáha pohodlne ovládať tieto aplikácie gestami a funkciou skúmania dotykom.

Gestá

- Ak chcete rolovať, potiahnite dvoma prstami po obrazovke. Ak dosiahnete začiatok alebo koniec stránky, zaznie vysoký tón, podobne ako pri používaní tlačidiel. Pri posúvaní budú pohyb signalizovať krátke tóny. Čím nižšie posúvate, tým sú tóny hlbšie. Čím vyššie budete posúvať, tým vyššie budú tóny. Ak má aplikácia horizontálne posúvanie, na navigáciu potiahnite dvoma prstami do strán.
- Ak chcete potvrdiť výber položky, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Prieskum dotykom

Funkcia prieskum dotykom Vám umožňuje získať prehľad o rozložení aplikácie a rýchlo prejsť k ovládacím prvkom v aplikácii. Ak chcete preskúmať obrazovku a pohybovať sa medzi položkami, položte jeden prst na obrazovku a pohybujte ním. Hlasový výstup oznamuje položku zameranú čítačom obrazovky. Ak chcete vybrať položku, dvakrát ťuknite na obrazovku.

3.9 SOS tlačidlo

Dlhým stlačením tlačidla SOS zavoláte priradený núdzový kontakt. Je vyžadované potvrdenie. Pokiaľ tlačidlo SOS nie je priradený žiadny kontakt, dlhým stlačením tlačidla sa otvorí ponuka pre priradenie núdzového kontaktu.

3.10 Externá klávesnica

Telefón je možné alternatívne ovládať externou klávesnicou pripojenou cez USB-C konektor telefónu. Rozloženie externej klávesnice je možné zmeniť v nastaveniach klávesnice.

Navigácia pomocou externej klávesnice

- Tlačidlá so šípkami nahor a nadol majú rovnakú funkciu ako tlačidlá nahor a nadol na telefóne.
- Kláves Enter má rovnakú funkciu ako tlačidlo Potvrdiť.
- Klávesy Escape a Backspace majú rovnakú funkciu ako tlačidlo Späť.
- Klávesy Cmd alebo Win majú rovnakú funkciu ako tlačidlo bočnej akcie.
- Tlačidlo Ponuka má rovnakú funkciu ako akčné tlačidlo vavo.
- Ak si chcete prečítať aktuálny text, stlačte kláves Ctrl.
- Stlačením klávesu Alt vyhlásujete aktuálny text.
- Stlačením tlačidiel zvýšenia hlasitosti a zníženia hlasitosti zvýšite alebo znížite hlasitosť telefónu.

Písanie na externej klávesnici

- Stlačením klávesu Enter zadajte nový riadok.
- Na potvrdenie textu stlačte súčasne klávesy Ctrl a Enter.
- Kláves F1 má rovnakú funkciu ako tlačidlo hviezdička.
- Kláves F2 má rovnakú funkciu ako tlačidlo Mhriežka(krížik).
- Keď je zapnutá funkcia NumLock, na zadávanie čísel možno použiť numerickú klávesnicu.

3.11 Prenos súborov z PC do BlindShell

z Windows zariadení

Telefón by mal byť rozpoznaný ako externé zariadenie. Potom možno súbory skopírovať z ubovoného prehliadača súborov z počítača do telefónu. Ak počítač zariadenie nerozpozná, nainštalujte najnovšie aktualizácie a skontrolujte, či je k dispozícii MTP ovládač.

Zo zariadenia značky Apple

Na kopírovanie súborov zo zariadenia Mac do telefónu je vyžadovaný softvér Android File Transfer. Tento softvér je možné stiahnuť tu: <https://www.android.com/filetransfer/>.

Z Linux zariadenia

Telefón by mal počítač automaticky rozpoznať. Skopírujte súbory do telefónu pomocou prehliadača súborov.

4 BlindShell funkcie

4.1 Hlavná obrazovka

Hlavná obrazovka je východiskovým bodom pri používaní telefónu. Poskytuje informácie o aktuálnom čase a stručné informácie o prípadnom počte neprečítaných oznámení, ako napr. Neprečítané správy, zmeškané hovory atď. Na hlavnej obrazovke je možné vykonávať nasledujúce akcie:

- Ak chcete otvoriť hlavnú ponuku, stlačte tlačidlo potvrdenie, tlačidlo nahor alebo tlačidlo nadol.
- Ak chcete vytočiť číslo, stlačte príslušné čísla na numerickej klávesnici a vytočte stlačením tlačidla potvrdenia.
- Ak chcete aktivovať rýchlu vobu, dlho stlačte príslušné číslo na numerickej klávesnici. Ak číslu nie je priradená žiadna rýchla voba, dlhým stlačením sa otvorí ponuka pre priradenie rýchlej voby.
- Ak chcete otvoriť históriu hovorov, dlho stlačte tlačidlo potvrdenia.

Ak sa chcete na hlavnú obrazovku vrátiť z ubovoného miesta v telefóne, dlho stlačte tlačidlo späť.

4.2 Volanie

Položka ponuky Volanie umožňuje uskutočňovať telefónne hovory na čísla alebo kontakty v zozname kontaktov. Obsahuje tiež históriu hovorov a nastavenia hovorov.

Prijímanie prichádzajúceho hovoru

- Pre prijatie prichádzajúceho hovoru stlačte tlačidlo potvrdenie.
- Pre odmietnutie alebo zavesenie hovoru stlačte tlačidlo Späť.

Oznamovanie mena volajúceho

Ak chcete oznámiť meno volajúceho, stlačte pravé akčné tlačidlo. Automatické oznámenia mena volajúceho je možné zapnúť v nastaveniach zvuku a hlasového výstupu telefónu.

Vytočenie kontaktu

Výberom položky vytočiť kontakt sa otvorí zoznam kontaktov. Prejdite zoznamom a stlačením tlačidla potvrdenie vytočte vybraný kontakt. Pri prechádzaní zoznamu kontaktov sa zadaním príslušného písmena na klávesnici presuniete na kontakty začínajúce týmto písmenom.

Volanie čísla

Výberom položky Vytočiť číslo sa objaví obrazovka pre zadanie čísla. Zadajte telefónne číslo a stlačením tlačidla potvrdenie zahájite hovor.

História volaní

Položka História volaní obsahuje zoznam všetkých prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov a podrobnosti o nich. Stlačením tlačidla potvrdenia na vybranej položke volanie otvoríte ponuku s nasledujúcimi možnosťami:

- Vytočiť kontakt / číslo.
- Napísať správu.
- informácie o dĺžke hovoru.
- uložiť číslo do kontaktov (ak už nie je uložené).
- pridať číslo k existujúcemu kontaktu (ak už nie je uložené).
- Blokovať číslo.
- Vymazať číslo z histórie hovorov.
- Vymazať celú históriu. Týmto odstránite všetky hovory z histórie hovorov.

Nastavenia hovorov

Štatistiky hovorov

Položka ponuky Štatistiky hovorov otvorí zoznam štatistík hovorov za posledný mesiac. Posledná položka umožňuje nastaviť deň začiatku mesačného cyklu. Nastavuje počiatkový deň mesiaca, od ktorého sa zaznamenávajú štatistiky.

Blokované čísla

Položka ponuky Blokované čísla otvorí zoznam kontaktov a telefónnych čísel, ktorým je zakázané telefonovať na Vaše zariadenie. Ak chcete pridať nové blokované číslo

alebo kontakt, vyberte položku Pridať blokované číslo. Ak chcete zrušiť blokovanie čísla alebo kontaktu, stlačte potvrdzovacie tlačidlo na vybranom čísle alebo kontakte.

Rýchle odpovede

Rýchle odpovede je možné odoslať pri odmietnutí hovoru. Ak chcete túto funkciu používať, musíte túto možnosť zapnúť v nastaveniach hovorov. Po odmietnutí hovoru sa zobrazí možnosť odoslať rýchlu odpoveď. Môžete si vybrať vami vytvorenú rýchlu odpoveď alebo preddefinované odpovede. Výber rýchlej SMS odpovede pri odmietnutí hovoru - tu môžete túto možnosť zapnúť alebo vypnúť. Rýchle odpovede - Môžete vytvoriť novú rýchlu odpoveď alebo si vybrať z preddefinovaných rýchlych odpovedí výberom možnosti Obnoviť predvolené nastavenie. Tieto rýchle odpovede môžete upraviť alebo odstrániť stlačením potvrdzovacieho tlačidla.

Záznam telefónneho hovoru

Ak chcete zaznamenať telefónny hovor, stlačte počas aktívneho telefónneho hovoru tlačidlo potvrdenia. Vyberte položku ponuky Spustiť nahrávanie hovoru. Pre zastavenie nahrávania stlačte tlačidlo potvrdenia a vyberte možnosť Zastaviť nahrávanie hovoru. Zaznamenaný telefónny hovor sa uloží do zložky BlindShell / recordings a nájdete ho v zozname Záznamy aplikácie Diktafón.

Zapnutie hlasitého odposluchu počas telefónneho hovoru

Ak chcete zapnúť hlasitý odposluch telefonátu stlačte počas aktívneho telefónneho hovoru tlačidlo potvrdenia. Vyberte položku ponuky Zapnúť hlasitý odposluch. Pre jeho vypnutie stlačte tlačidlo potvrdenia a vyberte možnosť Vypnúť hlasitý odposluch. Automatický hlasitý odposluch je možné zapnúť v nastaveniach zvuku telefóne.

Stlmenie mikrofónu počas telefónneho hovoru

Ak chcete počas telefonátu stlmiť mikrofón, stlačte počas aktívneho telefónneho hovoru tlačidlo potvrdenia. Vyberte položku ponuky Stlmiť mikrofón. Ak chcete mikrofón zapnúť, stlačte tlačidlo potvrdenia a vyberte možnosť zapnúť mikrofón.

Čítanie posledných správ

Ak si chcete prečítať poslednú správu počas telefonického hovoru, stlačte počas aktívneho telefonického hovoru tlačidlo potvrdenia. Vyberte položku ponuky Správy.

Prijímanie druhého prichádzajúceho hovoru

Druhý prichádzajúci hovor počas prebiehajúceho hovoru je signalizovaný opakovaným pípaním. Stlačením pravého akčného tlačidla oznámite meno volajúceho druhého prichádzajúceho hovoru. Stlačením tlačidla potvrdenie prijmete druhý hovor a odložíte aktuálny hovor. Pre ukončenie aktívneho hovoru stlačte tlačidlo späť.

Konferenčný hovor

Konferenčný hovor umožňuje vytvoriť skupinový hovor. Počas aktívneho hovoru stlačením potvrdzovacieho tlačidla vstúpte do ponuky hovoru. Ak chcete do konferencie pridať ďalší hovor, prejdite na možnosť Umiestniť ďalší hovor. Počas volania na iné číslo sa predchádzajúci hovor podrží. Ak chcete pridať nové číslo do konferenčného hovoru, vyberte v ponuke Pridať hovor do konferencie. Touto akciou sa hovor pridá do konferencie.

4.3 Správy

Položka ponuky Správy umožňuje písať správy na čísla alebo kontakty v zozname kontaktov. Obsahuje tiež minulé konverzácie (prichádzajúce a odchádzajúce správy), šablóny SMS, návrhy a nastavenia správ. BlindShell podporuje prijímanie správ MMS, ktoré obsahujú iba text (napr. skupinové správy MMS).

Poznámka: Počas písania správy stlačením pravého akčného tlačidla prečítate celú správu a počet zostávajúcich znakov do ďalšej správy.

Napíšte SMS kontaktu

Ak chcete napísať SMS kontaktu, otvorte možnosť Napísať SMS a potom vyberte položku Vybrať kontakt. Položka ponuky Vybrať kontakt otvorí zoznam kontaktov. Posúvajte sa v zozname a stlačením potvrdzovacieho tlačidla vyberte kontakt. Napíšte text správy a odošlite ju stlačením potvrdzovacieho tlačidla.

Napíšte SMS na číslo

Ak chcete napísať SMS na číslo, otvorte možnosť Napísať SMS a potom vyberte položku Zadať číslo. Položka ponuky Zadať číslo otvorí ponuku formulára s nasledujúcimi položkami:

- Číslo - zadajte telefónne číslo príjemcu.
- Text - zadajte text správy.
- Odoslať správu - vyberte pre odoslanie správy.

Písanie SMS viacerým príjemcom

Po stlačení položky ponuky Písanie SMS viacerým príjemcom sa otvorí formulárovú ponuku s nasledujúcimi položkami:

- Príjemcovia - pridá príjemcu správy. Možno pridať viac príjemcov. Ak chcete odstrániť príjemcu zo zoznamu, prejdite na príjemcu v zozname a stlačte tlačidlo potvrdenia.
- Text - zadajte text správy.
- Poslať správu - výberom odošlite správu.

Konverzácia

Potvrdením položky ponuky Konverzácie sa otvorí zoznam konverzácií s kontakty a číslami. Vyberte konverzáciu pre zobrazenie prichádzajúcich a odchádzajúcich správ súvislosti s vybraným kontaktom alebo číslom. Stlačením tlačidla potvrdenia na vybrané položke volanie otvoríte ponuku s nasledujúcimi možnosťami:

- Odpovedať - otvorí textový vstup. Napíšte správu a stlačením tlačidla potvrdenie ju odošlite ako odpoveď.
- Preposlať - umožňuje preposlanie správy. Vyberte kontakt, číslo alebo e-mailovú adresu, na ktorú chcete správu preposlať.
- Volať - vytočí kontakt alebo telefónne číslo.
- Zmazať - zmaže správu.
- Zmazať konverzáciu - zmaže všetky prichádzajúce a odchádzajúce správy z tejto konverzácie.
- Uložiť ako nový kontakt - uloží číslo do kontaktov (ak už nie je uložené).
- Pridať ku kontaktu - pridá číslo k existujúcemu kontaktu (ak už nie je uložené).
- Čísla v tejto správe - uvádza čísla obsiahnutá v texte správy. Stlačením tlačidla potvrdenie vykonajte akciu so zvoleným číslom.

SMS šablóny

Ponuka SMS šablón umožňuje odosielať preddefinované správy kontaktu alebo číslu. Preddefinované správy môžete vytvoriť v nastaveniach správ.

Koncepty

Stlačením položky ponuky Koncepty sa otvorí zoznam správ uložených ako koncepty. Konceptom sa rozumie nedokončená správa, ktorá nebola odoslaná. Stlačením tlačidla potvrdenia na vybranom koncepte ho dokončíte, odošlete alebo znovu uložíte ako koncept.

Nastavenia správ

Položka ponuky Nastavenia správ otvára ponuku na nastavenie upozornenia na doručenie správy, úpravu šablón SMS alebo zapnutie a vypnutie odosielania správ s diakritikou.

4.4 Kontakty

Položka ponuky Kontakty umožňuje prechádzať, pridávať nové alebo upravovať existujúce kontakty. Obsahuje tiež nastavenie rýchlej voby, zálohovanie a import kontaktov.

Zoznam kontaktov

Stlačením položky bud Zoznam kontaktov sa otvorí zoznam kontaktov uložených v telefóne a na SIM karte. Pri prechádzaní zoznamu kontaktov sa zadaním príslušného písmena na klávesnici presuniete na kontakty začínajúce týmto písmenom. Stlačením tlačidla potvrdenia na vybranom kontakte otvortíte ponuku s nasledujúcimi možnosťami:

- Vytočiť - zavolá vybranému kontaktu.
- Poslať správu - otvorí textový vstup správy. Po zadaní textu odošlete správu kontaktu stlačením tlačidla potvrdenia.
- Odoslať e-mail - otvorí nový e-mailový formulár, pole Príjemca je predvyplnené e-mailovou adresou kontaktu (k dispozícii iba ak má kontakt vyplnenú e-mailovú adresu).
- Upraviť kontakt - otvorí formulár pre úpravu podrobností kontaktu.
- Priradiť vyzváňanie - otvorí zoznam melódií vyzváňania. Prejdite zoznamom a stlačením tlačidla potvrdenia priradte kontaktu vyzváňací tón. Táto melódia sa bude prehrávať počas prichádzajúceho hovoru od kontaktu.
- Odoslať kontakt ako vizitku - otvorí menu pre výber kontaktu alebo telefónneho čísla, na ktoré bude aktuálna kontakt odoslaný ako vizitka.
- Zmazať kontakt - odstráni kontakt zo zoznamu kontaktov.

Pridať nový kontakt

Stlačením položky ponuky Pridať nový kontakt sa otvorí formulár pre pridanie nového kontaktu. Možno uložiť nasledujúce kontaktné informácie: krstné meno, priezvisko, číslo mobilného telefónu, telefónne číslo domov, pracovné telefónne číslo, iné telefónne číslo, e-mailová adresa a poštová adresa. Vyberte položku ponuky Uložiť kontakt pre uloženie kontaktu.

Nastavenia kontaktov

Položka ponuky Nastavenia kontaktov otvorí ponuku s nasledujúcimi možnosťami:

- Triediť kontakty - zmení triedenie kontaktov, zoznam kontaktov môže byť zoradený abecedne podľa mena alebo podľa priezviska.
- Poradie zobrazenia - mení poradie čítania položiek kontaktov. Ako prvé môže byť označené buď meno, alebo priezvisko.
- Jednotlačidlová voba - Jednotlačidlová voba umožňuje nastaviť rýchlu vobu kontaktu pre každé číslo na klávesnici. Rýchla voba slúži na rýchlu vobu až 10 vybraných kontaktov. Ak chcete k číslu priradiť kontakt rýchlej voby, prechádzajte zoznamom čísel (0-9) a na vybranom čísle stlačte potvrdzovacie tlačidlo. Ak chcete odstrániť rýchlu vobu čísla, vyberte priradené číslo. Tu je možné priradiť aj núdzový kontakt pre tlačidlo SOS. Keď ste na hlavnej obrazovke, dlhým stlačením čísla na klávesnici rýchlo vytočíte priradený kontakt.
- Import kontaktov zo súboru - Položka ponuky Import kontaktov zo súboru importuje kontakty zo súboru do zoznamu kontaktov telefónu. Ak chcete importovať kontakty, skopírujte súbor .vcf do koreňového priečinka pamäťovej karty SD, ak je k dispozícii, alebo do koreňového priečinka internej pamäte telefónu. Súbor musí mať názov Contacts.vcf. Ak sa súbor Contacts.vcf nachádza v oboch úložiskách, použije sa súbor umiestnený na pamäťovej karte SD. Kontakty v súbore Contacts.vcf, ktoré sú totožné s kontaktmi už uloženými v zozname kontaktov, budú počas importu preskočené. Po dokončení importu kontaktov sa súbor Contacts.vcf premenuje na Contacts-imported.vcf.
- Zálohovať kontakty do súboru - Položka ponuky Zálohovať kontakty do súboru spustí zálohovanie kontaktov do súboru Contacts.vcf. Ak je v telefóne prítomná pamäťová karta SD, súbor Contacts.vcf sa vytvorí v koreňovom priečinku pamäťovej karty SD. Ak sa v telefóne nenachádza pamäťová karta SD, súbor Contacts.vcf sa vytvorí v koreňovom priečinku internej pamäte telefónu.
- Kopírovanie kontaktov zo SIM karty.
- Odstránenie všetkých kontaktov.

4.5 Aplikácie

Internet

Internetový prehliadač

Internetový prehliadač umožňuje prehliadanie webových stránok.

Ponuka internetového prehliadača

- Ak chcete začať prechádzať internet, vyberte buď položku Vložiť URL, alebo položku ponuky Hadať.
- Ak sa chcete počas prehliadania vrátiť do ponuky stlačte tlačidlo Späť.
- Ak sa chcete vrátiť na už otvorenú webovú stránku, vyberte položku ponuky Prechádzať stránku.
- Ak chcete stránku znova načítať alebo ju prechádzať späť alebo vpred, vyberte položku ponuky Navigácia.

Prechádzanie

- Pre prechádzanie prvkov stránky stlačte tlačidlo nadol alebo nahor.
- Pre kliknutie na zaostrený prvok stlačte tlačidlo potvrdenie.

Pre zefektívnenie prehliadania môžete použiť tlačidlá numerickej klávesnice. Tie majú nasledujúce funkcie:

- 1 - Prepnúť na navigáciu po východiskových prvkoch
- 2 - Prepnúť na navigáciu pod hlavičky.
- 3 - Prepnúť na navigáciu po ovládacích prvkoch
- 4 - Prepnúť na navigáciu po odkazoch.
- 5 - Prepnúť na navigáciu po slovách.
- 6 - Prepnúť na navigáciu pod orientačných bodoch ARIA.
- 7 - Prejsť na začiatok stránky.
- 8 - Zapnutie / vypnutie automatického pohybu po prvkoch.
- 9 - Prejsť na koniec stránky.
- * - Vrátiť sa späť v prehliadaní.

- 0 - Povedať názov aktuálnej stránky a režim navigácie.
- \# - Otvoriť nápovedu.

Nájsť na stránke

- Ak chcete nájsť text na aktuálnej stránke, vyberte v ponuke položku Nájsť na stránke.
- Pre prechádzanie výsledkov vyhľadávania na stránky stlačte nadol alebo nahor.
- Pre zrušenie hadanie a prehliadanie východiskovými prvkami stlačte tlačidlo číslo 1.

Nastavenie

- Nastavenie oznamovacieho zvuku - nastaví, ktoré udalosti budú oznámené oznamovacím zvukom pri prechádzaní webovej stránky.
- Vyhadávač - nastavuje vyhadávač používaný pri vyhadávaní na internete.
- Umožniť prekrývanie zobrazovaného textu - zobrazí veľký text aktívneho prvku cez existujúce stránku pomocou priehadného prekrývanie.
- Režim súkromie - pokia je táto možnosť vybratá, nebudú navštívené stránky uložené do histórie.
- Použiť aplikáciu Youtube na sledovanie videí - pokia je táto možnosť vybraná, videá na YouTube sa budú otvárať v BlindShell aplikácii.
- Vyčistiť súbory prehliadača - odstráni vyrovnávaciu pamäť a dočasné súbory prehliadača.

Knihy

Čítačka kníh

Aplikácia Čítačka kníh podporuje čítanie audiokníh vo zvukových formátoch mp3, m4a a m4b, ako aj EPUB, Daisy a knihy v súboroch txt. Pre zaradenie knihy do zoznamu čítačky kníh si knihu stiahnite v aplikácii Knižnica alebo skopírujte príslušné súbory do adresára Blindshell / Books v internom úložisku telefónu alebo na SD karte. Každá zložka či súbor v tomto adresári je aplikáciou Čítačka rozpoznaná ako jedna kniha.

- Pre čítanie knihy danú knihu vyberte v zozname kníh a vyberte Čítať od začiatku alebo Pokračovať v čítaní, ak je už kniha rozčítaná.
- Pre pozastavenie čítania stlačte tlačidlo späť.

- Pre opätovné pokračovanie v čítaní stlačte pri režime pauza tlačidlo potvrdenia.
- Pri počúvaní audioknihy stlačte pre posunutie na nasledujúcu / predchádzajúcu kapitolu či časť knihy tlačidlo Dolu / Hore.
- Pri čítaní knihy v textovom formáte stlačte pre pohyb na nasledujúcu / predchádzajúcu kapitolu tlačidlo Dolu / Hore.

Ponuka prehrávania

Na otvorenie menu prehrávania stlačte počas prehrávania tlačidlo potvrdenia. Ponuka prehrávania disponuje nasledujúcimi možnosťami:

- Skočiť na percento knihy (v percentách) - Vyberte a potvrdte percentuálnu hodnotu, na ktorú sa má čítačka v knihe posunúť (hodnoty 0-99).
- Prehrať nasledujúcu kapitolu - prehrá nasledujúcu kapitolu alebo časť knihy / ak existuje.
- Prehrať predchádzajúcu kapitolu - prehrá predchádzajúcu kapitolu alebo časť knihy / ak existuje.
- Pridať záložku - vytvorí záložku na existujúcej pozícii v knihe. Zvorte názov záložky alebo nechajte pole prázdne a vyberte ako názov záložky údaj o aktuálnom čase prehrávania.
- Posun v knihe (iba u audiokníh) - nastaví posúvanie v úsekoch audioknihy po desiatich sekundových intervaloch tam aj späť pomocou tlačidiel hore a dolu. Ak tieto tlačidlá nie sú počas desiatich sekúnd stlačené, vracia sa ich pôvodná funkcia.
- Rýchlosť prehrávania (iba v audio knihe) - mení rýchlosť prehrávania zvuku.
- Rýchlosť reči (len pri textových knihách) - mení rýchlosť predčítania.
- Jazyk predčítania (iba u textových kníh) - mení v čítačke jazyk predčítania.

Aby bolo čítanie pohodlnejšie, tlačidlá numerickej klávesnice majú nasledujúce funkcie:

- 4 - Prehrá predchádzajúcu kapitolu alebo časť knihy, ak nejaká je.
- 5 - Prehrá alebo preruší čítanie knihy.
- 6 - Prehrá nasledujúcu kapitolu alebo časť knihy, ak nejaká je.
- 7 - Znižuje rýchlosť prehrávania alebo rýchlosť reči.
- 8 - Nastaví predvolenú rýchlosť prehrávania alebo rýchlosť reči.
- 9 - Zvyšuje rýchlosť prehrávania alebo rýchlosť reči.
- 0 - Pridá záložku.

Komunikácia

E-mail

Aplikácia E-mail je e-mailový klient, ktorý umožňuje správu jedného existujúceho e-mailového účtu.

Prihlásenie k e-mailovému kontu

Ak sa chcete prihlásiť k e-mailovému účtu, zadajte e-mailovú adresu, adresu servera SMTP, adresu servera IMAP, heslo a vyberte Uložiť. Informácie o adresách servera SMTP a IMAP nájdete na webových stránkach poskytovateľa e-mailu.

Dôležité upozornenie: V niektorých prípadoch musíte aplikáciám tretích strán výslovne povoliť vzdialený prístup k vášmu e-mailu, alebo musíte pre svoj e-mailový účet povoliť prístup IMAP.

Odhlásenie z e-mailového konta

Ak sa chcete odhlásiť z e-mailového účtu alebo zmeniť prihlasovacie údaje, prejdite do Nastavenie e-mailu a vyberte Upraviť účet.

Tandem

Aplikácia Tandem umožňuje komunikáciu s ostatnými používateľmi prostredníctvom chatu, hovorov, videohovorov a asistenciu pomocou vzdialeného ovládania. Všetka komunikácia je šifrovaná. Môžete komunikovať s inými používateľmi telefónu BlindShell, ako aj so smartfónmi so systémom Android alebo iOS. Stačí im poslať pozvánku a oni si môžu nainštalovať aplikáciu Tandem.

Pridanie nového kontaktu

Ak chcete začať komunikovať s ostatnými, musíte pridať nový kontakt. Môžete to urobiť dvoma spôsobmi:

Prijatím pozvánky:

- Akceptovanie pozvánky prijatej prostredníctvom SMS od iného používateľa.

- Pozvánku otvorte z prijatej SMS (ponuka „viz. informácie z textu“ -> URL -> „Otvoriť v aplikácii Tandem“) alebo z oznámenia, ktoré sa zobrazí po prijatí pozvánky.

Vytvorenie pozvánky:

Vytvorte pozvánku a pošlite ju prostredníctvom SMS na telefónne číslo alebo kontaktu v telefónnom zozname. Kroky na vytvorenie pozvánky:

- Otvorte hlavnú ponuku a vyberte položku Pridať nový kontakt.
- Vyberte kontakt alebo zadajte telefónne číslo.
- Vybranému kontaktu sa odošle SMS správa s pozvánkou.

Po vytvorení a odoslaní novej pozvánky v aplikácii Tandem musíte počkať, kým ju druhá strana prijme. Po prijatí môžete začať používať všetky možnosti komunikácie s týmto kontaktom.

Zoznam kontaktov

Zoznam kontaktov obsahuje všetky kontakty, ktoré boli vytvorené odoslaním alebo prijatím pozvania. Kontakt sa môže nachádzať v jednom z troch stavov:

- Čaká na prijatie pozvania: Pozvánka bola odoslaná, ale kontakt ju ešte neprijal. Kým pozvanie neprijme, nemôžete s ním komunikovať.
- Aktívny: kontakt je aktívny: Po prijatí pozvania môžete s kontaktom komunikovať - začať chat, uskutočniť hovor alebo videohovor či iniciovať vzdialené ovládanie.
- Kontakt bol odpojený: Tento stav nastane, ak druhá strana zruší spojenie. Nemôžete odosielať nové správy ani nijako komunikovať. Môžete si len prezerať históriu chatu alebo kontakt odstrániť.

Chat

V časti Chat môžete s kontaktom odosielať a prijímať textové a hlasové správy. Ak chcete začať chatovať:

- Vyberte kontakt zo zoznamu kontaktov.
- Vyberte možnosť Chat.
- V ponuke vyberte položku Nová správa.

Volanie

Na volanie alebo videohovor použite funkciu Volanie alebo Videohovor. Ak chcete začať hovor:

- Vyberte kontakt zo zoznamu kontaktov.
- Vyberte možnosť Volanie alebo Videohovor.
- Počkajte, kým druhá strana prijme hovor.

Počas hovoru môžete upraviť nasledujúce nastavenia (stlačte tlačidlo potvrdenia):

- Prepínať medzi slúchadlom a hlasným odposluchom.
- Zapnúť alebo vypnúť kameru.
- Stlmiť alebo zrušiť stlmenie mikrofónu.

Vzdialené ovládanie

Funkcia vzdialeného ovládania umožňuje inému používateľovi na diaku ovládať váš telefón alebo naopak, vy môžete ovládať jeho telefón. Táto funkcia je obzvlášť užitočná, ak potrebujete pomoc s nastaveniami telefónu alebo špecifickými funkciami. Keď spustíte vzdialené ovládanie, váš telefón bude ovládať iný používateľ. Spustenie vzdialeného ovládania:

- Vyberte kontakt zo zoznamu kontaktov.
- Vyberte možnosť Vzdialené ovládanie.
- Počkajte, kým druhá strana prijme žiadosť.
- Druhá strana teraz môže ovládať váš telefón na diaku.

Ak chcete ukončiť vzdialené ovládanie, stlačte tlačidlo späť a potvrdte ukončenie.

Správa kontaktov

V časti Správa kontaktov môžete vykonávať nasledujúce činnosti:

- Premenovať: Zmeňte meno, ktoré sa zobrazí pre tento kontakt.
- Odstrániť: Vyberte kontakt, ktorý chcete odstrániť: Vymazať všetky údaje súvisiace s týmto kontaktom vrátane histórie chatu.
- Opätovne poslať pozvánku: Poslať pozvánku späť: Táto možnosť je k dispozícii len vtedy, ak kontakt ešte neprijal vašu pozvánku.

Nastavenia

V časti Nastavenia môžete z aplikácie vymazať všetky uložené údaje.

Média

Fotoaparát

Fotoaparát umožňuje robiť snímky pomocou integrovaného fotoaparátu telefónu.

- Opakované cvakanie označuje, že je fotoaparát otvorený a pripravený urobiť snímku.
- Ak chcete spraviť snímku, nasmerujte fotoaparát na objekt alebo scénu a stlačte tlačidlo potvrdenia.
- Vytvorenie snímky indikuje typický zvuk uzávierky fotoaparátu. Potom vyberte uložiť alebo zobrazíť obrázok.
- pri ukladaní obrázku sa zobrazí výzva na zaznamenanie krátkeho popisu. Tento popis slúži k lepšej identifikácii snímky v galérii.

FM Rádio

Aplikácia FM Rádio umožňuje prehrávanie rádiových staníc. Ak chcete používať FM rádio, musíte mať pripojené slúchadlá, ktoré slúžia ako anténa.

- Ak chcete prehrať rozhlasovú stanicu, vyberte položku ponuky Spustiť rádio.
- Pre automatické naladenie ďalšej / predchádzajúcej rozhlasovej stanice stlačte tlačidlo Dolu / Hore.
- Ak chcete pridať rozhlasovú stanicu do obúbených, stlačte počas prehrávania tlačidlo potvrdenia a vyberte možnosť Uložiť do obúbených. Rovnakým spôsobom ju z obúbených odstránite.
- Ak chcete frekvenciu presne naladiť, stlačte počas prehrávania tlačidlo potvrdenia a vyberte Manuálne ladenie. Tlačidlo dolu a hore teraz posunie frekvenciu o 0,1 MHz. Rovnakým spôsobom prepnete späť na automatické ladenie.
- Ak chcete zadať konkrétnu frekvenciu, stlačte počas prehrávania tlačidlo potvrdenie a vyberte možnosť Zadať frekvenciu.

Obrázky

Aplikácia Obrázky umožňuje prechádzanie obrázkov nasnímaných aplikáciou Fotoaparát alebo uložených v telefóne.

- Ak chcete prechádzať obrázky nasnímané fotoaparátom, vyberte položku ponuky Obrázky z fotoaparátu.
- Ak chcete prechádzať kopírované alebo stiahnuté obrázky v telefóne, vyberte položku ponuky Všetky obrázky.
- Pri prechádzaní obrázkov sa prehráva hlasový popis.
- Ak chcete obrázok priblížiť, stlačte pri prehliadaní obrázkov tlačidlo potvrdenia a vyberte Priblížiť. Rovnakým spôsobom vykonáte oddialenie. Priblíženie je možné vykonať stlačením tlačidla krížik, oddialenie pomocou tlačidla hviezdička.
- Ak chcete zobrazíť informácie o snímke, zmeniť zaznamenaný opis alebo odstrániť snímku, stlačte pri prehliadaní obrázkov tlačidlo potvrdenia a vyberte príslušnú položku ponuky.

Zdieanie obrázka

Ak chcete zdieať obrázok, stlačte pri prehliadaní obrázkov tlačidlo potvrdenia a vyberte možnosť ponuky Zdieať obrázok. Tým sa otvorí ponuka s nasledujúcimi možnosťami:

- Zdieať obrázok e-mailom - otvorí nový e-mail s obrázkom pridaným ako príloha.
- Zdieať obrázok prostredníctvom textovej správy - Obrázok bude zašifrovaný a nahraný na servery BlindShell. Prijemca obdrží textovú správu s odkazom na tento obrázok. Táto funkcia vyžaduje pripojenie k internetu.

Poplatky a ochrana osobných údajov:

- Na uskutočnenie tejto funkcie nepoužívame MMS. Váš mobilný operátor vám bude účtovať štandardný poplatok za SMS (a za prenos dát, ak používate mobilné dáta).
- Všetky obrázky odoslané prostredníctvom tejto funkcie sú koncové šifrované pomocou zabezpečovacej šifry (AES). Dešifrovací kľúč je obsiahnutý v textovej správe a je odoslaný len príjemcovi podľa vášho výberu a nikto iný k nemu nebude mať prístup. Hoci sú šifrované obrazové dáta uložené na našich serveroch, nikto (vrátane spoločnosti BlindShell) nemôže zobrazíť obsah zdieaných obrázkov bez príslušného kľúča.
- Šifrované obrazové dáta ukladáme po dobu najmenej 14 dní po nahraní.

Internetové rádio

Internetové rádio umožňuje počúvanie internetových rozhlasových staníc z celého sveta.

- Pre prehratie rozhlasovej stanice vyberte stanicu v zozname.
- Ak chcete pridať rozhlasovú stanicu do obúbených, stlačte počas prehrávania tlačidlo potvrdenia a vyberte možnosť Uložiť do obúbených. Rovnakým spôsobom ju z obúbených odstránite.

Poznámka: Táto funkcia vyžaduje pripojenie k internetu.

Prehrávač hudby

Hudobný prehrávač umožňuje prehrávanie zvukových súborov uložených v internej pamäti telefónu alebo na pamäťovej SD karte. Pre zobrazenie v prehrávači hudby umiestnite zvukové súbory do priečinka Hudba (Music) v telefóne alebo na pamäťovú kartu.

- Pre prehratie zvukového súboru vyberte súbor v zozname skladieb.
- Pre prehratie ďalšieho / predchádzajúceho zvukového súboru stlačte tlačidlo nadol / nahor.
- Pre pozastavenie prehrávania stlačte tlačidlo Späť.
- Pre návrat na zoznam skladieb stlačte počas pozastavenia tlačidlo Späť.
- Pre pretočenie skladby dopredu podržte pri prehrávaní tlačidlo Dolu.
- Pre pretočenie skladby dozadu podržte pri prehrávaní tlačidlo Hore.
- Pre pridanie zvukového súboru k obúbeným stlačte počas prehrávania tlačidlo potvrdenia a vyberte možnosť Uložiť do obúbených. Rovnakým spôsobom ho z obúbených odstránite.
- Pre odstránenie zvukového súboru stlačte počas prehrávania tlačidlo potvrdenia a vyberte možnosť Odstrániť skladbu.

YouTube

Aplikácia YouTube umožňuje prehrávanie vone dostupného audiovizuálneho obsahu zverejneného na webe YouTube.

Dôležité upozornenie:

- Všetky videá na YouTube sú dielom nezávislých autorov. BlindShell nie je žiadnym spôsobom spojený s platformou YouTube alebo tvorcami obsahu a nemôže niesť zodpovednosť za nič zverejneného na YouTube.
- Na YouTube pristupujeme inkognito. BlindShell nevyžaduje ani nepodporuje prihlásenie užívateľa. Obsah YouTube Premium alebo vekovo obmedzený obsah nie je k dispozícii.

- Zoznamy vašich obúbených videí, históriu alebo kanály uložené vo vašom BlindS-hell nie sú synchronizované s inými zariadeniami alebo vašim účtom YouTube.
- Niektoré videá alebo živé prenosy môžu používať nekompatibilné videoformáty, ktoré nemožno v telefóne prehrať.

Prehrávanie videa

- Ak chcete vyhadať video alebo kanál, vyberte položku menu Hadať.
- Ak chcete prechádzať nedávno prezeranie videa, vyberte položku menu História.
- Ak chcete prechádzať obúbené videá, vyberte položku menu Obúbené.
- Ak chcete prehadávať najnovšie videá podľa rôznych kategórií, vyberte položku menu Kategórie.
- Ak chcete otvoriť možnosti videí, vyberte video zo zoznamu.
- Ak chcete prehrať video, vyberte možnosť Prehrať od začiatku alebo Pokračovať v prehrávaní v možnostiach videa.

Nastavenie

Režim videa - nastavuje orientáciu videa na obrazovke. Východiskovým režimom orientácia je režim na výšku, video je vycentrované na obrazovke. Režim na šírku otočí obraz videa o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek a zobrazí ho na celej obrazovke. Možnosť Iba zvuk zakazuje sťahovanie obrazových dát videa, aby sa znížilo množstvo stiahnutých dát.

Video prehrávač

Video prehrávač umožňuje prehrávanie videosúborov uložených vo vnútornej pamäti telefónu alebo na pamäťovej karte SD. Video súbory umiestnite do priečinka Movies (Filmy) v telefóne alebo na pamäťovej karte, aby ste ich zobrazili v prehrávači videa. Ak chcete kategorizovať svoje videosúbory, môžete pre ne vytvoriť priečinky (napr. Rodinné video alebo Hudobné video).

Prehrávanie videí

- Ak chcete zobraziť zoznam všetkých videí, vyberte položku ponuky Všetky videá.
- Výberom položky ponuky Albumy zobrazíte zoznam všetkých priečinkov s video súbormi a potom výberom konkrétneho albumu zobrazíte zoznam video súborov z tohto albumu.
- Ak chcete zobraziť zoznam obúbených videí, vyberte položku ponuky Obúbené.

- Ak chcete prehrať video, vyberte ho zo zoznamu videí.
- Počas prehrávania videa stlačením tlačidla Potvrdiť otvoríte kontextovú ponuku pre aktuálne prehrávané video.

Nastavenie

Režim videa – nastavuje orientáciu obrazu videa. Obrázok na výšku je predvolená orientácia telefónu, video je vycentrované na obrazovke. Obraz na šírku otočí obraz videa o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek a zmení ho na celú obrazovku. Prehrávať len zvuk prehrá iba zvuk videosúborov.

Pomôcky

BlindShell Pípač

Pípač BlindShell pomáha nájsť osobné predmety, ako sú kúče, tašky, peňaženky, oblečenie atď. Jednoducho pripevníte pípač na predmet a pomocou telefónu BlindShell v prípade potreby zazvoníte.

Táto funkcia vyžaduje zariadenie zvané pípač. Pípač je možné zakúpiť samostatne u vášho distribútora BlindShell. Ak chcete zapnúť Pípač prvýkrát (alebo po vložení batérie), dlho stlačte tlačidlo na Pípači. Po zapnutí Pípač niekedy pípne. Ak chcete nastaviť Pípač, v telefóne BlindShell otvorte aplikáciu Pípače. Túto aplikáciu použijete na nájdenie Pípača alebo úpravu jeho vlastností.

Pridajte (spárujte) Pípač

Ak chcete spárovať Pípač s telefónom, vyberte položku ponuky Pridať Pípač. Potom opakovane stláčajte tlačidlo na Pípači. Keď sa pípač pripojí k telefónu, budete vyzvaní na zadanie vlastného názvu pípača.

Nájsť (zazvonte) pípač

Ak chcete z telefónu zazvoniť, zvolíte položku ponuky Nájsť pípač a vyberte pípač zo zoznamu. Keď sa telefón pripojí k pípaču, začne zvonieť. Zvonenie zastavíte stlačením tlačidla potvrdenia.

Upraviť Pípač

Ak chcete vymazať (zrušiť párovanie) pípača alebo upraviť jeho názov, vyberte položku ponuky Zoznam pípačov a vyberte pípač zo zoznamu.

Indikátor farby

Aplikácia Indikátor farieb umožňuje zistiť farby objektov. Využíva fotoaparát telefónu, ktorý sa nachádza na zadnej strane telefónu nad tlačidlom SOS. Ak chcete zistiť farbu, nasmerujte fotoaparát na objekt (vzdialený približne 10 cm) a stlačením potvrdzovacieho tlačidla oznámte farbu.

Dôležité upozornenie: Aplikácia indikátora farieb je veľmi závislá od okolitého osvetlenia a nefunguje dobre pri slabom osvetlení. Za týchto podmienok nemusí výsledok farebnej indikácie zodpovedať skutočnosti.

Tip: Ak chcete zvýšiť presnosť, zopakujte postup niekoľkokrát a vyberte farbu, ktorá bola zaznamenaná pri väčšine detekcií.

Poloha

Aplikácia Poloha zbiera dáta z GPS, WiFi sietí a mobilných sietí a odhaduje najbližšiu fyzickú adresu v aktuálnom okolí. Celý proces odhadu polohy môže trvať až 30 sekúnd. Ak chcete odoslať odhadovanú polohu pomocou SMS správy, prejdite zoznam získaných informácií a vyberte položku Odoslať správu s polohou.

Dôležité upozornenie: Presnosť odhadu polohy sa môže líšiť. Nemali by ste sa na výsledok absolútne spoliehať, ale berte do úvahy možnú nepresnosť.

Dôležité upozornenie: Táto funkcia vyžaduje pripojenie k internetu.

Lupa

Aplikácia Lupa umožňuje zväčšovanie predmetov.

- Ak chcete predmet priblížiť, namierte na predmet fotoaparát telefónu. Pre priblíženie stlačte tlačidlo nadol. Pre oddialenie stlačte tlačidlo nahor.
- Stlačením tlačidla potvrdenie otvoríte menu s nasledujúcimi možnosťami: Zapnúť / vypnúť pozastavenie obrazovky, Zapnúť / vypnúť inverznú farbu, Zapnúť / vypnúť baterku.

NFC označovanie objektov

Aplikácia pre označovanie objektov pomocou NFC pomáha identifikovať objekty, ktoré je inak ťažké rozoznať dotykom - ako sú sáčky alebo krabičky s korením, kozmetické produkty a domáce čistiace prostriedky, faše, plechovky atď. Jednoducho umiestnite NFC štítok na predmet a skenujte ho telefónom.

Táto funkcia vyžaduje NFC štítky, ktoré sú súčasťou balenia telefónu. Štítky je možné zakúpiť aj samostatne u vášho distribútora BlindShell.

Označenie objektu

- Ak chcete označiť objekt, prilepte na požadovaný objekt NFC štítok.
- Vyberte položku ponuky Pridať štítok a priblížte štítok k zadnej strane telefónu. Potom zadajte alebo zaznamenajte opis objektu.

Čítanie štítku objektu

Ak chcete prečítať štítok, vyberte položku ponuky Prečítať štítky a dotknite sa štítkom zadnej strany telefónu.

Tip: Pre čítanie NFC štítkov nie je nutné otvárať aplikáciu. Jednoducho pri používaní telefónu kedykoľvek telefón priložte ku štítku.

Upraviť štítok objektu

Ak chcete upraviť alebo odstrániť štítok objektu, vyberte štítok v zozname štítkov.

Príslušenstvo

Budík

Aplikácia Budík umožňuje vytvárať budíky v konkrétnych časoch a dňoch. Ak chcete aktívny budík zrušiť, stlačte tlačidlo potvrdenia alebo tlačidlo Späť.

Nové budenie

Ak chcete vytvoriť nové budenie, vyberte položku ponuky Nové budenie, ktorá otvorí formulár s nasledujúcimi možnosťami:

- Čas budenia - otvorí číselný vstup, ktorý ako čas prijíma 4 číslice. Prvá dvojica číslic predstavuje hodiny a druhá dvojica číslic predstavuje minúty.
- Opakovanie budenia - otvorí zoznam dní v týždni. Vyberte dni, kedy sa má budík spustiť. Ak nie je vybraný žiaden deň, budík sa spustí každý deň.
- Uložiť budenie - uloží budík a aktivuje ho.

Úprava budíka

Výberom existujúceho budíka zo zoznamu otvorte menu s nasledujúcimi možnosťami:

- Aktivovať / deaktivovať budenie- deaktivovaný budík sa uloží do telefónu, ale nespustí sa, pretože už nie je aktívny.
- Zmeniť budenie - otvorí formulárové menu pre zmenu času a dní budíka.
- Zmazať budenie - zmaže budík.

Kalkulačka

Kalkulačka umožňuje vykonávať základné aritmetické operácie - sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie.

- Pre potvrdenie operácie stlačte tlačidlo potvrdenia.
- Pre zvolenie matematickej operácie stlačte tlačidlo hviezdička.
- Pre zadanie desatinnej čiarky stlačte tlačidlo krížik.

Kalendár

Aplikácia Kalendár umožňuje vytváranie a sledovanie denného programu.

Pridávanie novej udalosti

Ak chcete pridať novú udalosť, vyberte v ponuke položku Pridať novú udalosť. Tým sa otvorí formulárové menu s nasledujúcimi položkami:

- Názov - názov udalosti (vyžadované).
- Miesto - miesto konania udalosti alebo viac informácií o udalosti.
- Dátum začiatku - prvý deň konania udalosti (vyžadované).
- Čas začiatku - čas začiatku udalosti. Ako východisková hodnota je nastavená celodennú udalosť.
- Dátum konca - posledný deň udalosti.

- Čas konca - čas ukončenia udalosti.
- Opakovanie - vyberte, ak sa má udalosť opakovať pravidelne. Nastavte počet opakovaní, dátum ukončenia opakovania alebo neobmedzený počet opakovaní.
- Pripomienka - nastaví pripomenutie udalosti.
- Uložiť udalosť - uloží udalosť.

Prechádzanie udalostí

Ak chcete prehliadať udalosti, vyberte položku ponuky Agenda. Pre úpravu alebo odstránenie udalosti stlačte potvrdenie.

Prezeranie kalendára

Ak chcete prehliadať kalendár podľa týždňov a dní, vyberte položku ponuky Prechádzať kalendár. Vyberte rok, mesiac a týždeň, aby ste videli počet udalostí v danom týždni. Stlačením tlačidla potvrdenia prechádzajte udalosti podľa dňa alebo celého týždňa.

Nájsť udalosť

Ak chcete vyhadať udalosť, vyberte položku ponuky Nájsť a zadajte názov udalosti.

Meniny

Položka ponuky Meniny umožňuje prechádzanie mien v nasledujúcich siedmich dňoch, hadanie dátumov podľa mena alebo hadanie mená podľa dátumu.

Štátne sviatky

Ak chcete v kalendári zobrazíť štátne sviatky, vyberte položku ponuky Nastavenia a nastavte viditeľnosť sviatkov na viditeľnú. Ak chcete použiť túto funkciu, je pre stiahnutie zoznamu štátnych sviatkov nutné pripojenie k internetu.

Baterka

Aplikácia Baterka zapne LED svetlo fotoaparátu.

Minútnik

Minútnik je aplikácia slúžiaca k základnému odpočítavaniu času, ktorá po uplynutí stanovenej doby prehrá oznamujúci zvuk alebo melódiu. Keď je Minútnik aktívny, možno použiť ďalšie funkcie telefónu. Pre zrušenie alarmu stlačte tlačidlo potvrdenie alebo tlačidlo Späť.

Nastavenie odpočítavania

- Pre nastavenie časovača stlačte tlačidlo potvrdenie.
- Výberom položky ponuky Nastaviť čas nastavíte hodiny, minúty a sekundy odpočítavania.
- Časovač aktivujete výberom položky ponuky Aktivovať.

Pozastavenie a zrušenie odpočítavanie

- Pri aktívnom časovači stlačte tlačidlo potvrdenia.
- Vyberte možnosť Pozastaviť, ak chcete pozastaviť časovač v jeho aktuálnom čase, alebo vyberte položku Zrušiť, aby ste zastavili časovač a resetovali ho na pôvodnú čas.
- Ak chcete obnoviť pozastavený časovač, stlačte tlačidlo potvrdenia a vyberte položku ponuky Pokračovať.

Poznámky

Aplikácia Poznámky umožňuje písanie poznámok.

Ak chcete upraviť, odoslať alebo odstrániť existujúcu poznámku, vyberte ju v zozname poznámok.

Stopky

Stopky sú nástroj na meranie uplynutého času. Keď sú stopky aktívne, je možné používať ďalšie funkcie telefónu.

- Ak chcete spustiť stopky, stlačením tlačidla potvrdenia otvorte ponuku a vyberte možnosť Spustiť časomieru.
- Stopky zastavíte stlačením tlačidla potvrdenia, keď sú stopky spustené.
- Ak chcete stopky obnoviť, stlačením tlačidla potvrdenia otvorte ponuku a vyberte možnosť Pokračovať v časomiere.

- Ak chcete stopky reštartovať od nuly, stlačením tlačidla potvrdenia otvorte ponuku a vyberte možnosť Spustiť novú časomieru.
- Ak chcete vynulovať počítadlo a nastaviť čas na nulu, stlačením tlačidla potvrdenia otvorte ponuku a Vynulovať časomieru.

Prevod jednotiek

Prevod jednotiek umožňuje prevod fyzikálnych jednotiek.

Ak chcete previesť jednotky, nastavte vstupnú a výstupnú jednotku, hodnotu a vyberte Previesť.

Diktafón

Aplikácia Diktafón umožňuje vytváranie hlasových poznámok alebo nahrávanie zvuku.

- Ak chcete záznam uložiť, stlačte počas nahrávania tlačidlo potvrdenia.
- Pre pozastavenie nahrávania stlačte počas nahrávania tlačidlo Späť. Nahrávanie obnovíte stlačením tlačidla potvrdenia. Ak chcete záznam uložiť, stlačte počas pozastaveného nahrávania tlačidlo Späť.
- Pre prehranie, premenovanie, zdieľanie alebo odstránenie záznamu vyberte záznam v zozname nahrávok.

Počasie

Aplikácia Počasie zobrazuje aktuálne počasie aktuálnej polohy a predpoveď na najbližšie tri dni.

Poznámka: Táto funkcia vyžaduje internetové pripojenie.

Miestne počasie

Zobrazuje počasie pre miesto, kde sa práve nachádzate. Predpoveď je viditeľná na tri dni dopredu.

- Hodinová predpoveď - hodinovú predpoveď na každý deň nájdete výberom príslušného dňa. Môžete vidieť informácie, ako je teplota, rýchlosť vetra alebo vlhkosť za každú hodinu.
- Detaily - podrobnejší prehľad o počasí na daný deň. Ako je východ, západ slnka, UV index alebo index kvality ovzdušia.

UV index

Ultrafialový index, ktorý ukazuje intenzitu slnečného žiarenia. Čím vyšší je UV index, tým silnejší opaovací krém by ste mali používať.

Index kvality ovzdušia

Hovorí o tom, aký čistý alebo znečistený je vzduch vo vašej lokalite. Čím nižší je index kvality vzduchu, tým je vonku zdravší vzduch. Index kvality ovzdušia je dostupný len pre aktuálny deň, pretože ho nemožno predpovedať a údaje sa berú „čerstvo name-
rané“.

Vyhadať mesto

Ak chcete vyhadať mesto, vyberte položku ponuky Vyhadať mesto, čím sa otvorí panel vyhľadávania. Dá sa nájsť akékoľvek mesto akejkoľvek krajiny. Hadané mesto je možné uložiť aj do obúbených.

Obúbené

Zoznam uložených obúbených miest nájdete tu. Môžete ich vymazať.

Nastavenia

Nastavte si v akých jednotkách sa bude udávať teplota, rýchlosť a tlak vetra.

- Teplota - možno prepínať medzi stupňami Celzia a Fahrenheita.
- Rýchlosť vetra – možno vybrať možnosti, ako sú kilometre za hodinu, metre za sekundu, míle za hodinu a uzly.
- Tlak - možno zvoliť milibary, hektopascal, milimetre ortuťového stĺpca, palce ortuťového stĺpca, milibary.

Správca súborov

Správca súborov je nástroj na prehliadanie a prácu so súbormi a priečinkami v telefóne. Prístup k internej pamäti aj SD karte je možný.

Prehliadanie súborov

V tomto režime je možné prehliadať vnútornú pamäť a SD kartu. Každá položka obsahuje informácie, či ide o priečinok alebo súbor. Súbory, ak je typ podporovaný, je možné otvárať priamo zo Správcu súborov v príslušnej aplikácii. Súbory alebo priečinky je možné skopírovať alebo presunúť na iné miesto podľa vášho výberu. Priečinky je tiež možné premenovať alebo odstrániť. Všetky tieto funkcie sú dostupné v ponuke výberom príslušného priečinka alebo súboru.

Kopírovanie, presúvanie a prilepenie súboru alebo priečinka

Operácie kopírovania alebo presúvania možno vykonávať s každým súborom alebo priečinkom. Ak chcete skopírovať alebo presunúť súbor alebo priečinok, otvorte ponuku priečinka alebo súboru a vyberte možnosť kopírovať alebo presunúť. Potom sa súbor alebo priečinok uloží do schránky. Potom prejdite na miesto, kam chcete skopírovať alebo presunúť súbor alebo priečinok, a v ponuke priečinkov vyberte možnosť kopírovať sem alebo presunúť sem. Ak sa rozhodnete kopírovať, pôvodný súbor zostane po vložení do nového umiestnenia nezmenený. Ak je vybratá možnosť presunu, súbor alebo priečinok sa presunie zo starého umiestnenia do nového.

Vytvorenie nového priečinka alebo nového textového dokumentu

Nový textový dokument alebo nový prázdny priečinok možno v priečinku vytvoriť výberom položky ponuky Ďalšie možnosti.

Správca archívu

Správca archívov je súčasťou Správcu súborov a umožňuje prácu s archívnymi súbormi (súbormi ZIP). Archívny súbor je možné extrahovať do priečinka. Ak to chcete urobiť, otvorte archívny súbor a vyberte položku Otvoriť v správcovi archívov. Je tiež možné vytvoriť nový archívny súbor z priečinka alebo súboru. Vyberte súbor alebo priečinok a potom vyberte položku Otvoriť v správcovi archívov alebo vyberte položku ponuky Správca archívov.

Textový editor

Správca súborov obsahuje jednoduchý textový editor. V textovom editore môžete písať a upravovať jednoduché textové dokumenty. Ak chcete súbor otvoriť v textovom editore, nájdite textový dokument, otvorte ho a zvote Otvoriť v textovom editore.

Nastavenie

Správca súborov má nastavenia, ktoré upravujú prácu so súbormi.

- Triediť súbory a priečinky – nastavuje poradie, v ktorom budú priečinky a súbory zoradené (poda názvu, poda poslednej úpravy, poda veľkosti). V predvolenom nastavení sú súbory a priečinky zoradené poda názvu.
- Zobrazíť príponu súboru - nastavuje, či sa majú zobrazovať prípony súborov.

Poznámka: Ak je povolená možnosť Zobrazíť príponu súboru, príponu súboru je možné dodatočne upraviť. Zmena prípony súboru môže spôsobiť problém pri otváraní súboru. V predvolenom nastavení sa prípony nezobrazujú.

Inštalácia a správa aplikácií

Tu môžete nájsť a nainštalovať všetky druhy nových aplikácií do telefónu, zobrazíť zoznam aplikácií, ktoré sú nainštalované v telefóne, spravovať ich alebo odinštalovať. Nájdete tu aj nastavenia týkajúce sa aktualizácie aplikácií.

Katalóg aplikácií BlindShell

Katalóg aplikácií BlindShell obsahuje aplikácie, ktoré boli vyvinuté BlindShellom a ich ovládanie a rozhranie vyhovuje prostrediu telefónu BlindShell. V Katalógu si môžete prezeráť pre vás odporúčané balíky, vyhadávať konkrétne balíky, objavovať aplikácie nedávno pridané do Katalógu alebo prezeráť všetky balíky poda kategórií.

Aplikácie tretích strán

V aplikáciách tretích strán môžete nájsť aplikácie vyvinuté inými spoločnosťami ako BlindShell. Aplikácie tretích strán nie sú overené ani schválené spoločnosťou BlindShell, preto spoločnosť BlindShell nezodpovedá za žiadne problémy vyplývajúce z používania týchto aplikácií a ich inštalácia je na vaše vlastné riziko. Obúbené aplikácie tretích strán pre vašu lokalizáciu sú uvedené v príslušnej položke ponuky, ostatné aplikácie môžete nájsť a nainštalovať prostredníctvom položky ponuky Hadať aplikáciu tretej strany. Prevzaté aplikácie sa uložia do kategórie Aplikácie tretích strán.

Nainštalované balíky

V nainštalovaných balíkoch nájdete aplikácie nainštalované buď z katalógu aplikácií BlindShell, alebo z aplikácií tretích strán. Môžete ich tu aj otvoriť, prečítať si informácie o balíku, zobrazíť históriu alebo zmeny, prípadne spravovať rozšírené možnosti, kde môžete odstrániť dočasné údaje alebo vymazať údaje aplikácie.

- Odstrániť dočasné údaje: Táto možnosť vymaže interné údaje uložené aplikáciou, okrem údajov používateľa. Je užitočná, ak sa aplikácia správa neobvykle.
- Odstrániť údaje aplikácie: Táto možnosť odstráni všetky údaje aplikácie a vráti aplikáciu do pôvodného stavu, v akom bola po prvej inštalácii.

Poznámka: Predinštalované aplikácie nemožno odinštalovať, ale možno ich deaktivovať v Rozšírených možnostiach balíka. Keď je balík deaktivovaný, nebude sa zobrazovať v aplikáciách telefónu.

Aktualizácia

Tu môžete zobrazíť dostupné aktualizácie nainštalovaných aplikácií, aktualizovať všetky balíky naraz alebo prezeráť históriu nedávno aktualizovaných aplikácií.

Nastavenia

Tu môžete povoliť automatické aktualizácie. Môžete si vybrať, či chcete automaticky aktualizovať iba prostredníctvom siete Wi-Fi alebo prostredníctvom siete WiFi a mobilných dát. Môžete tiež zvoliť možnosť bez automatických aktualizácií - ak je táto možnosť zvolená, aktualizácie aplikácií sa musia vykonávať ručne prostredníctvom položky ponuky Aktualizovať. Tu je možné povoliť alebo zakázať upozornenia na aktualizácie aplikácií. Môžete tiež dostávať upozornenia na nové aplikácie v katalógu BlindShell.

4.6 Nastavenie

Zvuky

Profily

Aktívny profil

Položka ponuky Aktívny profil umožňuje nastaviť zvukový profil používaný pre prichádzajúce hovory, správy a iné oznámenia. Ak chcete rýchlo získať prístup k týmto nastaveniam, dlho stlačte tlačidlo #.

K dispozícii sú nasledujúce profily:

- Zvonenie a vibrácie.
- Len vibrácie.
- Zvonenie bez vibrácií.
- Tichý bez vibrácií.
- Režim Lietadlo - pozastaví technológie prenosu rádiových signálov (Bluetooth, telefonovanie a Wi-Fi).

Nočný režim

Položka ponuky Nočný režim umožňuje nastavenie nočného a denného profilu, ktoré sa prepínajú v určenom čase.

- Stlačením potvrdzovacieho tlačidla prepnete stav nočného režimu
- Ak chcete nastaviť čas začiatku a konca nočného režimu, vyberte položku ponuky Čas začiatku alebo Čas konca.
- Ak chcete vybrať nočný profil, vyberte položku ponuky Nočný profil.
- Ak chcete vybrať denný profil, vyberte položku ponuky Denný profil.
- Aktívny profil môžete ešte ručne zmeniť pomocou položky ponuky „Aktívny profil“ alebo dlhým stlačením tlačidla # na hlavnej obrazovke.

Hlasitosť

Položka ponuky Hlasitosť umožňuje nastaviť úroveň hlasitosti pre prichádzajúce hovory, oznámenia, budíky a zvukovú spätnú väzbu telefónu.

Melódia

Položka ponuky Melódie umožňuje nastaviť melódiu pre prichádzajúce hovory, oznámenia a budíky. Ak chcete nastaviť vlastnú melódiu, skopírujte súbor melódie do interného úložiska telefónu. Pre zvonenie použite zložku Vyzváňanie, pre oznámenia použite zložku Oznámenie a pre budíky použite zložku Budíky.

Hlasový výstup

Položka ponuky Hlasový výstup umožňuje nastaviť vlastnosti hlasového výstupu telefónu. Nasledujúce vlastnosti je možné zmeniť alebo nastaviť:

- Rýchlosť reči.
- Hlasový variant (iba ak je podporovaný jazykom).
- Zisťovanie jazyka - ak je nastavené, hlasový výstup rozpráva v zistenom jazyku. Len ak je podporovaný jazykom.
- Stlmenie hlasového výstupu - keď je nastavené, hlasový výstup je vypnutý.

Spätná väzba

Položka ponuky Spätná väzba umožňuje nastaviť dodatočnú spätnú väzbu zvuku a vibrácií. Táto spätná väzba doplní hlasový výstup pri ovládaní telefónu.

- Zvuk a vibrácie
- Len zvuk
- Len vibrácie
- Žiadne zvuky, žiadne vibrácie

Oznámenia

- Hlásenie prichádzajúceho hovoru - ak je nastavené, meno volajúceho sa počas prichádzajúceho hovoru oznamuje automaticky. V opačnom prípade stlačením pravého akčného tlačidla oznámite meno volajúceho.
- Hlásenie zamknutej klávesnice - ak je nastavené, telefón oznámi, že je zamknutý, keď je pri zamknutom telefóne viackrát stlačené akékoľvek tlačidlo.
- Indikácia pozície v menu - ak je nastavené, hlasový výstup je doplnený informáciou o aktuálnej pozícii v menu a počte položiek menu (napr. „dva z piatich“).
- Hlásenie úrovne nabitia batérie na hlavnej obrazovke.

- Oznámenie, keď sa batéria vybíja.
- Oznámenie, keď je batéria plne nabitá.

Pripomenutie oznámenia

Položka ponuky Pripomenutie oznámenia umožňuje nastaviť pripomienky zmeškaného oznámenia. Keď sa objavia nejaké nové zmeškané oznámenia, telefón každých päť minút vydá tiché pípnutie. Toto pravidelné pípanie sa zruší po prečítaní zmeškaného oznámenia.

Automatický hlasitý odposluch

Položka ponuky Automatický hlasitý odposluch umožňuje zapnúť alebo vypnúť automatický hlasitý odposluch počas telefónneho hovoru. Po zapnutí tejto funkcie sa hlasový výstup automaticky prepne na reproduktor, keď sa telefón počas telefónneho hovoru vzdiali od ucha.

Zvuk hlavnej obrazovky

Tu môžete zapnúť alebo vypnúť úvodný zvuk na hlavnej obrazovke.

Klávesnica

Uzamykanie klávesnice

Položka ponuky Uzamykanie klávesnice umožňuje nastavenie uzamykania klávesnice. Uzamknutie klávesnice má zabrániť náhodnému stlačeniu tlačidiel telefónu. K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

- Ručné uzamknutie klávesnice - klávesnicu je možné uzamknúť iba ručne dlhým stlačením tlačidla hviezdička. Klávesnicu dlhým stlačením tlačidla hviezdička tiež odomknete.
- Automatické alebo manuálne uzamknutie klávesnice - klávesnica sa zamkne automaticky po uplynutí časového limitu obrazovky alebo ručne dlhým stlačením tlačidla hviezdička.
- Bez uzamknutia klávesnice - uzamykanie klávesnice je deaktivované.

Tip: Ak chcete prečítať aktuálny čas, keď je klávesnica uzamknutá, stlačte tlačidlo potvrdenia. Klávesnica zostane naďalej zamknutá.

Čítanie pri mazaní znakov

Položka ponuky Čítanie pri mazaní znakov umožňuje nastaviť, čo bude oznamovať pri mazaní znakov pri zadávaní textu. K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

- Po vymazaní prečítať posledný zostávajúci znak.
- Čítať zmazaný znak.

Opakovanie počas písania znakov

Položka ponuky Opakovanie počas písania znakov umožňuje nastaviť opakovanie písaného textu počas zadávania textu. K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

- Opakovať slovo po napísaní medzery.
- Opakovať celý text po napísaní medzery.
- neopakovať.

Signalizácia veľkých písmen

Položka ponuky Signalizácia veľkých písmen umožňuje nastaviť spôsob signalizácie veľkých písmen pri zadávaní textu. K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

- Slovný signál - oznamuje "veké písmená" pri písaní veľkých písmen.
- Signalizácia vyšším hlasom - mení výšku hlasového výstupu pri písaní veľkých písmen.
- Nesignalizovať - signalizácia veľkých písmen je deaktivovaná.

Čítanie znakov počas písania

Položka ponuky Čítanie znakov počas písania umožňuje nastavenie, či sa znaky budú čítať počas písania. K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

- Čítať znaky - oznamuje všetky znaky počas písania.
- Nečítať písmená - oznamuje iné znaky ako písmená.
- Nečítať žiadne znaky - čítanie znakov počas písania je zakázané.

Zoznam emotikonov

Úprava zoznamu emotikonov - emotikony možno vymazať alebo presunúť nahor či nadol v zozname Pridať - Nájdite emotikon pre pridanie Odstrániť všetky - Táto akcia odstráni všetky emotikony Obnoviť predvolené nastavenie - Po obnovení predvoleného nastavenia sa zoznam emotikonov nastaví na predvolené nastavenie.

Režim diktovania

Položka ponuky Režim diktovania umožňuje vybrať offline alebo online rozpoznávanie reči. K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

- Použiť online rozpoznávanie reči, keď je k dispozícii sieť - používa online rozpoznávanie reči, keď je k dispozícii, inak sa používa offline rozpoznávanie reči.
- Vždy používať rozpoznávanie reči offline - rozpoznávanie reči online je vypnuté.

Poznámka: Táto položka ponuky je k dispozícii len pre jazyky s offline rozpoznávaním reči. Podporované jazyky: Nemčina, angličtina, španielčina, francúzština, taliančina, holandčina, portugalčina, ruština.

Externé rozloženie klávesnice

Položka ponuky Rozloženie externej klávesnice umožňuje nastaviť, ktoré rozloženie externej klávesnice sa použije.

Poznámka: Táto položka ponuky je dostupná len po pripojení externej klávesnice.

Obrazovka

Nastavenie jasu

Položka ponuky Nastavenie jasu umožňuje zmeniť jas displeja. Vyššia úroveň znamená jasnejší displej, ale kratšiu výdrž batérie. Úplné stlmenie obrazovky znamená, že obrazovka je vypnutá - to môže podporiť ochranu súkromia a predĺžiť životnosť batérie.

časový limit obrazovky

Položka ponuky Časový limit obrazovky umožňuje nastaviť dobu nečinnosti. Po uplynutí tejto doby prejde telefón do režimu spánku, aby šetril energiu batérie. Pre prebudenie telefónu z režimu spánku stlačte ubovoný kláves. Keď je povolené automatické

zamykanie klávesnice, zamkne sa tiež klávesnica telefónu. V takom prípade klávesnicu odomknete dlhým stlačením tlačidla hviezdička.

Farebná schéma

Položka ponuky Farebná schéma umožňuje vybrať rôzne farebné schémy prostredia telefónu. Prvá farba označuje farbu textu, druhá farbu pozadia. K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

- Biela na čiernej.
- Čierna na bielej.
- Biela na modrej.
- Čierna na žltej.
- Žltá na čiernej.
- Modrá na bielej.
- Žltá na modrej.
- Modrá na žltej.
- Červená na čiernej.
- Čierna na červenej.
- Sivá na čiernej.
- Čierna na sivej.

Štýl hlavnej ponuky

Položka ponuky Štýl hlavnej ponuky umožňuje zmeniť grafický vzhľad hlavnej ponuky. K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

- Ikony a text.
- Len text.
- iba ikony.

Vekosť textu

Položka ponuky Vekosť textu umožňuje zmeniť vekosť písma v prostredí telefónu. K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

- Normálna vekosť textu.
- Vemi veľká vekosť textu - táto možnosť môže zapríčiniť zalamovanie slov a jedno slovo môže zaberáť tým pádom viac riadkov.

LED kontrolka pre oznámenia

Položka ponuky LED kontrolka pre oznámenia umožňuje nastaviť, či má byť notifikačná LED kontrolka na prednej strane telefónu použitá na indikovanie upozornení. Farby svetla LED rozlišujú rôzne typy upozornení:

- Zmeškané hovory sú indikované červeným svetlom.
- Zmeškané SMS správy sú indikované modrým svetlom.
- Ostatné zmeškané udalosti sú označené zeleným svetlom.

Siete

WiFi

Položka ponuky WiFi umožňuje pripojenie k sieti WiFi.

- Ak chcete povoliť pripojenie WiFi, vyberte položku ponuky Povoľiť WiFi.
- Ak sa chcete pripojiť k sieti Wi-Fi, vyberte sieť WiFi v zozname sietí a potom vyberte Pripojiť k sieti. Ak je sieť WiFi chránená heslom, zadajte heslo.
- Ak sa chcete pripojiť ku skrytej sieti WiFi, vyberte v ponuke položku Pripojiť k skrytej sieti. Potom zadajte SSID (meno) a heslo.
- Pre pripojenie k WiFi sieti, ktorá vyžaduje prihlásenie, prejdite do internetového prehliadača a vyplňte prihlasovacie údaje.

Hotspot WiFi

WiFi hotspot umožňuje zdieľať mobilné dáta cez WiFi.

- Ak chcete aktivovať hotspot WiFi, vyberte položku menu Zapnúť hotspot WiFi.
- Aktiváciou hotspotu WiFi sa odpojí aktuálne pripojenie WiFi.
- Ak chcete hotspot WiFi deaktivovať, vyberte položku menu Vypnúť hotspot WiFi.
- Ak chcete zmeniť prihlasovacie údaje do siete WiFi hotspot, vyberte položku ponuky Nastavenia.

Poznámka: Táto položka ponuky je k dispozícii len vtedy, keď je v telefóne vložená karta SIM.

WiFi pripojenie prostredníctvom textového súboru

WiFi pripojenie možno nadviazať pomocou textového súboru uloženého v internej pamäti telefónu.

- Skopírujte textový súbor s názvom wifi.txt do koreňového adresára interného úložiska telefónu.
- Na prvý riadok súboru napíšte názov WiFi siete.
- Do druhého riadku súboru napíšte heslo k sieti.
- Heslo v súbore sa automaticky použije pri pripojení k tejto určenej sieti.

Bluetooth

Položka ponuky Bluetooth umožňuje pripojenie a správu zariadenia Bluetooth.

Ako spárovať nové zariadenie

- Aktivujte režim párovania na zariadení Bluetooth. Niektoré zariadenia sú v predvolenom nastavení v režime párovania, keď sú zapnuté a mimo signál. Iné zariadenia majú špeciálny kúč alebo kombináciu kláves, ktoré spustí režim párovania. Toto je pre jednotlivé zariadenia individuálna a informácie nájdete v príručke k danému zariadeniu.
- Zapnite Bluetooth a vyberte možnosť Hadať zariadenia. Vyhadávanie môže trvať až pol minúty, potom sa zobrazí zoznam okolitých zariadení.
- Pre spárovanie zariadení vyberte zariadenie v zozname. Párovanie môže trvať niekoľko sekúnd.
- Niektoré zariadenia môžu vyžadovať zadanie overovacieho kódu. V takom prípade zadajte kód poskytnutý telefónom BlindShell do externého zariadenia Bluetooth.
- Ak chcete zrušiť spárovanie zariadenia, vyberte zariadenie v zozname spárovaných zariadení a vyberte Zrušiť spárovanie zariadení.

Pripojenie a odpojenie zariadení

Novo spárované zariadenie je zvyčajne pripojené automaticky. Ak chcete zariadenie pripojiť (alebo odpojiť) ručne, vyberte zariadenie v zozname spárovaných zariadení a vyberte Pripojiť zariadenie (alebo Odpojiť zariadenie).

Dôležité upozornenie:

- Pred pripojením spárovaného zariadenia je obvykle nutné ho zapnúť vypínačom na zariadení. Niektoré zariadenia sa môžu po určitej dobe nečinnosti sama vypnúť.
- Na trhu je k dispozícii obrovské množstvo zariadení Bluetooth. BlindShell nemôže zaručiť kompatibilitu so všetkými dostupnými zariadeniami. Váš predajca BlindShell vám môže poradiť alebo vám ponúknuť testovaný model.
- Vzhľadom na možné rádiové rušenie a vzhľadom na povahu samotného protokolu Bluetooth neexistuje žiadna záruka, že počas procesu vyhľadávania bude zariadenie nájdené. Ak zariadenie nie je v zozname alebo ho nemožno spárovať, uistite sa, že je stále v režime párovania a skúste znova. Ak problém pretrváva, uistite sa, že vo vašom okolí nie je silný zdroj rušenia, napríklad iné zariadenie Bluetooth, router WiFi alebo ostatné rádiové zariadenia.

Mobilná sieť

Mobilné dáta

Položka ponuky Mobilné dáta poskytuje správu mobilných dát. Zariadenie používa najlepší možný typ pripojenia, ktorý je v súčasnosti k dispozícii. Informácie o aktuálnom type pripojenia nájdete v informáciách o stave telefónu (stlačte avé akčné tlačidlo).

- Prepínač mobilné dáta umožňuje zapnutie a vypnutie mobilných dát.
- Položka ponuky Nastavenia APN umožňuje konfiguráciu prístupových bodov mobilnej siete.
- Položka ponuky Využívanie mobilných dát poskytuje podrobné informácie o využívaní mobilných dát.

Poznámka: Táto položka ponuky je k dispozícii len vtedy, keď je v telefóne vložená karta SIM.

Pin kód

Položka ponuky Pin kód umožňuje aktivovať, deaktivovať alebo zmeniť PIN kód. Ak je aktivovaná, kód PIN sa vyžaduje pri spustení telefónu.

Dôležité upozornenie: Ak kód PIN zadáte trikrát po sebe nesprávne, karta SIM sa dočasne zablokuje a vyžiada sa kód PUK. Ak zadáte kód PUK nesprávne desaťkrát za sebou, karta SIM bude zablokovaná natrvalo.

Poznámka: Táto položka ponuky je k dispozícii len vtedy, keď je v telefóne vložená karta SIM.

Presmerovanie hovorov

Pri presmerovaní hovorov si môžete vybrať, v ktorých prípadoch chcete presmerovať hovor na inú SIM kartu. Presmerovanie hovoru na iné číslo môžete zvoliť v prípade, že ste zaneprázdnení alebo keď hovor nie je prijatý.

Rozšírené nastavenia hovorov

V rozšírených nastaveniach hovorov môžete nastaviť rôzne možnosti. Na SIM karte 1 alebo 2 môžete zvoliť nastavenie hlasovej schránky alebo držania hovoru.

Test pripojenia

Položka ponuky Test pripojenia spustí test internetového pripojenia. Výsledok poskytuje informácie o kvalite internetového pripojenia a dostupnosti servera BlindShell.

SIM karty

Položka ponuky SIM karty umožňuje správu uprednostňovaných SIM kariet pre odchádzajúce hovory, odchádzajúce správy alebo dátové prenosy.

Poznámka: Tento bod ponuky je k dispozícii, iba ak sú v telefóne prítomné dve SIM karty.

Obúbené aplikácie

Položka ponuky Obúbené aplikácie umožňuje spravovať zoznam obúbených aplikácií. Tento zoznam je rýchlo prístupný po stlačení bočného akčného tlačidla. Ak chcete pridať aplikáciu medzi obúbené, vyberte položku ponuky Pridať obúbenú aplikáciu. Ak chcete aplikáciu odstrániť z obúbených alebo zmeniť jej pozíciu v zozname, vyberte aplikáciu stlačením tlačidla na potvrdenie.

Tip: Ak chcete prepínať medzi aplikáciami, použite bočné tlačidlo. Ak máte napríklad v obúbených položkách uložený e-mail a inú aplikáciu, môžete rýchlo prejsť z e-mailu do druhej aplikácie a vrátiť sa k pôvodnej aplikácii pomocou tlačidla späť.

Čítač obrazovky

Oznamovanie položiek zoznamu - oznamuje poradie položky v zozname aplikácie tretej strany. Príklad: 1 z 3, 2 z 3, 3 z 3.

Oznamovanie položiek mriežky - oznamuje riadky a stpce pre určité položky v aplikácii tretej strany, napríklad fotografie v albume.

Hlasový asistent Luna

Táto položka ponuky umožňuje meniť vlastnosti hlasového asistenta Luna.

Luna s funkciami umelej inteligencie - ak je táto funkcia zapnutá, Luna bude využívať umelú inteligenciu na poskytovanie rozšírených funkcií pri interakcii s telefónom a aplikáciami, dokáže odpovedať na triviálne otázky alebo vyhadávať za Vás v internetovom prehliadači. Ak chcete funkciu povoliť, budete požiadaní o súhlas s podmienkami.

Formát karty SD

- Formátovanie karty SD znamená jej prípravu na používanie vymazaním všetkých existujúcich údajov a nastavením nového súborového systému. Týmto procesom sa karta pripraví na ukladanie nových súborov.
- Pred formátovaním sa uistite, že ste všetky dôležité súbory skopírovali do iného zariadenia, pretože formátovaním sa vymaže všetko na karte.

Na čo možno použiť formátovanie karty SD:

- Na vymazanie všetkých údajov: Formátovaním sa úplne vymažú všetky súbory na karte SD.
- Na opravu chýb: Ak má vaša karta SD chyby alebo nefunguje správne, formátovanie môže často tieto problémy odstrániť.

Poznámka: Táto položka ponuky je k dispozícii len vtedy, ak je vložená karta SD.

Dátum, čas a časové pásmo

Položka ponuky Dátum, čas a časové pásmo umožňuje zapnutie a vypnutie automatického času a dátumu, zmenu formátu času a časového pásma.

- Ak chcete povoliť automatický čas a dátum, vyberte položku ponuky Čas a dátum. Ak je táto funkcia zapnutá, čas a dátum sa automaticky nastaví zo siete. V telefóne musí byť prítomná SIM karta.
- Ak chcete manuálne nastaviť čas a dátum, najprv deaktivujte automatický čas a dátum.

Jazyk

Položka ponuky Jazyk umožňuje zmeniť predvolený jazyk telefónu.

Aktualizácia systému

Položka menu Aktualizácia systému umožňuje aktualizovať softvér telefónu. Aktualizácie prinášajú nové funkcie, vylepšujú súčasné funkcie a opravujú chyby. Nová aktualizácia je oznámená prostredníctvom oznámenia.

Ak chcete manuálne skontrolovať aktualizácie, vyberte položku ponuky Skontrolovať aktualizáciu. Ak je k dispozícii aktualizácia, vyberte položku Stiahnuť aktualizáciu a potom položku Inštalovať aktualizáciu. Na inštaláciu aktualizácie je potrebné internetové pripojenie.

Dôležité upozornenie:

- Proces aktualizácie trvá niekoľko minút. O priebehu aktualizácie budete informovaní. Počas aktualizácie telefón hovorí robotickým hlasom.
- Počas procesu aktualizácie nevypínajte telefón ani s ním nevykonávajte iné činnosti. Mohlo by to viesť k poškodeniu softvéru telefónu, čo by si vyžiadalo odoslanie telefónu na opravu.

Poslednou možnosťou je možnosť Zobrazíť históriu zmien. Táto časť obsahuje informácie o verziách a zmenách softvéru.

O telefóne

Položka ponuky O telefóne poskytuje technické informácie o telefóne, ako je verzia softvéru a využitie úložiska. Umožňuje tiež prístup do servisnej ponukymenu, možnosťou obnovenia továrenského nastavenia a zálohovania.

Verzie softvéru

Tu sú dostupné informácie o verzii systému, verzii ROM alebo GIT.

Podrobnosti o sieti

Tu sú k dispozícii informácie o SIM karte, IP adrese WiFi alebo MAC adrese Bluetooth.

servisná ponuka

Servisná ponuka je funkcia, ktorá zjednodušuje určité servisné operácie. Pre servisnú ponuku sa musí telefón reštartovať v špeciálnom režime mimo bežný operačný systém. Servisná ponuka nie je súčasťou systému BlindShell a príjem hovorov a ďalšie štandardné funkcie telefónu nie sú k dispozícii. Ak chcete opustiť servisnú ponuku, vyberte položku ponuky Reštartovať telefón.

Zálohovanie údajov

Funkcia Zálohovanie údajov vytvorí súbor obsahujúci interné údaje používateľa. Funkcia zálohovania neuloží údaje uložené na pamäťovej karte SD, ak je prítomná.

- Ak chcete zálohovať údaje, vložte do telefónu pamäťovú kartu SD alebo pamäťovú jednotku USB C. Ak sú prítomné obidve, záložný súbor sa uloží na pamäťovú kartu SD.
- Vyberte položku ponuky Zálohovanie údajov.
- Vyberte typ zálohovania, k dispozícii sú nasledujúce možnosti: Úplná záloha uloží používateľov, konfigurácie aplikácií a nastavenia telefónu vrátane médií uložených v internej pamäti. Úplná záloha bez médií vykoná to isté s vylúčením médií uložených v internej pamäti telefónu.
- Záložný súbor sa vytvorí s časovou značkou a príponou „.backup“.

Obnovenie údajov

Funkcia Obnoviť údaje umožňuje obnoviť používateľské údaje zo záložného súboru, ktorý bol predtým vytvorený pomocou funkcie Zálohovanie údajov. Záložný súbor musí byť uložený na pamäťovej karte SD alebo na jednotke USB C flash vlozenej do telefónu. Dôležité upozornenie: Operácia Obnoviť údaje prepíše vaše údaje.

Obnovenie továrenského nastavenia

Položka ponuky Obnovenie továrenského nastavenia vykoná takzvané obnovenie továrenského nastavenia telefónu. Počas tejto operácie budú všetky používateľské dáta vymazané a telefón sa vráti do pôvodného stavu.

Zálohovanie údajov telefónu a aplikácií

Funkcia zálohovania vám umožňuje vytvárať a obnovovať zálohy údajov aplikácie. Zálohy sa ukladajú na SD kartu, odkiaľ ich možno neskôr obnoviť. Môžu byť tiež prenesené cez SD kartu do iného telefónu BlindShell Classic 3 na obnovenie.

Vytváranie záloh

- Ak je povolená funkcia zálohovania, zálohy sa vytvárajú automaticky na pozadí približne raz za deň.
- Ak chcete vytvoriť zálohu manuálne:
 - Potvrďte položku ponuky "Manuálne zálohovanie".
 - Ak chcete zálohovať všetky aplikácie, vyberte možnosť „Zálohovať všetko“.
 - Ak chcete zálohovať konkrétnu aplikáciu, vyberte položku ponuky „Vybrať aplikáciu“.

Zoznam záložných balíkov

- Ak chcete zobraziť alebo spravovať záložné balíčky, potvrďte položku ponuky „Zoznam záložných balíčkov“.
- Po výbere záložného balíka v „Zozname záložných balíkov“ môžete:
 - Prezrite si jednotlivé zálohy v balíku potvrdením položky menu "Obsah".
 - Obnovte všetky zálohy v balíku potvrdením položky ponuky "Obnoviť".
 - Zobrazte štruktúru úložiska a vekosti záloh v balíku výberom položky ponuky „Využitie úložiska“.

Obnovenie záloh

- Ak chcete obnoviť zálohu aplikácie:
 - Vyberte položku ponuky „Obsah“.
 - Vyberte požadovaný balík.
 - Potvrďte balík a vyberte položku ponuky „Obnoviť zálohu“.
- Ak chcete odstrániť zálohu aplikácie:
 - Vyberte položku ponuky „Obsah“.
 - Vyberte požadovaný balík.
 - Potvrďte balík a vyberte položku ponuky "Odstrániť zálohu".

Migrácia údajov

Migrácia dát je jednorazová operácia navrhnutá na prenos používateľských dát z BlindShell Classic 2 do nového BlindShell Classic 3. Zahŕňa vytváranie záloh na BlindShell Classic 2, ich prenos spolu so zoznamom nainštalovaných aplikácií a obnovu dát na BlindShell Classic 3. Dáta sa prenášajú pomocou technológie Wi-Fi Direct.

Na začiatku migrácie si môžete vybrať, či chcete preniesť obsah priečinkov médií vo vnútornej pamäti telefónu (napr. Hudba, Filmy, Dokumenty, Podcasty). Mediálne dáta je možné prenášať aj samostatne (napr. pomocou počítača cez MTP alebo Správcu súborov na prenos súborov na SD kartu). Zahrnutie mediálnych údajov do migračného balíka výrazne zväčšuje jeho veľkosť, vyžaduje viac voľného miesta na oboch zariadeniach a predlžuje čas prenosu.

Dôležité upozornenia

- BlindShell Classic 3 musí byť pre úspešnú migráciu pripojený k internetu. BlindShell Classic 2 nevyžaduje internetové pripojenie.
- Na spustenie migrácie musia byť obe zariadenia nabité aspoň na 25 % alebo pripojené k nabíjačke.
- Obnovenie záloh aplikácií z BlindShell Classic 2 prepíše všetky existujúce dáta pre tieto aplikácie na BlindShell Classic 3.
- Na vytvorenie migračného balíka je potrebný voľný priestor. Ak je vložená SD karta, použije sa na tento účel.
- Ak máte veľa aplikácií s veľkým množstvom údajov alebo zahŕňate interné pamäťové médium, proces môže trvať dlhšie. V extrémnych prípadoch môže proces migrácie trvať až hodinu.
- Prenesú sa iba dáta aplikácie menšie ako 150 MB.
- Prenos dát využíva technológiu Wi-Fi Direct v pásme 5 GHz. Rýchlosť prenosu sa môže líšiť v závislosti od miestneho rušenia Wi-Fi a podmienok prostredia.
- Aplikácie tretích strán (okrem populárnych aplikácií) sa na BlindShell Classic 3 automaticky nenainštalujú. Ak však aplikácia tretích strán podporuje funkciu zálohovania, jej údaje budú zahrnuté do migračného balíka. Tieto zálohy je možné obnoviť manuálne po preinštalovaní aplikácie na BlindShell Classic 3.

Vykonávanie migrácie

1. Položte telefóny BlindShell Classic 2 a BlindShell Classic 3 veda seba.
2. Na BlindShell Classic 3:

- Pripojte telefón k internetu (cez Wi-Fi alebo SIM kartu s mobilnými dátami). Odporúča sa pripojenie Wi-Fi alebo neobmedzený mobilný dátový plán, pretože sťahovanie aplikácií môže prekročiť limity dátového plánu.
 - Spustíte "Migrovať dáta z BlindShell Classic 2" v menu "Nastavenia" a potvrdíte svoj zámer pokračovať.
3. Na BlindShell Classic 2:
 - Na hlavnej obrazovke vytočte *#123# a potvrdíte možnosť „Migrovať dáta do BlindShell Classic 3“.
 - Potvrdíte svoj úmysel pokračovať.
 4. Sledujte vytváranie migračného balíka na BlindShell Classic 2. Zobrazí sa priebeh jednotlivých aplikácií.
 5. Zariadenia sa automaticky pripoja a spustí sa prenos dát.
 6. Sledujte prenos migračného balíka z BlindShell Classic 2 do BlindShell Classic 3.
 7. Po dokončení prenosu sa na BlindShell Classic 2 prehrá úspešný zvuk.
 8. Na BlindShell Classic 3:
 - Sledujte extrakciu migračného balíka do úložiska telefónu.
 - Sledujte sťahovanie a inštaláciu aplikácií.
 - Monitorujte obnovu údajov aplikácie.
 9. Po dokončení migrácie sa BlindShell Classic 3 reštartuje a bude pripravený na použitie.

4.7 Manuál

Položka ponuky Manual obsahuje tento dokument rozdelený do sekcií.

- Otvoriť príručku BlindShell - Tu nájdete celú príručku. Po stlačení potvrdzovacieho tlačidla sa zobrazia možnosti ako Obsah a Hadať.
- Prezerať príručky aplikácií - Tu možno nájsť príručky k niektorým aplikáciám.
- Globálne vyhľadávanie - Vyhľadávanie vo všetkých príručkách podľa kľúčových slov.

4.8 Vypnúť telefón

Položka ponuky Vypnúť telefón telefón vypne. Je vyžadované potvrdenie tejto akcie.

4.9 Zmeškané oznámenia a informácie o stave telefónu

Ak chcete zobrazíť informácie o stave telefónu, krátko stlačte avé akčné tlačidlo. Táto akcia je k dispozícii kedykoľvek počas používania telefónu. Ponuka obsahuje nasledujúce informácie:

- Oznámenia - výberom zobrazíte zoznam zmeškaných oznámení.
- Aktuálny čas a dátum - výberom otvoríte aplikáciu Kalendár.
- Stav WiFi - výberom otvoríte nastavenia WiFi.
- Stav Bluetooth - výberom otvoríte nastavenia Bluetooth.
- Stav siete - výberom zapnete/vypnete mobilné dáta.
- Stav batérie.

4.10 Rýchla ponuka

Dlhým stlačením avého akčného tlačidla zobrazíte rýchlu ponuku, v ktorej máte jednoduchý prístup k rôznym nastaveniam a funkciám. Ak je to možné, je k dispozícii možnosť kopírovania textu.

Obúbené aplikácie

Ak chcete rýchlo získať prístup k obúbeným aplikáciám, stlačte postranné akčné tlačidlo. Tým sa otvorí prispôsobitý zoznam aplikácií, ktoré boli pridané do obúbených. Pre Pridanie aplikácie do obúbených vyberte položku menu Pridať obúbenú aplikáciu. Ďalšie úpravy, napríklad usporiadanie aplikácií v zozname, nájdete v nastaveniach telefónu.

5 Technická špecifikácia

5.1 Konektivita

- GSM (2G): 850/900/1800/1900 MHz
- WCDMA (3G): B1 / B2 / B4 / B5 / B8
- FDD-LTE (4G): B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B17 / B20 / B25 / B26 / B28 / B66 / B71
- TDD-LTE (4G): B38 / B40 / B41
- Volte
- Bluetooth: 4.2
- WiFi: 2.4 GHz + 5 GHz (802.11 a / b / g / n / ac)
- GNSS: GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou
- FM rádiový prijímač
- NFC

5.2 Hardvér

- Rozmery: 135,2 x 54,6 x 16,7 mm
- Hmotnosť: 100 g (telefón), 49 g (batéria)
- Displej: 2,83“ (480 x 640)
- Pamäť (RAM): 3 GB
- Vnútorňa pamäť: 32 GB (užívateľsky prístupných 22 GB)
- Externá pamäť: pamäťová karta micro SD do 128 GB (FAT32)
- Fotoaparát: 13 MP
- SIM karta: dve micro SIM karty
- Batéria: 3000 mAh
- Reproduktor: 1.5 W
- Mikrofón: duálny mikrofón, redukcia šumu
- 3,5 stereo audio jack
- USB typu C
- Tlačidlá: SOS, hlasitosť, bočné akčné tlačidlo
- Indikačná LED dióda
- LED svietidlo fotoaparátu
- LED svietidlo

5.3 Senzory

- Magnetometer
- Barometer
- Akcelerometer
- Gyroskop
- Senzor blízkosti
- Senzor osvetlenia

5.4 Certifikácia

- CE, FCC, IC, ICASA, ACMA, RoHS, HAC, UN38.3, MSDS, IEC 62133
- HAC: M3 / T3

6 Informácie ohadne pravidelného používania a bezpečnosti

6.1 Informácie ohadne pravidelného používania a bezpečnosti

Osobné použitie

- Telefón nerozoberajte. Jedinými odoberateľnými časťami telefónu sú zadný kryt a batéria. K prístupu do priestoru batérie nie je potrebné používať žiadne nástroje. Demontáž telefónu povedie k strate záruky.
- Telefón používajte len na účely k tomu určené a podľa užívateľskej príručky. Výrobca nie je zodpovedný za poškodenie telefónu alebo okolitého prostredia v dôsledku jeho nesprávneho použitia.
- Nepoužívajte poškodený telefón. Pred každým použitím telefónu si prosím skontrolujte, či nie je porušený. Používanie poškodeného telefónu môže viesť k úrazu alebo jeho ďalšiemu poškodeniu. Pre potreby záručnej opravy sa obráťte na svojho dodávateľa.
- Pokiaľ nie je používanie telefónu povolené, alebo môže spôsobiť rušenie alebo ohrozenie. Dodržujte prosím všetky pokyny v oblastiach s obmedzeným používaním telefónov.
- Výrobca nemôže zaručiť správnu funkciu telefónu v prípade, že používate iné ako originálne príslušenstvo. Pokiaľ sa rozhodnete používať iné ako originálne príslušenstvo, konzultujte prosím tento krok najprv so svojim dodávateľom.
- Aby ste zabránili možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte telefón veľmi dlho pri nastavení vysokej hlasitosti.
- Reprodukcia a slúchadlá telefónu sú veľmi hlasné. Počas užívania buďte opatrní pri nastavení najvyššej hlasitosti a držaní telefónu blízko Vašich uší.
- Uistite sa, že pri používaní slúchadiel pri cestovaní počujete zvuky okolia. Pokiaľ ich nepočujete, riskujete, že sa vystavíte nebezpečným situáciám hlavne v cestnej prevádzke.
- Telefón nie je odolný voči vode a prachu, udržiajte ho v suchom stave. Zabráňte akémukolvek kontaktu s tekutinou.
- Nepoužívajte telefón v prašnom, zadymenom alebo vlhkom prostredí alebo v blízkosti magnetického poľa. Do telefónu sa môžu dostať nečistoty alebo voda, ktoré ho môžu poškodiť.

- Chráňte telefón pred zdrojmi tepla a priamym slnečným žiarením. Nenechávajte telefón vo vnútri vozidla alebo na miestach, kde môže teplota presiahnuť 45°C.
- Nepoužívajte telefón pri jazde v aute, na bicykli, na motorke alebo v iných vozidlách. Vždy dodržujte miestne zákony týkajúce sa užívania mobilných zariadení.
- Neumiestňujte telefón alebo jeho príslušenstvo do mikrovlnnej trúby.
- Neumiestňujte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo iných pamäťových zariadení, prenášajúcich informácie na magnetických prúžkoch. Reproduktor telefónu obsahuje magnet, ktorý je schopný vymazať informácie na magnetických pamäťových médiách.

Batéria a nabíjanie

- Pre optimálny výkon udržiajte teplotu batérie medzi 5°C a 30°C. Krátke vystavenie teplejšiemu alebo chladnejšiemu počasiu batériu nepoškodí, ale dlhšie vystavovanie batérie extrémnym teplotám zníži jej kapacitu a životnosť.
- Pokiaľ telefón dlhšiu dobu nepoužívate, vypnite ho a vyberte z neho batériu. V ideálnom prípade by mala byť batéria pri skladovaní nabitá na približne 60%. To predži životnosť batérie a uchová jej maximálnu kapacitu.
- Batériu žiadnym spôsobom nerozoberajte, nerozrezávajte, nedrvte, neohýbajte ani iným spôsobom nepoškodzuje. V prípade jej poškodenia totiž môže dôjsť k vznieteniu batérie. Nie je to pravdepodobné, ale je to možné. Majte prosím na pamäti, že batéria je najnebezpečnejšou časťou telefónu.
- Neskúšajte batériu opravovať alebo upravovať. Môžete tým vyvolať poškodenie batérie, jej vznietenie alebo výbuch.
- Nikdy nepoužívajte poškodenú batériu, nabíjačku alebo nabíjací kábel. Batéria môže začať horieť alebo spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Používajte len originálnu batériu a pre napájanie telefónu používajte iba originálnu batériu, ktorá je k tomu určená.
- Batéria je vyvinutá výlučne pre dané zariadenie. Iné batérie nemusia byť správne usadené, alebo môžu mať vlastnosti, vďaka ktorým môžu poškodiť Váš telefón.
- Všetky batérie majú obmedzenú životnosť a po niekoľkých stovkách napájacích cyklov príde k poklesu ich kapacity.
- Nabíjačka je určená iba k nabíjaniu vo vnútorných priestoroch.
- Pri odpojovaní nabíjačky zo zásuvky zatiahnite za adaptér, nie za kábel.
- Pokiaľ nabíjačku nepoužívate, vytiahnite ju zo zásuvky.
- Nikdy nemanipulujte s nabíjačkou v prípade, že máte vlhké ruky.

Recyklácia

Vždy odovzdávajte použité elektronické produkty, batérie a obalové materiály na vyhradené zberné miesta k tomu určené. Nikdy produkty nelikvidujte ako netriedený komunálny odpad. Pokiaľ si nie ste istí, ako naložiť s telefónom, jeho príslušenstvom alebo jeho obalovými materiálmi, kontaktujte prosím dodávateľa.

Malé deti a zvieratá

Majte telefón a jeho príslušenstvo vždy mimo dosah malých detí a zvierat. Váš telefón obsahuje malé časti, plastové súčiastky a ďalšie časti, ktoré sú ostré a môžu spôsobiť úraz alebo vyvolať dusenie.

Ovplyvnenie funkcie zdravotníckych zariadení

- Prevádzka zariadení, vysielačich rádiové vlny, medzi ktorými sa radia aj telefóny, môže ovplyvniť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych zariadení. Poradte sa s lekárom alebo výrobcou zdravotníckeho zariadenia pre určenie úrovne ochrany pred vonkajšími rádiovými vlnami.
- Pre zabránenie možnému rušeniu alebo ovplyvneniu funkcie odporúčajú výrobcovia zdravotníckych zariadení minimálnu vzdialenosť 15.3 cm medzi bezdrôtovým zariadením a zdravotníckym zariadením. Uidia, ktorí takéto zariadenia vlastnia, by mali:
 - Držať bezdrôtové zariadenie viac ako 15.3 cm od zdravotníckeho zariadenia.
 - Nenosiť si bezdrôtové zariadenie vo vrecku na hrudi.
 - Držať bezdrôtové zariadenie v uchu na opačnej strane tela, než je implantované zariadenie.
 - Vypnúť bezdrôtové zariadenie, pokiaľ existuje podozrenie, že ruší alebo ovplyvňuje funkciu zdravotníckeho zariadenia.
 - Dodržiavať návod od výrobcu implantovaného zdravotníckeho zariadenia.
 - Pokiaľ máte akékoľvek otázky ohľadne použitia bezdrôtového zariadenia v prípade, že máte implantované zdravotnícke zariadenie, obráťte sa prosím na Vášho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Hodnotenie SAR

- Telefón je klasifikovaný na používanie v typickom domácom prostredí.

- Najvyššia hodnota Špecifickej Absorpčnej Rýchlosti (SAR) uvádzaná pre tento telefón podľa štandardov CE je pri testovaní na hlave 0,623 W/kg (10g) a pri nosení na tele 1,474 W/kg (10g). Minimálna vzdialenosť pre používanie na tele je 5mm.

Dostupnosť softwaru a služieb

Software telefónu je dodávaný “tak ako je”, bez záruky akéhokvek druhu. Výrobca neposkytuje žiadne nároky, súbory ani záruky ohľadne presnosti, úplnosti alebo primeranosti obsahu, poskytovaného telefónom a vyslovene sa zrieka zodpovednosti za chyby prezentované telefónom.

- Niektoré aplikácie vyžadujú pre správne fungovanie pripojenie k internetu.
- Niekedy môžu byť vplyvom výpadkov serverov alebo nedostupnosťou služieb tretích strán niektoré aplikácie nedostupné.
- Informácie poskytované telefónom nemusia byť vždy presné (napr. poloha, rozpoznávanie farieb, informácie o počasí, a pod.)
- Výrobca nie je v žiadnom prípade zodpovedný za obsah tretích strán, prezentovaný aplikáciami telefónu.
- Software je priebežne aktualizovaný. Výrobca si vyhradzuje právo upraviť software alebo obsah užívateľskej príručky bez predchádzajúceho upozornenia.

V prípade akýchkoľvek pochybností kontaktujte dodávateľa

Pokia máte akékoľvek otázky či problémy, alebo ste sa stretli so situáciou, keď potrebujete pomoc, obráťte sa prosím na dodávateľa, u ktorého ste kúpili telefón. Môžete tiež kontaktovať priamo výrobcu telefónu na emailovej adrese **info@blindshell.com**.

7 Informácie o predpisoch

7.1 Informácie o predpisoch

Informácie o predpisoch - Európska únia

Zjednodušené prehlásenie o zhode

Týmto Matapo a.s. prehlasuje, že mobilné telefóny typom rádiového zariadenia zodpovedajú smernici 2014/53/EU

Plné znenie prehlásenia EU o zhode je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: **www.blindshell.com/conformity**

Informácie o likvidácii pre užívateľa OEEZ

Tento symbol na výrobku alebo sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektronické a elektrické zariadenia (OEEZ) by sa nemali miešať s bežným domácim odpadom. Za účelom riadneho spracovania, využitia a recyklácie, odovzdajte tento produkt/tieto produkty na zberné miesta k tomu určené, kde bude/budú zdarma prijatý/prijaté. V niektorých krajinách môžete ako alternatívu vrátiť produkt predajcovi po zakúpení ekvivalentného nového produktu.

Správna likvidácia tohto produktu pomôže ušetriť cenné zdroje a zabráni potenciálnym negatívnym dopadom na ľudské zdravie a životné prostredie, ku ktorým by mohlo dôjsť pri nesprávnej manipulácii s odpadom.

Ďalšie informácie získate pri kontaktovaní Vášho miestneho úradu.

Za nesprávnu likvidáciu tohto odpadu môžu byť uložené pokuty v súlade s národnou legislatívou.

Obmedzenie v pásme 5 GHz

Zariadenie je obmedzené pre vnútorné použitie len pri prevádzke v rozsahu 5.15GHz do 5.35GHz v nasledujúcich krajinách:

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK

Frekvenčné pásma a výkon

Podľa Smernice o rádiových zariadeniach (RED) 2014/53/EU je maximálny výstupný výkon zariadení nasledujúci:

- GSM - 900MHz: 33,72dBm; 1800MHz: 29,8dBm
- WCDMA - B1: 22,72dBm; B2: 23,32dBm
- LTE-FDD - B1: 23,22dBm; B3: 23,81dBm; B7: 23,38dBm; B8: 23,52dBm; B20: 23,42dBm; B28: 23,7dBm
- LTE-TDD - B38: 23,6dBm; B40: 23,59dBm; B41: 23,82dBm;
- Bluetooth - BR/EDR: 6,01dBm; BLE: 5,15dBm
- 2.4GHz WIFI - 11b: 15,45dBm; 11g: 14,03dBm; 11n(20): 13,44dBm; 11n(40): 14,17dBm

- 5GHz WIFI - 5,2GHz: 17,68dBm; 5,8GHz: 16,03dBm
- NFC: 0,000000261mW

8 Právne informácie

8.1 Právne informácie

Obmedzená záruka

Na telefón sa vzťahuje obmedzená záruka. Záručná doba je nasledujúca:

- USA a Kanada dvanásť (12) mesiacov;
- Európska únia, Južná Afrika, Spojené kráľovstvo, Austrália, Nový Zéland: dvadsaťštyri (24) mesiacov.

Informácie o záručnej dobe pre krajiny alebo oblasti, ktoré nie sú uvedené v tomto dokumente, je nutné zistiť u svojho distribútora.

Minimálna životnosť batérie je 12 mesiacov. Behom tejto doby by malo dôjsť iba k miernemu zníženiu jej kapacity. Po tejto dobe sa akékoľvek zníženie kapacity berie ako spôsobené bežným opotrebením. Obmedzená záruka začína dňom nákupu produktu koncovým užívateľom. Obmedzená záruka sa vzťahuje na vady materiálu a spracovanie. Všetky ostatné záruky, výslovné alebo predpokladané, sú týmto odmietnuté.

V nasledujúcich prípadoch nie je poskytovaná žiadna záruka, bez ohľadu na zistenú poruchu:

- Normálne opotrebenie produktu a zníženie maximálneho nabitia batérie jeho používaním.
- Poškodenie v dôsledku nesprávneho použitia, vystaveniu vlhkosti, tekutinám alebo zdroju tepla.
- Poškodenie spôsobené použitím príslušenstva alebo konektorov nedodaných výrobcom.
- Poškodenie spôsobené pri páde zariadenia alebo spôsobené nadmerným tlakom, ktorý sa prejavil prasklinami alebo zlomením častí zariadenia.
- Nerešpektovanie informácií uvedených v dokumente Bezpečnostné, regulačné a právne informácie.
- Poškodenie spôsobené použitím neoriginálnej batérie alebo použitím batérie BlindShell v inom zariadení.
- Poškodenia spôsobené pokusom o opravu neoprávneným personálom.

Obmedzená záruka sa nevzťahuje na problémy sieťových služieb, akými sú napríklad výpadky mobilného alebo wifi signálu.

Software zariadenia je dodávaný “tak ako je” bez záruky akéhokovek druhu. Odporúčame zálohovať užívateľské dáta aspoň raz mesačne, aby sa predišlo nechceným stratám údajov. Výrobca nenesie zodpovednosť za stratu dát z dôvodu poruchy zariadenia, jeho opravy alebo jeho náhrady.

Obmedzenie ručenia výrobcu

Uvedená záruka stanovuje plný rozsah zodpovednosti spoločnosti Matapo a jednoznačnú náhradu, týkajúcu sa produktu. V žiadnom prípade nebude spoločnosť Matapo zodpovedná za škody presahujúce kúpnu cenu produktu a to bez akéhokovek obmedzenia, obchodné straty akéhokovek druhu, možnosti zariadenie používať, času, dát, povesti, príležitosti, dobrej vôle, úspor, zárobkov; za nepohodlie alebo náhodné, vysoko špecifické, následné alebo trestné škody.

Autorizovaní dodávatelia spoločnosti Matapo nenesú žiadnu zodpovednosť, spojenú s používaním alebo zneužitím zariadenia.