



BlindShell

Classic 2

1	Návod na použitie k BlindShell Classic 2	4
2	Začíname	5
2.1	Obsah balenia	5
2.2	Popis telefónu	5
2.3	Odobratie zadného krytu	6
2.4	Vloženie SIM karty, pamäťovej SD karty a batérie	6
2.5	Nabíjanie	7
2.6	Zapnutie telefónu	8
3	Ovládanie telefónu	9
3.1	Hlasitosť	9
3.2	Navigácia	9
3.3	Akčné tlačidlá	11
3.4	Numerická klávesnica	11
3.5	Zadávanie textu	12
3.6	Hlasové ovládanie	13
3.7	SOS tlačidlo	13
3.8	Externá klávesnica	13
3.9	Prenos súborov z PC do BlindShell	14
4	BlindShell funkcie	15
4.1	Hlavná obrazovka	15
4.2	Volanie	15
4.3	Správy	18
4.4	Kontakty	19
4.5	Aplikácie	22
4.6	Nastavenie	37
4.7	Obúbené aplikácie	46
4.8	Užívateľská príručka	48
4.9	Vypnúť telefón	48
4.10	Zmeškané oznámenia a informácie o stave telefónu	48
5	Technická špecifikácia	50
5.1	Konektivita	50
5.2	Hardware	50
5.3	Senzory	50
5.4	Certifikácia	51
6	Informácie ohľadne pravidelného používania a bezpečnosti	52

6.1	Informácie ohľadne pravidelného používania a bezpečnosti	52
7	Informácie o predpisoch	56
7.1	Informácie o predpisoch	56
8	Právne informácie	58
8.1	Právne informácie	58

1 Návod na použitie k BlindShell Classic 2

BlindShell Classic 2 je tlačidlový telefón pre nevidiacich a slabozrakých udí. Telefón sa ovláda pomocou fyzickej klávesnice alebo hlasovými príkazmi. Spätnú väzbu poskytuje vstavaný syntetický hlas, vibrácie a ďalšie akustické signály.

Dôležité upozornenie: Ak necháte batériu telefónu úplne vybiť, môže sa zdať, že sa telefón vôbec nenabíja. V takom prípade nechajte telefón niekoľko hodín na nabíjačke. Potom by sa telefón mal začať znova nabíjať. Ak necháte vybitú batériu v telefóne dlhší čas, môže dôjsť k poškodeniu batérie. Na takýto prípad sa nevzťahuje záruka na telefón. Ak batériu nepoužívate dlhšie ako týždeň, odporúčame vám ju vybrať zo zariadenia.

2 Začínáme

2.1 Obsah balenia

- Telefón BlindShell Classic 2.
- Batéria - plochý obdžnikový predmet.
- Slúchadlá - na jednom konci slúchadiel je 3,5 mm jack (konektor), na druhom konci sú dve slúchadlá.
- USB nabíjačka - štandardná USB nabíjačka, vstup 110V ~ 240V AC, 50/60Hz, výstup 4,7V až 5,3V DC 0-2A.
- Kábel USB- kábel USB typu C, na druhom konci štandardný konektor USB typu A.
- Nabíjacia kolíska - stojan na nabíjanie telefónu. Obsahuje aj lepiacu podložku, aby ste mohli telefón pripevniť na miesto.
- NFC tag (3x) - nálepka na označovanie predmetov. Tieto štítky je možné čítať pomocou aplikácie v telefóne.
- Šnúrka na krk – šnúrka na zavesenie na krk, ktorú je možné pripevniť k telefónu. Súčasťou balenia je aj háčik, ktorý uahčuje prevlečenie slučky cez otvor na slučku.

2.2 Popis telefónu

Predná strana telefónu

Predná strana telefónu sa skladá z nasledujúcich častí. Tie sú v nasledujúcom zozname umiestnené tak, aby zodpovedali popisu telefónu smerom zhora nadol.

- slúchadlo - výčnelok v tvare vodorovnej čiarky, ktorý slúži ako reproduktor počas hovoru.
- LCD displej - hladká oblasť telefónu, ktorá slúži na zobrazovanie informácií.
- Klávesnica - sústava tlačidiel, ktorá slúži na ovládanie telefónu a na písanie textu
- Mikrofón - umiestnený medzi tlačidlami klávesnice. Slúži na hlasovému ovládaniu.
- Reproduktor - zárez v tvare vodorovnej čiarky slúžiaci ako hlasový a zvukový výstup

Zadná časť telefónu

Zadná časť telefónu obsahuje nasledujúce funkčné časti. Všetky sa nachádzajú v hornej časti zadnej strany telefónu.

- Fotoaparát - označený hmatateľným okrajom. Umožňuje robenie snímok v aplikáciách telefónu.
- SOS tlačidlo - okrúhle tlačidlo nachádzajúce sa pod fotoaparátom. Umožňuje vytočenie vopred priradeného kontaktu v prípade krízovej situácie či núdze.
- LED svietidlo - guatý zárez veda fotoaparátu. Asistuje fotoaparátu pri snímaní pri nízkom osvetlení.

Hrany telefónu

Na hornej hrane sa nachádza:

- Konektor pre slúchadlá.
- Farebný senzor.

Na spodnej hrane sa zava doprava nachádza:

- Otvor na pútko
- USB konektor typu C - slúži na nabíjanie telefónu a na pripojenie telefónu k počítaču
- otvárací zárez - slúži na odklopenie krytu batérie

Na ľavej hrane sa nachádzajú tlačidlá hlasitosti, ktorá slúžia na ovládanie hlasového a zvukového výstupu telefónu

Na pravej hrane sa nachádza postranné akčné tlačidlo, ktoré slúži na vyvolanie zoznamu obúbených aplikácií a k aktivácii hlasového ovládania.

2.3 Odobratie zadného krytu

Pre sňatie zadného krytu umiestnite necht do štrbiny, ktorá sa nachádza na pravej strane spodnej hrany telefónu a ťahaním odklopte kryt zariadenia. Pri vrátení zadného krytu sa uistite, že všetky hrany krytu priliehajú k telefónu.

2.4 Vloženie SIM karty, pamäťovej SD karty a batérie

Pre vloženie SIM karty, pamäťovej SD karty alebo batérie zložte najprv zadný kryt telefónu. Po odstránení krytu je zjavný prázdny obdĺžnikový priestor pre uloženie batérie. Sloty pre karty sa nachádzajú v tomto priestore.

Vloženie SIM karty

Telefón má dva mikrosloty pre SIM karty, nachádzajúci sa v hornej časti priestoru pre batériu. Veda nich na pravej strane sa nachádza slot pre SD pamäťovú kartu. Ak chcete kartu vložiť, obráťte ju tak, aby kontakty karty smerovali nadol a jej skosená hrana bola v avom hornom rohu. Potom zasuňte kartu do slotu.

Vybratie SIM karty

Pre vybratie SIM karty zo slotu umiestnite konček prsta na okraj SIM karty, zatlačte na ňu a vysuňte prst spoločne so SIM kartou zo slotu.

Vloženie pamäťovej SD karty

Slot pre pamäťovú SD kartu sa nachádza napravo v hornej časti priestoru pre batériu. Pre vloženie umiestnite SD kartu tak, aby jej kontakty smerovali nadol a zasuňte ju do slotu. Mierne zatlačte pre prekonanie odporu. Pevné uchytenie karty v slote potvrdí cvaknutie.

Vybratie pamäťovej SD karty

Ak chcete pamäťovú SD kartu vybrať, tlačte kartu do slotu tak dlho, kým sa neozve cvaknutie signalizujúce uvonenie karty. Potom vysuňte kartu zo slotu.

Vloženie batérie

Pre vloženie batérie je potreba vyhadať výstupok na jej okraji. Tento výstupok by mal smerovať k hornému rohu priestoru pre batériu v telefóne. Vsuňte batériu zhora nadol do priestoru pre jej uloženie. Batéria by mala hladko vkznuť.

Vybratie batérie

Ak chcete vybrať batériu, použite drážku, ktorá sa nachádza v pravom hornom rohu priestoru pre batériu. Batériu posúvajte smerom nahor.

2.5 Nabíjanie

Telefón je možné nabiť pomocou USB kábla alebo nabíjacej kolísky. Ak chcete použiť nabíjaciu kolísku, pripojte USB kábel typu C do zástrčky na nabíjacej kolíske, ktorá

sa nachádza na spodnej strane jej zadnej časti. Umiestnite telefón do kolísky. USB zástrčka telefónu by mala smerovať nadol. Zadná strana telefónu by mala spočívať na nabíjacej kolíske.

2.6 Zapnutie telefónu

Pre zapnutie telefónu dlho stlačte tlačidlo späť (tlačidlo označené lomeno nachádzajúce sa napravo v druhom rade tlačidiel. Po chvíli telefón prehrá uvítaciu melódiu. Telefón je pripravený potom, čo začne hovoriť. Registrácia k mobilnej sieti môže trvať približne minútu potom, čo sa telefón zapne.

3 Ovládanie telefónu

3.1 Hlasitosť

Tlačidlá hlasitosti sa nachádzajú na avnej hrane telefónu. Tlačidlo zvýšenia hlasitosti zvyšuje aktuálnu hlasitosť zvuku či hlasového výstupu. Tlačidlo zníženia hlasitosti ju znižuje.

3.2 Navigácia

Navigačné tlačidlá sa nachádzajú v hornej časti klávesnice. Slúžia na pohyb v ponukách telefónu a v zoznamoch položiek.

Pohyb v ponukách a v zoznamoch položiek

Ponuky a zoznamy položiek fungujú ako cyklické zoznamy. To znamená, že ak dôjde k dosiahnutiu poslednej položky, ďalším pohybom sa dostanete opäť na začiatok zoznamu. Naopak, pohybom späť z prvej položky sa vrátite na koniec zoznamu. Ak sa dostanete na prvú alebo poslednú položku zoznamu, dôjde k signalizácii pípnutím. Navigácia v ponuke alebo v zozname položiek prebieha nasledovne:

- Pre pohyb na nasledujúcu položku stlačte tlačidlo nadol.
- Pre pohyb na predchádzajúcu položku stlačte tlačidlo nahor.
- Pre vstup do položky v ponuke či pre potvrdenie položky stlačte tlačidlo potvrdenia.
- Pre zrušenie aktuálnej ponuky alebo položky zoznamu stlačte tlačidlo späť.

Tip: Dlhým stlačením tlačidla nahor prejdete na prvú položku v ponuke. Ak chcete prejsť na poslednú položku, dlho stlačte tlačidlo nadol. Na konkrétnu pozíciu v ponuke je možné preskočiť stlačením príslušných čísel na klávesnici. Akceptujú sa viaceré čísllice.

Funkcia vyhľadávania

Dlhé zoznamy položiek môžu disponovať funkciou vyhľadávania, ktorá sa nachádza na konci zoznamu. Táto funkcia môže byť rýchlo prístupná stlačením tlačidla nahor z prvej položky zoznamu.

Tlačidlo dole

Tlačidlo dole je označené pozdžnou čiarkou a nachádza sa uprostred druhého radu tlačidiel. Tlačidlo dole vykonáva nasledujúce akcie:

- Po stlačení posunie na nasledujúcu položku v ponuke
- Pri písaní správy či iného textu posunie po stlačení na nasledujúci znak.
- Ak sa nachádzate na hlavnej obrazovke, stlačte pre otvorenie hlavnej ponuky.

Tlačidlo hore

Tlačidlo hore je označené pozdžnu čiarkou a nachádza sa uprostred prvého radu tlačidiel. Tlačidlo hore vykonáva nasledujúce akcie:

- Po stlačení posunie na predchádzajúcu položku v ponuke.
- Pri písaní správy či iného textu sa posuniete po stlačení na predchádzajúci znak.
- Ak sa nachádzate na hlavnej obrazovke, stlačte pre otvorenie hlavnej ponuky.

Tlačidlo potvrdenia

Tlačidlo potvrdenie je označené veľkou zelenou bodkou a nachádza sa naavo v druhom rade tlačidiel. Tlačidlo potvrdenia vykonáva nasledovné:

- Stlačte pre vstup do položky ponuky, zvolenie položky zoznamu, potvrdenie akcií alebo prijímanie hovorov.
- Ak sa nachádzate na hlavnej obrazovke, stlačte pre otvorenie hlavnej ponuky.

Tlačidlo späť

Tlačidlo späť je označené červeným lomítkom a nachádza sa napravo v druhom riadku klávesnice. Tlačidlo späť vykonáva nasledovné:

- Stlačte pre vrátenie sa späť v ponuke, zrušenie akcií, odmietnutie či zavesenie hovorov.
- Pri písaní správy či iného textu stlačte na vymazanie predchádzajúceho znaku. Pre vymazanie celého textu stlačte dlho.
- Ak sa nachádzate kdekovek inde dlhým stlačením pre návrat na hlavnú obrazovku.

3.3 Akčné tlačidlá

Akčné tlačidlá spúšťa rovnaké špecifické akcie na ktoromkoľvek mieste v telefóne.

Avé akčné tlačidlo

Avé akčné tlačidlo je označené bodkou a nachádza sa naľavo v prvom riadku tlačidiel klávesnice. Stlačte pre zobrazenie informácií o stave telefónu, napr. Čas a dátum, úroveň batérie, informácie o pripojení k sieti alebo neprečítaná oznámenia.

Pravé akčné tlačidlo

Pravé akčné tlačidlo je označené bodkou a nachádza sa napravo v prvom riadku tlačidiel klávesnice. Stlačte pre zopakovanie poslednej príhovory. Pre hláskovanie poslednej príhovory stlačte dlho.

Postranné akčné tlačidlo

Postranné akčné tlačidlo má obdĺžnikový tvar a nachádza sa na pravej bočnej hrane telefónu. Tlačidlo umožňuje:

- Stlačte pre zobrazenie zoznamu obúbených aplikácií.
- Stlačte dlho pre aktiváciu hlasového ovládania.
- Pri písaní správy či iného textu stlačte dlho pre spustenie diktovania hlasom.

3.4 Numerická klávesnica

Numerická klávesnica sa skladá zo štyroch radov vypuklých tlačidiel. Prvý rad obsahuje tlačidlá jedna, dve a tri. Druhý rad obsahuje tlačidlá štyri, päť a šesť. Tretí rad obsahuje tlačidlá sedem, osem a deväť. Posledný štvrtý rad obsahuje tlačidlá hviezdička, nula a krížik (či číselný znak).

Tlačidlo hviezdička

Tlačidlo hviezdička sa nachádza naľavo v poslednom rade numerickej klávesnice. Tlačidlo hviezdička dlho stlačte pre uzamknutie telefónu. Pre odomknutie telefónu stlačte opäť dlho tlačidlo hviezdička. Tento prvok sa môže deaktivovať v nastavení.

Tlačidlo krížik

Tlačidlo krížik sa nachádza napravo v poslednom rade numerickej klávesnice. Stlačte dlho pre vyvolanie ponuky možností zvukového profilu (tichý režim, vibrácie, hlasný režim, režim lietadlo).

3.5 Zadávanie textu

Zadávanie textu pomocou numerickej klávesnice

Pri písaní správy či iného textu je možné pre zadávanie textu, čísiel a špeciálnych znakov použiť tlačidlá numerickej klávesnice. Každé tlačidlo okrem tlačidla krížik obsahuje skupinu znakov. Prechádzať znaky je možné po stlačení príslušného tlačidla viackrát po sebe.

Napr. tlačidlo dve obsahuje znaky A, B, C a číslicu 2. Aby ste vybrali písmeno B, stlačte tlačidlo dvakrát. Pre vybranie číslice 2 stlačte štyrikrát alebo tlačidlo stlačte dlho.

- Tlačidlo 1 obsahuje špeciálne interpunkčné znaky.
- Tlačidlo krížik obsahuje zostávajúce špeciálne znaky.
- Tlačidlo nula obsahuje číslicu 0 a medzerník.
- Tlačidlo hviezdička prepína veľké a malé písmená a volí medzi numerickým a alfa-numerickým výstupom klávesnice.
- Dlhým stlačením tlačidla krížik sa otvorí menu s emotikonmi. Na použitie zvoleného emotikonu stlačte tlačidlo potvrdenia.
- Pre pohyb po textu stlačte tlačidlo nadol alebo nahor. Pre zmenu pohybu po texte po znakoch alebo po slovách stlačte avé akčné tlačidlo.

Tip: Zápis konkrétneho znaku je možné dokončiť stlačením tlačidla nadol. To umožňuje okamžite napísať ďalší znak rovnakého tlačidla (bez čakania na zvuk kliknutia, ktorý naznačuje, že znak bol zadáný).

Zadávanie textu pomocou diktovania hlasom

Pri písaní správy alebo iného textu možno vyvolať diktovanie hlasom po stlačení bočného akčného tlačidla. Po pípnutí začnite diktovať text. Po každom nadiktovaní úseku telefón mierne zavibruje. V tejto chvíli možno diktovaný text ručne dokončiť stlačením tlačidla potvrdenie, tlačidla Späť alebo postranného akčného tlačidla. Pokiaľ nie je po dobu niekoľkých sekúnd diktovaný žiadny text, diktovanie hlasom skončí automaticky.

Zadávanie času

Pri zadávaní času v aplikáciách ako Budík, Kalendár alebo pri nastavovaní času telefónu použite na zadanie štyroch časových číslic tlačidlá numerickej klávesnice. Prvá dvojica číslic predstavuje hodiny a druhá dvojica číslic predstavuje minúty.

3.6 Hlasové ovládanie

Telefón možno alternatívne ovládať hlasovými príkazmi. Ak chcete vyvolať hlasové ovládanie, stlačte postranné akčné tlačidlo. Po pípnutí začnite diktovať príkaz. Hlasové ovládanie disponuje nasledujúcimi funkciami:

- Otvorenie ubovonej aplikácie jednoduchým vyslovením jej názvu. Ak chcete napríklad otvoriť aplikáciu správy, spustíte hlasové ovládanie a povedzte "správy".
- Vytáčanie kontaktu zo zoznamu kontaktov. Ak chcete napríklad zavolať Michalovi, spustíte hlasové ovládanie a povedzte "volať Michalovi".
- Písanie správy kontaktu zo zoznamu kontaktov. Ak chcete napríklad napísať správu Michalovi, spustíte hlasové ovládanie a povedzte "poslať správu Michalovi". Potom možno text zadávať pomocou numerickej klávesnice alebo diktovaním hlasom.

3.7 SOS tlačidlo

Dlhým stlačením tlačidla SOS zavoláte priradený núdzový kontakt. Je vyžadované potvrdenie. Pokiaľ k tlačidlu SOS nie je priradený žiadny kontakt, dlhým stlačením tlačidla sa otvorí ponuka pre priradenie núdzového kontaktu.

3.8 Externá klávesnica

Telefón je možné alternatívne ovládať externou klávesnicou pripojenou cez USB-C konektor telefónu. Rozloženie externej klávesnice je možné zmeniť v nastaveniach klávesnice.

Navigácia pomocou externej klávesnice

- Tlačidlá so šípkami nahor a nadol majú rovnakú funkciu ako tlačidlá nahor a nadol na telefóne.
- Kláves Enter má rovnakú funkciu ako tlačidlo Potvrdiť.
- Klávesy Escape a Backspace majú rovnakú funkciu ako tlačidlo Späť.

- Klávesy Cmd alebo Win majú rovnakú funkciu ako tlačidlo bočnej akcie.
- Tlačidlo Ponuka má rovnakú funkciu ako akčné tlačidlo vavo.
- Ak si chcete prečítať aktuálny text, stlačte kláves Ctrl.
- Stlačením klávesu Alt vyhláskujete aktuálny text.
- Stlačením tlačidiel zvýšenia hlasitosti a zníženia hlasitosti zvýšite alebo znížite hlasitosť telefónu.

Písanie na externej klávesnici

- Stlačením klávesu Enter zadajte nový riadok.
- Na potvrdenie textu stlačte súčasne klávesy Ctrl a Enter.
- Kláves F1 má rovnakú funkciu ako tlačidlo hviezdička.
- Kláves F2 má rovnakú funkciu ako tlačidlo Mhriežka(krížik).
- Keď je zapnutá funkcia NumLock, na zadávanie čísel možno použiť numerickú klávesnicu.

3.9 Prenos súborov z PC do BlindShell

z Windows zariadení

Telefón by mal byť rozpoznaný ako externé zariadenie. Potom možno súbory skopírovať z ubovoného prehliadača súborov z počítača do telefónu. Ak počítač zariadenie nerozpozná, nainštalujte najnovšie aktualizácie a skontrolujte, či je k dispozícii MTP ovládač.

Zo zariadenia značky Apple

Na kopírovanie súborov zo zariadenia Mac do telefónu je vyžadovaný softvér Android File Transfer. Tento softvér je možné stiahnuť tu: <https://www.android.com/filetransfer/>.

Z Linux zariadenia

Telefón by mal počítač automaticky rozpoznať. Skopírujte súbory do telefónu pomocou prehliadača súborov.

4 BlindShell funkcie

4.1 Hlavná obrazovka

Hlavná obrazovka je východiskovým bodom pri používaní telefónu. Poskytuje informácie o aktuálnom čase a stručné informácie o prípadnom počte neprečítaných oznámení, ako napr. Neprečítané správy, zmeškané hovory atď. Na hlavnej obrazovke je možné vykonávať nasledujúce akcie:

- Ak chcete otvoriť hlavnú ponuku, stlačte tlačidlo potvrdenie, tlačidlo nahor alebo tlačidlo nadol.
- Ak chcete vytočiť číslo, stlačte príslušné čísla na numerickej klávesnici a vytočte stlačením tlačidla potvrdenia.
- Ak chcete aktivovať rýchlu vobu, dlho stlačte príslušné číslo na numerickej klávesnici. Ak číslu nie je priradená žiadna rýchla voba, dlhým stlačením sa otvorí ponuka pre priradenie rýchlej voby.
- Ak chcete otvoriť históriu hovorov, dlho stlačte tlačidlo potvrdenia.

Ak sa chcete na hlavnú obrazovku vrátiť z ubovoného miesta v telefóne, dlho stlačte tlačidlo späť.

4.2 Volanie

Položka ponuky volanie umožňuje telefonovať na čísla alebo kontakty v zozname kontaktov. Obsahuje tiež históriu hovorov, štatistiky a nastavenie blokovanych čísiel.

Prijímanie prichádzajúceho hovoru

- Pre prijatie prichádzajúceho hovoru stlačte tlačidlo potvrdenie.
- Pre odmietnutie alebo zavesenie hovoru stlačte tlačidlo Späť.

Oznamovanie mena volajúceho

Ak chcete oznámiť meno volajúceho, stlačte pravé akčné tlačidlo. Automatické oznámenia mena volajúceho je možné zapnúť v nastaveniach zvuku a hlasového výstupu telefónu.

Vytočenie kontaktu

Výberom položky vytočiť kontakt sa otvorí zoznam kontaktov. Prejdite zoznamom a stlačením tlačidla potvrdenie vytočte vybraný kontakt. Pri prechádzaní zoznamu kontaktov sa zadaním príslušného písmena na klávesnici presuniete na kontakty začínajúce týmto písmenom.

Volanie čísla

Výberom položky Vytočiť číslo sa objaví obrazovka pre zadanie čísla. Zadajte telefónne číslo a stlačením tlačidla potvrdenie zahájite hovor.

História volaní

Položka História volaní obsahuje zoznam všetkých prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov a podrobnosti o nich. Stlačením tlačidla potvrdenia na vybranej položke volanie otvoríte ponuku s nasledujúcimi možnosťami:

- Vytočiť kontakt / číslo.
- Napísať správu.
- informácie o dŕžke hovoru.
- uložiť číslo do kontaktov (ak už nie je uložené).
- pridať číslo k existujúcemu kontaktu (ak už nie je uložené).
- Blokovať číslo.
- Vymazať číslo z histórie hovorov.
- Vymazať celú históriu. Týmto odstránite všetky hovory z histórie hovorov.

Štatistiky volaní

Výberom položky Štatistiky volaní sa otvorí zoznam štatistík hovorov, ktoré prebehli za posledný mesiac. Posledná položka umožňuje nastaviť deň začatia mesačného cyklu. Toto nastaví počiatočný deň mesiaca, od ktorého sa štatistiky zaznamenávajú.

Blokované čísla

Po stlačení položky ponuky Blokované čísla sa otvorí zoznam kontaktov a telefónnych čísel, ktoré nemôžu uskutočniť telefonický hovor s Vaším zariadením. Ak chcete pridať nové blokované číslo alebo kontakt, vyberte položku Pridať blokované číslo. Ak chcete

číslo alebo kontakt odblokovať, stlačte tlačidlo potvrdenia na vybranom čísle alebo kontakte.

Záznam telefónneho hovoru

Ak chcete zaznamenať telefónny hovor, stlačte počas aktívneho telefónneho hovoru tlačidlo potvrdenia. Vyberte položku ponuky Spustiť nahrávanie hovoru. Pre zastavenie nahrávania stlačte tlačidlo potvrdenia a vyberte možnosť Zastaviť nahrávanie hovoru. Zaznamenaný telefónny hovor sa uloží do zložky BlindShell / recordings a nájdete ho v zozname Záznamy aplikácie Diktafón.

Zapnutie hlasitého odposluchu počas telefónneho hovoru

Ak chcete zapnúť hlasitý odposluch telefonátu stlačte počas aktívneho telefónneho hovoru tlačidlo potvrdenia. Vyberte položku ponuky Zapnúť hlasitý odposluch. Pre jeho vypnutie stlačte tlačidlo potvrdenia a vyberte možnosť Vypnúť hlasitý odposluch. Automatický hlasitý odposluch je možné zapnúť v nastaveniach zvuku telefónu.

Stlmenie mikrofónu počas telefónneho hovoru

Ak chcete počas telefonátu stlmiť mikrofón, stlačte počas aktívneho telefónneho hovoru tlačidlo potvrdenia. Vyberte položku ponuky Stlmiť mikrofón. Ak chcete mikrofón zapnúť, stlačte tlačidlo potvrdenia a vyberte možnosť zapnúť mikrofón.

Čítanie posledných správ

Ak si chcete prečítať poslednú správu počas telefonického hovoru, stlačte počas aktívneho telefonického hovoru tlačidlo potvrdenia. Vyberte položku ponuky Správy.

Prijímanie druhého prichádzajúceho hovoru

Druhý prichádzajúci hovor počas prebiehajúceho hovoru je signalizovaný opakovaným pípaním. Stlačením pravého akčného tlačidla oznámite meno volajúceho druhého prichádzajúceho hovoru. Stlačením tlačidla potvrdenia prijmete druhý hovor a odložíte aktuálny hovor. Pre ukončenie aktívneho hovoru stlačte tlačidlo späť.

4.3 Správy

Položka ponuky Správy umožňuje písať správy číslam alebo kontaktom zo zoznamu kontaktov. Obsahuje tiež minulé konverzácie (prichádzajúce a odchádzajúce správy), koncepty a nastavenia správ.

Poznámka: Pri písaní správy stlačením pravého akčného tlačidla prečítate celú správu a počet zostávajúcich znakov do ďalšej správy.

Písanie SMS kontaktom

Stlačením položky ponuky Napísať SMS kontaktu sa otvorí zoznam kontaktov. Prejdite zoznamom a stlačením tlačidla potvrdenie vyberte kontakt. Napíšte text správy a odošlite ju stlačením tlačidla potvrdenia.

Písanie SMS na číslo

Stlačením položky ponuky Napísať SMS na číslo otvorí formulárovú ponuku s nasledujúcimi položkami:

- Číslo - zadajte telefónne číslo príjemcu.
- Text - zadajte text správy.
- Poslať správu - výberom odošlite správu.

Písanie SMS viacerým príjemcom

Po stlačení položky ponuky Písanie SMS viacerým príjemcom sa otvorí formulárovú ponuku s nasledujúcimi položkami:

- Príjemcovia - pridá príjemcu správy. Možno pridať viac príjemcov. Ak chcete odstrániť príjemcu zo zoznamu, prejdite na príjemcu v zozname a stlačte tlačidlo potvrdenia.
- Text - zadajte text správy.
- Poslať správu - výberom odošlite správu.

Konverzácia

Potvrdením položky ponuky Konverzácie sa otvorí zoznam konverzácií s kontakty a číslami. Vyberte konverzáciu pre zobrazenie prichádzajúcich a odchádzajúcich správ v

súvislosti s vybraným kontaktom alebo číslom. Stlačením tlačidla potvrdenia na vybrané položke volanie otvorte ponuku s nasledujúcimi možnosťami:

- Odpovedať - otvorí textový vstup. Napíšete správu a stlačením tlačidla potvrdenie ju odošlite ako odpoveď.
- Preposlať - umožňuje preposlanie správy. Vyberte kontakt, číslo alebo e-mailovú adresu, na ktorú chcete správu preposlať.
- Volať - vytočí kontakt alebo telefónne číslo.
- Zmazať - zmaže správu.
- Zmazať konverzáciu - zmaže všetky prichádzajúce a odchádzajúce správy z tejto konverzácie.
- Uložiť ako nový kontakt - uloží číslo do kontaktov (ak už nie je uložené).
- Pridať ku kontaktu - pridá číslo k existujúcemu kontaktu (ak už nie je uložené).
- Čísla v tejto správe - uvádza čísla obsiahnutá v texte správy. Stlačením tlačidla potvrdenie vykonajte akciu so zvoleným číslom.

Koncepty

Stlačením položky ponuky Koncepty sa otvorí zoznam správ uložených ako koncepty. Konceptom sa rozumie nedokončená správa, ktorá nebola odoslaná. Stlačením tlačidla potvrdenia na vybranom koncepte ho dokončíte, odošlete alebo znovu uložíte ako koncept.

Nastavenia správ

Po stlačení položky ponuky Nastavenia správ sa otvorí ponuka pre nastavenie upozornenia na doručovanie správ alebo pre zapnutie a vypnutie odosielanie správ s diakritikou.

4.4 Kontakty

Položka ponuky Kontakty umožňuje prechádzať, pridávať nové alebo upravovať existujúce kontakty. Obsahuje tiež nastavenie rýchlej voby, zálohovanie a import kontaktov.

Zoznam kontaktov

Stlačením položky bud Zoznam kontaktov sa otvorí zoznam kontaktov uložených v telefóne a na SIM karte. Pri prechádzaní zoznamu kontaktov sa zadaním príslušného

písmena na klávesnici presuniete na kontakty začínajúce týmto písmenom. Stlačením tlačidla potvrdenia na vybranom kontakte otvortíte ponuku s nasledujúcimi možnosťami:

- Vytočiť - zavolá vybranému kontaktu.
- Poslať správu - otvorí textový vstup správy. Po zadaní textu odošlete správu kontaktu stlačením tlačidla potvrdenia.
- Odoslať e-mail - otvorí nový e-mailový formulár, pole Prijemca je predvyplnené e-mailovou adresou kontaktu (k dispozícii iba ak má kontakt vyplnenú e-mailovú adresu).
- Upraviť kontakt - otvorí formulár pre úpravu podrobností kontaktu.
- Priradiť vyzváňanie - otvorí zoznam melódii vyzváňania. Prejdite zoznamom a stlačením tlačidla potvrdenia priradíte kontaktu vyzváňací tón. Táto melódia sa bude prehrávať počas prichádzajúceho hovoru od kontaktu.
- Odoslať kontakt ako vizitku - otvorí menu pre výber kontaktu alebo telefónneho čísla, na ktoré bude aktuálna kontakt odoslaný ako vizitka.
- Zmazať kontakt - odstráni kontakt zo zoznamu kontaktov.

Kontakty SIM

Kontakty uložené na SIM kartách sa zobrazujú v zozname kontaktov. Ak je kontakt odstránený zo zoznamu kontaktov, bude odstránený aj zo SIM karty. Keď je kontakt na SIM karte upravený, bude uložený ako nový kontakt do telefónu a pôvodný bude zo SIM karty odstránený.

Pridať nový kontakt

Stlačením položky ponuky Pridať nový kontakt sa otvorí formulár pre pridanie nového kontaktu. Možno uložiť nasledujúce kontaktné informácie: krstné meno, priezvisko, číslo mobilného telefónu, telefónne číslo domov, pracovné telefónne číslo, iné telefónne číslo, e-mailová adresa a poštová adresa. Vyberte položku ponuky Uložiť kontakt pre uloženie kontaktu.

vytáčanie jedným tlačidlom

Vytáčanie jedným tlačidlom umožňuje nastaviť kontakt rýchlej voby pre každé číslo na klávesnici. Je možné zvoliť rýchlu vobu až pre 10 vybraných kontaktov. Pre priradenie

kontaktu rýchlej voby k číslu sa posúvajte v zozname čísel (0-9) a stlačte tlačidlo potvrdenia na zvolenom čísle. Ak chcete odstrániť rýchlu vobu čísla, vyberte priradené číslo. Možno tiež priradiť núdzový kontakt pre tlačidlo SOS.

Ak chcete vytočiť priradený kontakt, dlho stlačte príslušné číslo, zatiaľ čo sa nachádzate na hlavnej obrazovke.

Import kontaktov

Stlačením položky ponuky Importovať kontakty zo súboru sa importujú kontakty zo súboru do zoznamu kontaktov v telefóne.

- Ak chcete importovať kontakty, skopírujte súbor .vcf do koreňového adresára pamäťovej SD karty, ak je k dispozícii, alebo do koreňového adresára interného úložiska telefónu. Súbor musí byť pomenovaný Contacts.vcf.
- Ak sa súbor Contacts.vcf nachádza v oboch úložiskách, použije sa súbor umiestnený na pamäťovej SD karte.
- Kontakty v súbore Contacts.vcf zhodné s kontaktmi už uloženými v zozname kontaktov budú počas importu vynechané.
- Po dokončení importu kontaktov bude súbor Contacts.vcf premenovaný na Contacts-imported.vcf.

Zálohovanie kontaktov

Po stlačení položky ponuky Zálohovať kontakty do súboru sa spustí zálohovanie kontaktov do súboru Contacts.vcf.

- Ak je v telefóne pamäťová SD karta, vytvorí sa v koreňovom adresári pamäťovej SD karty súbor Contacts.vcf.
- Ak v telefóne nie je žiadna pamäťová SD karta, vytvorí sa súbor Contacts.vcf v koreňovom adresári interného úložiska telefónu.

Nastavenie kontaktov

Po stlačení položky ponuky Nastavenia kontaktov sa otvorí ponuka s nasledujúcimi možnosťami:

- Zoradiť kontakty - zmení radenie kontaktov, zoznam kontaktov možno radiť abecedne podľa krstného mena alebo priezviska.
- Zobrazíť poradie - zmení poradie čítania položiek kontaktu. Krstné meno aj priezvisko môže byť oznamované ako prvé.

- Viditeľnosť kontaktov na SIM karte- umožňuje skryť alebo zobrazíť kontakty uložené na SIM kartách v zozname kontaktov.
- Zmazať všetky kontakty.

4.5 Aplikácie

Hry

Pexeso

Jedná sa o zvukovú verziu klasickej pamäťovej hry Pexeso. Na začiatku novej hry je možné si zvoliť zvukovú tému Pexesa.

Ako hrať

Hrá sa s dvanástimi kartičkami, pričom je každej z nich priradená jedna z klávesov jedna až deväť, hviezdička, nula alebo krížik. Vaším cieľom je nájsť zhodné páry kartičiek s rovnakým zvukom. Hru zahájite otočením niektorej z kartičiek stlačením príslušného tlačidla. Vypočujte si zvuk a pokúste sa ho zapamätať. Potom otočte ďalšiu kartičku, ktorá by mohla vydávať rovnaký zvuk. Počujete zvuk druhej kartičky. Ak sa zvuky zhodujú, dvojice kartičiek bude odstránená, ak nie, kartičky zostanú na svojom mieste.

Pokračujte, kým nebudú všetky kartičky preč. Cieľom je zapamätať si zvuky a vyhrať hru na čo najmenej pokusov.

Internet

Internetový prehliadač

Internetový prehliadač umožňuje prehliadanie webových stránok.

Ponuka internetového prehliadača

- Ak chcete začať prechádzať internet, vyberte buď položku Vložiť URL, alebo položku ponuky Hadať.
- Ak sa chcete počas prehliadania vrátiť do ponuky stlačte tlačidlo Späť.

- Ak sa chcete vrátiť na už otvorenú webovú stránku, vyberte položku ponuky Prechádzať stránku.
- Ak chcete stránku znova načítať alebo ju prechádzať späť alebo vpred, vyberte položku ponuky Navigácia.

Prechádzanie

- Pre prechádzanie prvkov stránky stlačte tlačidlo nadol alebo nahor.
- Pre kliknutie na zaostrný prvok stlačte tlačidlo potvrdenie.

Pre zefektívnenie prehliadania môžete použiť tlačidlá numerickej klávesnice. Tie majú nasledujúce funkcie:

- 1 - Prepnúť na navigáciu po východiskových prvkoch
- 2 - Prepnúť na navigáciu pod hlavičky.
- 3 - Prepnúť na navigáciu po ovládacích prvkoch
- 4 - Prepnúť na navigáciu po odkazoch.
- 5 - Prepnúť na navigáciu po slovách.
- 6 - Prepnúť na navigáciu pod orientačných bodoch ARIA.
- 7 - Prejsť na začiatok stránky.
- 8 - Zapnutie / vypnutie automatického pohybu po prvkoch.
- 9 - Prejsť na koniec stránky.
- * - Vrátiť sa späť v prehliadaní.
- 0 - Povedať názov aktuálnej stránky a režim navigácie.
- \# - Otvoriť nápovedu.

Nájsť na stránke

- Ak chcete nájsť text na aktuálnej stránke, vyberte v ponuke položku Nájsť na stránke.
- Pre prechádzanie výsledkov vyhľadávania na stránky stlačte nadol alebo nahor.
- Pre zrušenie hadanie a prehliadanie východiskovými prvkami stlačte tlačidlo číslo 1.

Nastavenie

- Nastavenie oznamovacieho zvuku - nastaví, ktoré udalosti budú oznámené oznamovacím zvukom pri prechádzaní webovej stránky.
- Vyhadávač - nastavuje vyhadávač používaný pri vyhadávaní na internete.

- Umožniť prekrývanie zobrazovaného textu - zobrazí veľký text aktívneho prvku cez existujúce stránku pomocou priehadného prekrývanie.
- Režim súkromie - pokiaľ je táto možnosť vybratá, nebudú navštívené stránky uložené do histórie.
- Použiť aplikáciu Youtube na sledovanie videí - pokiaľ je táto možnosť vybraná, videá na YouTube sa budú otvárať v BlindShell aplikácii.
- Vyčistiť súbory prehliadača - odstráni vyrovnávaciu pamäť a dočasné súbory prehliadača.

Knihy

Čítačka kníh

Aplikácia Čítačka kníh podporuje čítanie audiokníh vo zvukových formátoch mp3, m4a a m4b, ako aj EPUB, Daisy a knihy v súboroch txt. Pre zaradenie knihy do zoznamu čítačky kníh si knihu stiahnite v aplikácii Knižnica alebo skopírujte príslušné súbory do adresára Blindshell / Books v internom úložisku telefónu alebo na SD karte. Každá zložka či súbor v tomto adresári je aplikáciou Čítačka rozpoznaná ako jedna kniha.

- Pre čítanie knihy danú knihu vyberte v zozname kníh a vyberte Čítať od začiatku alebo Pokračovať v čítaní, ak je už kniha rozčítaná.
- Pre pozastavenie čítania stlačte tlačidlo späť.
- Pre opätovné pokračovanie v čítaní stlačte pri režime pauza tlačidlo potvrdenia.
- Pri počúvaní audioknihy stlačte pre posunutie na nasledujúcu / predchádzajúcu kapitolu či časť knihy tlačidlo Dolu / Hore.
- Pri čítaní knihy v textovom formáte stlačte pre pohyb na nasledujúcu / predchádzajúcu kapitolu tlačidlo Dolu / Hore.

Ponuka prehrávania

Na otvorenie menu prehrávania stlačte počas prehrávania tlačidlo potvrdenia. Ponuka prehrávania disponuje nasledujúcimi možnosťami:

- Skočiť na percento knihy (v percentách) - Vyberte a potvrdte percentuálnu hodnotu, na ktorú sa má čítačka v knihe posunúť (hodnoty 0-99).
- Prehrať nasledujúcu kapitolu - prehrá nasledujúcu kapitolu alebo časť knihy / ak existuje.
- Prehrať predchádzajúcu kapitolu - prehrá predchádzajúcu kapitolu alebo časť knihy / ak existuje.

- Pridať záložku - - vytvorí záložku na existujúcej pozícii v knihe. Zvorte názov záložky alebo nechajte pole prázdne a vyberte ako názov záložky údaj o aktuálnom čase prehrávania.
- Posun v knihe (iba u audiokníh) - nastaví posúvanie v úsekoch audioknihy po desaťsekundových intervaloch tam aj späť pomocou tlačidiel hore a dolu. Ak tieto tlačidlá nie sú počas desiatich sekúnd stlačené, vracia sa ich pôvodná funkcia.
- Rýchlosť prehrávania (iba v audio knihe) - mení rýchlosť prehrávania zvuku.
- Rýchlosť reči (len pri textových knihách) - mení rýchlosť predčítania.
- Jazyk predčítania (iba u textových kníh) - mení v čítačke jazyk predčítania.

Aby bolo čítanie pohodlnejšie, tlačidlá numerickej klávesnice majú nasledujúce funkcie:

- 4 - Prehrá predchádzajúcu kapitolu alebo časť knihy, ak nejaká je.
- 5 - Prehrá alebo preruší čítanie knihy.
- 6 - Prehrá nasledujúcu kapitolu alebo časť knihy, ak nejaká je.
- 7 - Znižuje rýchlosť prehrávania alebo rýchlosť reči.
- 8 - Nastaví predvolenú rýchlosť prehrávania alebo rýchlosť reči.
- 9 - Zvyšuje rýchlosť prehrávania alebo rýchlosť reči.
- 0 - Pridá záložku.

Knižnica

Aplikácia Knižnica obsahuje zoznam služieb online knižníc, ktoré umožňujú sťahovanie kníh čítaných v čítačke kníh. Niektoré knižnice môžu vyžadovať prihlásenie pomocou existujúceho konta.

- Ak chcete prechádzať dostupné knihy, vyberte knižničnú službu zo zoznamu.
- Pre vyhľadanie knihy vyberte položku ponuky Hadať knihu. Vyhadávanie možno vykonávať podľa názvu, autora alebo kľúčového slova.
- Ak chcete knihu stiahnuť, vyberte knihu a vyberte položku ponuky Stiahnuť knihu. Ak chcete zrušiť preberanie knihy, stlačte tlačidlo Späť. Kniha je po stiahnutí k dispozícii v čítačke kníh.

Komunikácia

E-mail

Aplikácia E-mail je e-mailový klient, ktorý umožňuje správu jedného existujúceho e-mailového účtu.

Prihlásenie k e-mailovému kontu

Ak sa chcete prihlásiť k e-mailovému účtu, zadajte e-mailovú adresu, adresu servera SMTP, adresu servera IMAP, heslo a vyberte Uložiť. Informácie o adresách servera SMTP a IMAP nájdete na webových stránkach poskytovateľa e-mailu.

Dôležité upozornenie: V niektorých prípadoch musíte aplikáciám tretích strán výslovne povoliť vzdialený prístup k vášmu e-mailu, alebo musíte pre svoj e-mailový účet povoliť prístup IMAP.

Odhlásenie z e-mailového konta

Ak sa chcete odhlásiť z e-mailového účtu alebo zmeniť prihlasovacie údaje, prejdite do Nastavenie e-mailu a vyberte Upraviť účet.

Média

Fotoaparát

Fotoaparát umožňuje robiť snímky pomocou integrovaného fotoaparátu telefónu.

- Opakované cvakanie označuje, že je fotoaparát otvorený a pripravený urobiť snímku.
- Ak chcete spraviť snímku, nasmerujte fotoaparát na objekt alebo scénu a stlačte tlačidlo potvrdenia.
- Vytvorenie snímky indikuje typický zvuk uzávierky fotoaparátu. Potom vyberte uložiť alebo zobrazíť obrázok.
- pri ukladaní obrázku sa zobrazí výzva na zaznamenanie krátkeho popisu. Tento popis slúži k lepšej identifikácii snímky v galérii.

FM Rádio

Aplikácia FM Rádio umožňuje prehrávanie rádiových staníc. Ak chcete používať FM rádio, musíte mať pripojené slúchadlá, ktoré slúžia ako anténa.

- Ak chcete prehrať rozhlasovú stanicu, vyberte položku ponuky Spustiť rádio.
- Pre automatické naladenie ďašej / predchádzajúcej rozhlasovej stanice stlačte tlačidlo Dolu / Hore.

- Ak chcete pridať rozhlasovú stanicu do obúbených, stlačte počas prehrávania tlačidlo potvrdenia a vyberte možnosť Uložiť do obúbených. Rovnakým spôsobom ju z obúbených odstránite.
- Ak chcete frekvenciu presne naladiť, stlačte počas prehrávania tlačidlo potvrdenia a vyberte Manuálne ladenie. Tlačidlo dolu a hore teraz posunie frekvenciu o 0,1 MHz. Rovnakým spôsobom prepnete späť na automatické ladenie.
- Ak chcete zadať konkrétnu frekvenciu, stlačte počas prehrávania tlačidlo potvrdenia a vyberte možnosť Zadať frekvenciu.

Obrázky

Aplikácia Obrázky umožňuje prechádzanie obrázkov nasnímaných aplikáciou Fotoaparát alebo uložených v telefóne.

- Ak chcete prechádzať obrázky nasnímané fotoaparátom, vyberte položku ponuky Obrázky z fotoaparátu.
- Ak chcete prechádzať kopírované alebo stiahnuté obrázky v telefóne, vyberte položku ponuky Všetky obrázky.
- Pri prechádzaní obrázkov sa prehráva hlasový popis.
- Ak chcete obrázok priblížiť, stlačte pri prehliadaní obrázkov tlačidlo potvrdenia a vyberte Priblížiť. Rovnakým spôsobom vykonáte oddialenie. Priblíženie je možné vykonať stlačením tlačidla krížik, oddialenie pomocou tlačidla hviezdička.
- Ak chcete zobraziť informácie o snímke, zmeniť zaznamenaný opis alebo odstrániť snímku, stlačte pri prehliadaní obrázkov tlačidlo potvrdenia a vyberte príslušnú položku ponuky.

Zdieanie obrázka

Ak chcete zdieať obrázok, stlačte pri prehliadaní obrázkov tlačidlo potvrdenia a vyberte možnosť ponuky Zdieať obrázok. Tým sa otvorí ponuka s nasledujúcimi možnosťami:

- Zdieať obrázok e-mailom - otvorí nový e-mail s obrázkom pridaným ako príloha.
- Zdieať obrázok prostredníctvom textovej správy - Obrázok bude zašifrovaný a nahraný na servery BlindShell. Príjemca obdrží textovú správu s odkazom na tento obrázok. Táto funkcia vyžaduje pripojenie k internetu.

Poplatky a ochrana osobných údajov:

- Na uskutočnenie tejto funkcie nepoužívame MMS. Váš mobilný operátor vám bude účtovať štandardný poplatok za SMS (a za prenos dát, ak používate mobilné dáta).
- Všetky obrázky odoslané prostredníctvom tejto funkcie sú koncové šifrované pomocou zabezpečovacej šifry (AES). Dešifrovací kľúč je obsiahnutý v textovej správe a je odoslaný len príjemcovi podľa vášho výberu a nikto iný k nemu nebude mať prístup. Hoci sú šifrované obrazové dáta uložené na našich serveroch, nikto (vrátane spoločnosti BlindShell) nemôže zobrazíť obsah zdieľaných obrázkov bez príslušného kľúča.
- Šifrované obrazové dáta ukladáme po dobu najmenej 14 dní po nahraní.

Internetové rádio

Internetové rádio umožňuje počúvanie internetových rozhlasových staníc z celého sveta.

- Pre prehratie rozhlasovej stanice vyberte stanicu v zozname.
- Ak chcete pridať rozhlasovú stanicu do obúbených, stlačte počas prehrávania tlačidlo potvrdenia a vyberte možnosť Uložiť do obúbených. Rovnakým spôsobom ju z obúbených odstránite.

Poznámka: Táto funkcia vyžaduje pripojenie k internetu.

Prehrávač hudby

Hudobný prehrávač umožňuje prehrávanie zvukových súborov uložených v internej pamäti telefónu alebo na pamäťovej SD karte. Pre zobrazenie v prehrávači hudby umiestnite zvukové súbory do priečinka Hudba (Music) v telefóne alebo na pamäťovú kartu.

- Pre prehratie zvukového súboru vyberte súbor v zozname skladieb.
- Pre prehratie ďalšieho / predchádzajúceho zvukového súboru stlačte tlačidlo nadol / nahor.
- Pre pozastavenie prehrávania stlačte tlačidlo Späť.
- Pre návrat na zoznam skladieb stlačte počas pozastavenia tlačidlo Späť.
- Pre pretočenie skladby dopredu podržte pri prehrávaní tlačidlo Dolu.
- Pre pretočenie skladby dozadu podržte pri prehrávaní tlačidlo Hore.
- Pre pridanie zvukového súboru k obúbeným stlačte počas prehrávania tlačidlo potvrdenia a vyberte možnosť Uložiť do obúbených. Rovnakým spôsobom ho z obúbených odstránite.
- Pre odstránenie zvukového súboru stlačte počas prehrávania tlačidlo potvrdenia a vyberte možnosť Odstrániť skladbu.

Pomôcky

BlindShell Pípač

Pípač BlindShell pomáha nájsť osobné predmety, ako sú kúče, tašky, peňaženky, oblečenie atď. Jednoducho pripevníte pípač na predmet a pomocou telefónu BlindShell v prípade potreby zazvoníte.

Táto funkcia vyžaduje zariadenie zvané pípač. Pípač je možné zakúpiť samostatne u vášho distribútora BlindShell. Ak chcete zapnúť Pípač prvýkrát (alebo po vložení batérie), dlho stlačte tlačidlo na Pípači. Po zapnutí Pípač niekoľkokrát pípne. Ak chcete nastaviť Pípač, v telefóne BlindShell otvorte aplikáciu Pípače. Túto aplikáciu použijete na nájdenie Pípača alebo úpravu jeho vlastností.

Pridajte (spárujte) Pípač

Ak chcete spárovať Pípač s telefónom, vyberte položku ponuky Pridať Pípač. Potom opakovane stláčajte tlačidlo na Pípači. Keď sa pípač pripojí k telefónu, budete vyzvaní na zadanie vlastného názvu pípača.

Nájsť (zazvonte) pípač

Ak chcete z telefónu zazvoniť, zvete položku ponuky Nájsť pípač a vyberte pípač zo zoznamu. Keď sa telefón pripojí k pípaču, začne zvonieť. Zvonenie zastavíte stlačením tlačidla potvrdenia.

Upraviť Pípač

Ak chcete vymazať (zrušiť párovanie) pípača alebo upraviť jeho názov, vyberte položku ponuky Zoznam pípačov a vyberte pípač zo zoznamu.

Indikátor farby

Aplikácia Indikátor farieb umožňuje zistiť farby objektov. Využíva fotoaparát telefónu, ktorý sa nachádza na zadnej strane telefónu nad tlačidlom SOS. Ak chcete zistiť farbu, nasmerujte fotoaparát na objekt (vzdialený približne 10 cm) a stlačením potvrdzovacieho tlačidla oznámte farbu.

Dôležité upozornenie: Aplikácia indikátora farieb je veľmi závislá od okolitého osvetlenia a nefunguje dobre pri slabom osvetlení. Za týchto podmienok nemusí výsledok farebnej indikácie zodpovedať skutočnosti.

Tip: Ak chcete zvýšiť presnosť, zopakujte postup niekoľkokrát a vyberte farbu, ktorá bola zaznamenaná pri väčšine detekcií.

Poloha

Aplikácia Poloha zbiera dáta z GPS, WiFi sietí a mobilných sietí a odhaduje najbližšiu fyzickú adresu v aktuálnom okolí. Celý proces odhadu polohy môže trvať až 30 sekúnd. Ak chcete odoslať odhadovanú polohu pomocou SMS správy, prejdite zoznam získaných informácií a vyberte položku Odoslať správu s polohou.

Dôležité upozornenie: Presnosť odhadu polohy sa môže líšiť. Nemali by ste sa na výsledok absolútne spoliehať, ale berte do úvahy možnú nepresnosť.

Dôležité upozornenie: Táto funkcia vyžaduje pripojenie k internetu.

Lupa

Aplikácia Lupa umožňuje zväčšovanie predmetov.

- Ak chcete predmet priblížiť, namierte na predmet fotoaparát telefónu. Pre priblíženie stlačte tlačidlo nadol. Pre oddialenie stlačte tlačidlo nahor.
- Stlačením tlačidla potvrdenie otvoríte menu s nasledujúcimi možnosťami: Zapnúť / vypnúť pozastavenie obrazovky, Zapnúť / vypnúť inverznú farbu, Zapnúť / vypnúť baterku.

NFC označovanie objektov

Aplikácia pre označovanie objektov pomocou NFC pomáha identifikovať objekty, ktoré je inak ťažké rozoznať dotykom - ako sú sáčky alebo krabičky s korením, kozmetické produkty a domáce čistiace prostriedky, faše, plechovky atď. Jednoducho umiestnite NFC štítku na predmet a skenujte ho telefónom.

Táto funkcia vyžaduje NFC štítky, ktoré sú súčasťou balenia telefónu. Štítky je možné zakúpiť aj samostatne u vášho distribútora BlindShell.

Označenie objektu

- Ak chcete označiť objekt, prilepte na požadovaný objekt NFC štítku.

- Vyberte položku ponuky Pridať štítok a priblížte štítok k zadnej strane telefónu. Potom zadajte alebo zaznamenajte opis objektu.

Čítanie štítku objektu

Ak chcete prečítať štítok, vyberte položku ponuky Prečítať štítky a dotknite sa štítkom zadnej strany telefónu.

Tip: Pre čítanie NFC štítkov nie je nutné otvárať aplikáciu. Jednoducho pri používaní telefónu kedykoľvek telefón priložte ku štítku.

Upraviť štítok objektu

Ak chcete upraviť alebo odstrániť štítok objektu, vyberte štítok v zozname štítkov.

Príslušenstvo

Budík

Aplikácia Budík umožňuje vytvárať budíky v konkrétnych časoch a dňoch. Ak chcete aktívny budík zrušiť, stlačte tlačidlo potvrdenia alebo tlačidlo Späť.

Nové budenie

Ak chcete vytvoriť nové budenie, vyberte položku ponuky Nové budenie, ktorá otvorí formulár s nasledujúcimi možnosťami:

- Čas budenia - otvorí číselný vstup, ktorý ako čas prijíma 4 číslice. Prvá dvojica číslic predstavuje hodiny a druhá dvojica číslic predstavuje minúty.
- Opakovanie budenia - otvorí zoznam dní v týždni. Vyberte dni, kedy sa má budík spustiť. Ak nie je vybraný žiaden deň, budík sa spustí každý deň.
- Uložiť budenie - uloží budík a aktivuje ho.

Úprava budíka

Výberom existujúceho budíka zo zoznamu otvorte menu s nasledujúcimi možnosťami:

- Aktivovať / deaktivovať budenie- deaktivovaný budík sa uloží do telefónu, ale nespustí sa, pretože už nie je aktívny.
- Zmeniť budenie - otvorí formulárové menu pre zmenu času a dní budíka.
- Zmazať budenie - zmaže budík.

Kalkulačka

Kalkulačka umožňuje vykonávať základné aritmetické operácie - sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie.

- Pre potvrdenie operácie stlačte tlačidlo potvrdenia.
- Pre zvolenie matematickej operácie stlačte tlačidlo hviezdička.
- Pre zadanie desatinnej čiarky stlačte tlačidlo krížik.

Kalendár

Aplikácia Kalendár umožňuje vytváranie a sledovanie denného programu.

Pridávanie novej udalosti

Ak chcete pridať novú udalosť, vyberte v ponuke položku Pridať novú udalosť. Tým sa otvorí formulárové menu s nasledujúcimi položkami:

- Názov - názov udalosti (vyžadované).
- Miesto - miesto konania udalosti alebo viac informácií o udalosti.
- Dátum začiatku - prvý deň konania udalosti (vyžadované).
- Čas začiatku - čas začiatku udalosti. Ako východisková hodnota je nastavená celodennú udalosť.
- Dátum konca - posledný deň udalosti.
- Čas konca - čas ukončenia udalosti.
- Opakovanie - vyberte, ak sa má udalosť opakovať pravidelne. Nastavte počet opakovaní, dátum ukončenia opakovania alebo neobmedzený počet opakovaní.
- Pripomienka - nastaví pripomenutie udalosti.
- Uložiť udalosť - uloží udalosť.

Prechádzanie udalostí

Ak chcete prehliadať udalosti, vyberte položku ponuky Agenda. Pre úpravu alebo odstránenie udalosti stlačte potvrdenie.

Prezeranie kalendára

Ak chcete prehliadať kalendár podľa týždňov a dní, vyberte položku ponuky Prechádzať kalendár. Vyberte rok, mesiac a týždeň, aby ste videli počet udalostí v danom týždni. Stlačením tlačidla potvrdenia prechádzajte udalosti podľa dňa alebo celého týždňa.

Nájsť udalosť

Ak chcete vyhadať udalosť, vyberte položku ponuky Nájsť a zadajte názov udalosti.

Meniny

Položka ponuky Meniny umožňuje prechádzanie mien v nasledujúcich siedmich dňoch, hadanie dátumov podľa mena alebo hadanie mená podľa dátumu.

Štátne sviatky

Ak chcete v kalendári zobraziť štátne sviatky, vyberte položku ponuky Nastavenia a nastavte viditeľnosť sviatkov na viditeľnú. Ak chcete použiť túto funkciu, je pre stiahnutie zoznamu štátnych sviatkov nutné pripojenie k internetu.

Baterka

Aplikácia Baterka zapne LED svetlo fotoaparátu.

Minútnik

Minútnik je aplikácia slúžiaca k základnému odpočítavaniu času, ktorá po uplynutí stanovenej doby prehrá oznamujúci zvuk alebo melódiu. Keď je Minútnik aktívny, možno použiť ďalšie funkcie telefónu. Pre zrušenie alarmu stlačte tlačidlo potvrdenie alebo tlačidlo Späť.

Nastavenie odpočítavania

- Pre nastavenie časovača stlačte tlačidlo potvrdenie.
- Výberom položky ponuky Nastaviť čas nastavíte hodiny, minúty a sekundy odpočítavania.
- Časovač aktivujete výberom položky ponuky Aktivovať.

Pozastavenie a zrušenie odpočítavanie

- Pri aktívnom časovači stlačte tlačidlo potvrdenia.
- Vyberte možnosť Pozastaviť, ak chcete pozastaviť časovač v jeho aktuálnom čase, alebo vyberte položku Zrušiť, aby ste zastavili časovač a resetovali ho na pôvodnú čas.
- Ak chcete obnoviť pozastavený časovač, stlačte tlačidlo potvrdenia a vyberte položku ponuky Pokračovať.

Poznámky

Aplikácia Poznámky umožňuje písanie poznámok.

Ak chcete upraviť, odoslať alebo odstrániť existujúcu poznámku, vyberte ju v zozname poznámok.

Stopky

Stopky sú nástroj na meranie uplynutého času. Keď sú stopky aktívne, je možné používať ďalšie funkcie telefónu.

- Ak chcete spustiť stopky, stlačením tlačidla potvrdenia otvorte ponuku a vyberte možnosť Spustiť časomieru.
- Stopky zastavíte stlačením tlačidla potvrdenia, keď sú stopky spustené.
- Ak chcete stopky obnoviť, stlačením tlačidla potvrdenia otvorte ponuku a vyberte možnosť Pokračovať v časomiere.
- Ak chcete stopky reštartovať od nuly, stlačením tlačidla potvrdenia otvorte ponuku a vyberte možnosť Spustiť novú časomieru.
- Ak chcete vynulovať počítadlo a nastaviť čas na nulu, stlačením tlačidla potvrdenia otvorte ponuku a Vynulovať časomieru.

Prevod jednotiek

Prevod jednotiek umožňuje prevod fyzikálnych jednotiek.

Ak chcete previesť jednotky, nastavte vstupnú a výstupnú jednotku, hodnotu a vyberte Previesť.

Diktafón

Aplikácia Diktafón umožňuje vytváranie hlasových poznámok alebo nahrávanie zvuku.

- Ak chcete záznam uložiť, stlačte počas nahrávania tlačidlo potvrdenia.
- Pre pozastavenie nahrávania stlačte počas nahrávania tlačidlo Späť. Nahrávanie obnovíte stlačením tlačidla potvrdenia. Ak chcete záznam uložiť, stlačte počas pozastaveného nahrávania tlačidlo Späť.
- Pre prehranie, premenovanie, zdieľanie alebo odstránenie záznamu vyberte záznam v zozname nahrávok.

Počasie

Aplikácia Počasie zobrazuje aktuálne počasie aktuálnej polohy a predpoveď na najbližšie tri dni.

Poznámka: Táto funkcia vyžaduje internetové pripojenie.

Miestne počasie

Zobrazuje počasie pre miesto, kde sa práve nachádzate. Predpoveď je viditeľná na tri dni dopredu.

- Hodinová predpoveď - hodinovú predpoveď na každý deň nájdete výberom príslušného dňa. Môžete vidieť informácie, ako je teplota, rýchlosť vetra alebo vlhkosť za každú hodinu.
- Detaily - podrobnejší prehľad o počasí na daný deň. Ako je východ, západ slnka, UV index alebo index kvality ovzdušia.

UV index

Ultrafialový index, ktorý ukazuje intenzitu slnečného žiarenia. Čím vyšší je UV index, tým silnejší opaovací krém by ste mali používať.

Index kvality ovzdušia

Hovorí o tom, aký čistý alebo znečistený je vzduch vo vašej lokalite. Čím nižší je index kvality vzduchu, tým je vonku zdravší vzduch. Index kvality ovzdušia je dostupný len pre aktuálny deň, pretože ho nemožno predpovedať a údaje sa berú „čerstvo namerané“.

Vyhadať mesto

Ak chcete vyhadať mesto, vyberte položku ponuky Vyhadať mesto, čím sa otvorí panel vyhľadávania. Dá sa nájsť akékoľvek mesto akejkoľvek krajiny. Hadané mesto je možné uložiť aj do obúbených.

Obúbené

Zoznam uložených obúbených miest nájdete tu. Môžete ich vymazať.

Nastavenia

Nastavte si v akých jednotách sa bude udávať teplota, rýchlosť a tlak vetra.

- Teplota - možno prepínať medzi stupňami Celzia a Fahrenheita.
- Rýchlosť vetra – možno vybrať možnosti, ako sú kilometre za hodinu, metre za sekundu, míle za hodinu a uzly.
- Tlak - možno zvoliť milibary, hektopascal, milimetre ortuťového stĺpca, palce ortuťového stĺpca, milibary.

Katalóg aplikácií BlindShell

Katalóg aplikácií BlindShell umožňuje sťahovať a inštalovať nové aplikácie do telefónu, spravovať nainštalované aplikácie a kontrolovať aktualizácie. Aplikácie sú reprezentované ako balíky. Balík môže obsahovať súbor viacerých súvisiacich aplikácií alebo môže obsahovať len jednu aplikáciu.

Prezrite si katalóg

- Ak chcete prehľadávať online katalóg balíkov, vyberte položku ponuky Prehľadávať katalóg.
- Ak chcete prehľadávať katalóg, vyberte jeden z nasledujúcich filtrov: odporúčané balíky, vyhľadávanie balíkov podľa názvu, prehľadávanie balíkov nedávno pridaných do katalógu alebo prehľadávanie všetkých balíkov v katalógu bez filtrov.
- Ak chcete prehľadávať balíky bez ohľadu na kategóriu, vyberte položku ponuky Všetky kategórie alebo vyberte konkrétnu kategóriu, ktorú chcete prehľadávať.
- Ak chcete prevziať a nainštalovať požadovaný balík, vyberte ho a potom vyberte položku ponuky Inštalovať balík.
- Ak chcete získať ďalšie informácie o balíku, vyberte balík a potom vyberte položku ponuky Informácie o balíku. Obsahuje opis balíka, informácie o verzii, názov kategórie, do ktorej balík patrí, a zoznam zahrnutých aplikácií, ak je v balíku viacero aplikácií.
- Po prevzatí a nainštalovaní balíka nájdete jeho aplikácie v príslušnej kategórii v časti Aplikácie telefónu.

Poznámka: Táto funkcia vyžaduje pripojenie na internet.

Správa nainštalovaných balíkov

- Ak chcete prehadávať a spravovať balíky nainštalované v telefóne, vyberte položku ponuky Nainštalované balíky.
- Výberom balíka spustíte aplikáciu, získate informácie o balíku, odinštalujete balík alebo získate prístup k rozšíreným možnostiam balíka.
- Rozšírené možnosti balíka umožňujú odstrániť dočasné údaje balíka alebo odstrániť údaje používateľskej aplikácie.

Poznámka: Predinštalované aplikácie nemožno odinštalovať, ale môžete ich deaktivovať v rozšírených možnostiach balíka. Keď je balík deaktivovaný, nezobrazí sa v aplikáciách telefónu.

Aktualizácia balíkov

- Ak chcete skontrolovať aktualizácie balíkov alebo zobrazíť zoznam nedávno aktualizovaných balíkov, vyberte položku ponuky Aktualizovať.
- V predvolenom nastavení sa balíky aktualizujú automaticky. Túto možnosť môžete zmeniť v nastaveniach katalógu.

Nastavenia katalógu

Položka ponuky Nastavenia katalógu umožňuje zmeniť správanie automatických aktualizácií a oznámení týkajúcich sa katalógu aplikácií.

4.6 Nastavenie

Zvuky

Profily

Aktívny profil

Položka ponuky Aktívny profil umožňuje nastavenie zvukového profilu používaného pre prichádzajúce hovory, správy a iné upozornenia. Ak chcete rýchlo získať prístup k týmto nastaveniam, dlho stlačte tlačidlo s krížikom (Mriežka).

K dispozícii sú nasledujúce profily:

- Zvonenie a vibrácie.
- Len vibrovať.
- Zvonenie bez vibrácií.
- Tichý bez vibrácií.
- Režim Lietadlo - pozastaví technológie prenosu rádiových signálov telefónu (Bluetooth, telefonovanie a Wi-Fi).

Nočný režim

Položka ponuky Nočný režim umožňuje nastavenie nočných a denných profilov, ktoré sa prepínajú v určenom čase.

- Prepnete stav nočného režimu stlačením potvrdzovacieho tlačidla
- Ak chcete nastaviť čas začiatku a konca nočného režimu, vyberte položku ponuky Čas začiatku alebo Čas ukončenia.
- Ak chcete vybrať nočný profil, vyberte položku ponuky Nočný profil.
- Ak chcete vybrať profil dňa, vyberte položku ponuky Profil dňa.
- Stále môžete manuálne zmeniť aktívny profil pomocou položky ponuky "Aktívny profil" alebo dlhým stlačením klávesu Hash na hlavnej obrazovke.

Hlasitosť

Položka ponuky Hlasitosť umožňuje nastaviť úroveň hlasitosti pre prichádzajúce hovory, oznámenia, budíky a zvukovú spätnú väzbu telefónu.

Melódia

Položka ponuky Melódie umožňuje nastaviť melódiu pre prichádzajúce hovory, oznámenia a budíky. Ak chcete nastaviť vlastnú melódiu, skopírujte súbor melódie do interného úložiska telefónu. Pre zvonenie použite zložku Vyzváňanie, pre oznámenia použite zložku Oznámenie a pre budíky použite zložku Budíky.

hlasový výstup

Položka ponuky Hlasový výstup umožňuje nastaviť vlastnosti hlasového výstupu telefónu. Možno zmeniť alebo nastaviť nasledujúce vlastnosti:

- Rýchlosť reči.
- Variant hlasu
- Detekcia jazyka - pri nastavení sa hlasový výstup vyslovuje v zistenom jazyku.
- Oznámiť dátum a čas - ak je toto nastavené, je dátum a čas oznámený pri každom odomknutí telefónu.
- Oznámenie volajúceho počas prichádzajúceho hovoru - ak je toto nastavené, meno volajúceho je oznámené automaticky počas prichádzajúceho hovoru. V opačnom prípade stlačte pre oznámenia mena volajúceho pravé akčné tlačidlo.
- Oznámenie o uzamknutí telefónu - ak je toto nastavené, zamknutý telefón pri opakovanom stlačení akéhokvek tlačidla oznámi, že je zamknutý.
- Indikácia polohy v ponuke - pri nastavení je hlasový výstup doplnený o informácie o aktuálnej polohe v ponuke a o počte položiek ponuky (napr. "Dvaja z piatich")
- Stlmenie hlasového výstupu - pri nastavení je hlasový výstup vypnutý.

Spätná väzba

Položka ponuky Spätná väzba umožňuje nastaviť ďalšiu spätnú väzbu zvuku a vibrácií. Táto spätná väzba doplní hlasový výstup počas používania telefónu.

Pripomenutie oznámenia

Položka ponuky Pripomenutie oznámenia umožňuje nastaviť pripomienky zmeškaného oznámenia. Keď sa objavia nejaké nové zmeškané oznámenia, telefón každých päť minút vydá tiché pípnutie. Toto pravidelné pípanie sa zruší po prečítaní zmeškaného oznámenia.

Automatický hlasitý odposluch

Položka ponuky Automatický hlasitý odposluch umožňuje zapnúť alebo vypnúť automatický hlasitý odposluch počas telefónneho hovoru. Po zapnutí tejto funkcie sa hlasový výstup automaticky prepne na reproduktor, keď sa telefón počas telefónneho hovoru vzdiali od ucha.

Klávesnica

Uzamykanie klávesnice

Položka ponuky Uzamykanie klávesnice umožňuje nastavenie uzamykania klávesnice. Uzamknutie klávesnice má zabrániť náhodnému stlačeniu tlačidiel telefónu. K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

- Ručné uzamknutie klávesnice - klávesnicu je možné uzamknúť iba ručne dlhým stlačením tlačidla hviezdička. Klávesnicu dlhým stlačením tlačidla hviezdička tiež odomknete.
- Automatické alebo manuálne uzamknutie klávesnice - klávesnica sa zamkne automaticky po uplynutí časového limitu obrazovky alebo ručne dlhým stlačením tlačidla hviezdička.
- Bez uzamknutie klávesnice - uzamykanie klávesnice je deaktivované.

Tip: Ak chcete prečítať aktuálny čas, keď je klávesnica uzamknutá, stlačte tlačidlo potvrdenia. Klávesnica zostane naďalej zamknutá.

Čítanie pri mazaní znakov

Položka ponuky Čítanie pri mazaní znakov umožňuje nastaviť, čo bude oznamovať pri mazaní znakov pri zadávaní textu. K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

- Po vymazaní prečítať posledný zostávajúci znak.
- Čítať zmazaný znak.

Opakovanie počas písania znakov

Položka ponuky Opakovanie počas písania znakov umožňuje nastaviť opakovanie písaného textu počas zadávania textu. K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

- Opakovať slovo po napísaní medzery.
- Opakovať celý text po napísaní medzery.
- neopakovať.

Signalizácia veľkých písmen

Položka ponuky Signalizácia veľkých písmen umožňuje nastaviť spôsob signalizácie veľkých písmen pri zadávaní textu. K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

- Slovný signál - oznamuje "veké písmená" pri písaní veľkých písmen.
- Signalizácia vyšším hlasom - mení výšku hlasového výstupu pri písaní veľkých písmen.
- Nesignalizovať - signalizácia veľkých písmen je deaktivovaná.

Čítanie znakov počas písania

Položka ponuky Čítanie znakov počas písania umožňuje nastavenie, či sa znaky budú čítať počas písania. K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

- Čítať znaky - oznamuje všetky znaky počas písania.
- Nečítať písmená - oznamuje iné znaky ako písmená.
- Nečítať žiadne znaky - čítanie znakov počas písania je zakázané.

Režim diktovania

Položka ponuky Režim diktovania umožňuje vybrať rozpoznávanie reči offline alebo online. K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

- Použiť online rozpoznávanie reči, keď je sieť dostupná – používa online rozpoznávanie reči, ak je k dispozícii, inak sa používa offline rozpoznávanie reči.
- Vždy používať offline rozpoznávanie reči - online rozpoznávanie reči je vypnuté.

Poznámka: Táto položka ponuky je dostupná len pre jazyky s offline rozpoznávaním reči.

Externé rozloženie klávesnice

Položka ponuky Rozloženie externej klávesnice umožňuje nastaviť, ktoré rozloženie externej klávesnice sa použije.

Poznámka: Táto položka ponuky je dostupná len po pripojení externej klávesnice.

Obrazovka

Nastavenie jasů

Položka ponuky Nastavenia jasů umožňuje zmeniť jas obrazovky. Vyššia úroveň znamená jasnejšiu obrazovku, ale kratšiu životnosť batérie.

časový limit obrazovky

Položka ponuky Časový limit obrazovky umožňuje nastaviť dobu nečinnosti. Po uplynutí tejto doby prejde telefón do režimu spánku, aby šetril energiu batérie. Pre prebudenie telefónu z režimu spánku stlačte ubovoný kláves. Keď je povolené automatické

zamykanie klávesnice, zamkne sa tiež klávesnica telefónu. V takom prípade klávesnicu odomknete dlhým stlačením tlačidla hviezdička.

Schéma farieb

Položka ponuky Schéma farieb umožňuje výber rôznych farebných schém prostredia telefónu. Prvá farba sa vzťahuje na text, druhá označuje pozadie. K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

- biela na čiernej.
- čierna na bielej.
- biela na modrej.
- čierna na žltej.

Štýl hlavnej ponuky

Položka ponuky Štýl hlavnej ponuky umožňuje zmeniť grafický vzhľad hlavnej ponuky. K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

- Ikony a text.
- Len text.
- iba ikony.

Vekosť textu

Položka ponuky Vekosť textu umožňuje zmeniť vekosť písma v prostredí telefónu. K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

- Normálna vekosť textu.
- Vemi veľká vekosť textu - táto možnosť môže zapríčiniť zalamovanie slov a jedno slovo môže zaberáť tým pádom viac riadkov.

LED kontrolka pre oznámenia

Položka ponuky LED kontrolka pre oznámenia umožňuje nastaviť, či má byť notifikačná LED kontrolka na prednej strane telefónu použitá na indikovanie upozornení. Farby svetla LED rozlišujú rôzne typy upozornení:

- Zmeškané hovory sú indikované červeným svetlom.
- Zmeškané SMS správy sú indikované modrým svetlom.
- Ostatné zmeškané udalosti sú označené zeleným svetlom.

Siete

WiFi

Položka ponuky WiFi umožňuje pripojenie k sieti WiFi.

- Ak chcete povoliť pripojenie WiFi, vyberte položku ponuky Povoľiť WiFi.
- Ak sa chcete pripojiť k sieti Wi-Fi, vyberte sieť WiFi v zozname sietí a potom vyberte Pripojiť k sieti. Ak je sieť WiFi chránená heslom, zadajte heslo.
- Ak sa chcete pripojiť k sieti Wi-Fi pomocou tlačidla WPS, vyberte sieť WiFi v zozname sietí a potom vyberte Pripojiť pomocou tlačidla WPS. Potom stlačte tlačidlo WPS na smerovači.
- Ak sa chcete pripojiť ku skrytej sieti WiFi, vyberte v ponuke položku Pripojiť k skrytej sieti. Potom zadajte SSID (meno) a heslo.
- Pre pripojenie k WiFi sieti, ktorá vyžaduje prihlásenie, prejdite do internetového prehliadača a vyplňte prihlasovacie údaje.

WiFi hotspot

WiFi hotspot umožňuje zdieľať mobilné dáta cez WiFi.

- Ak chcete aktivovať hotspot WiFi, vyberte položku ponuky Zapnúť hotspot WiFi.
- Aktivácia WiFi hotspotu odpojí aktuálne WiFi pripojenie.
- Ak chcete deaktivovať hotspot WiFi, vyberte položku ponuky Vypnúť hotspot WiFi.
- Ak chcete zmeniť prihlasovacie údaje do siete WiFi hotspot, vyberte položku ponuky Nastavenia.

Poznámka: Táto položka ponuky je dostupná iba vtedy, keď je v telefóne vložená karta SIM.

WiFi pripojenie prostredníctvom textového súboru

WiFi pripojenie možno nadviazať pomocou textového súboru uloženého v internej pamäti telefónu.

- Skopírujte textový súbor s názvom wifi.txt do koreňového adresára interného úložiska telefónu.
- Na prvý riadok súboru napíšte názov WiFi siete.
- Do druhého riadku súboru napíšte heslo k sieti.
- Heslo v súbore sa automaticky použije pri pripojení k tejto určenej sieti.

Bluetooth

Položka ponuky Bluetooth umožňuje pripojenie a správu zariadenia Bluetooth.

Ako spárovať nové zariadenie

- Aktivujte režim párovania na zariadení Bluetooth. Niektoré zariadenia sú v predvolenom nastavení v režime párovania, keď sú zapnuté a mimo signál. Iné zariadenia majú špeciálny kúč alebo kombináciu kláves, ktoré spustí režim párovania. Toto je pre jednotlivé zariadenia individuálna a informácie nájdete v príručke k danému zariadeniu.
- Zapnite Bluetooth a vyberte možnosť Hadať zariadenia. Vyhadávanie môže trvať až pol minúty, potom sa zobrazí zoznam okolitých zariadení.
- Pre spárovanie zariadení vyberte zariadenie v zozname. Párovanie môže trvať niekoľko sekúnd.
- Niektoré zariadenia môžu vyžadovať zadanie overovacieho kódu. V takom prípade zadajte kód poskytnutý telefónom BlindShell do externého zariadenia Bluetooth.
- Ak chcete zrušiť spárovanie zariadenia, vyberte zariadenie v zozname spárovaných zariadení a vyberte Zrušiť spárovanie zariadení.

Pripojenie a odpojenie zariadení

Novo spárované zariadenie je zvyčajne pripojené automaticky. Ak chcete zariadenie pripojiť (alebo odpojiť) ručne, vyberte zariadenie v zozname spárovaných zariadení a vyberte Pripojiť zariadenie (alebo Odpojiť zariadenie).

Dôležité upozornenie:

- Pred pripojením spárovaného zariadenia je obvykle nutné ho zapnúť vypínačom na zariadení. Niektoré zariadenia sa môžu po určitej dobe nečinnosti sama vypnúť.
- Na trhu je k dispozícii obrovské množstvo zariadení Bluetooth. BlindShell nemôže zaručiť kompatibilitu so všetkými dostupnými zariadeniami. Váš predajca BlindShell vám môže poradiť alebo vám ponúknuť testovaný model.
- Vzhľadom na možné rádiové rušenie a vzhľadom na povahu samotného protokolu Bluetooth neexistuje žiadna záruka, že počas procesu vyhľadávania bude zariadenie nájdené. Ak zariadenie nie je v zozname alebo ho nemožno spárovať, uistite sa, že je stále v režime párovania a skúste znova. Ak problém pretrváva, uistite sa, že vo vašom okolí nie je silný zdroj rušenia, napríklad iné zariadenie Bluetooth, router WiFi alebo ostatné rádiové zariadenia.

Test pripojenia

Položka ponuky Test pripojenia spustí test pripojenia k internetu. Výsledok poskytne informácie o kvalite pripojenie k internetu a dostupnosti servera BlindShell.

Mobilné dáta

Položka ponuky Mobilné dáta zabezpečuje správu mobilných dát.

- Položka ponuky prepínača mobilných dát umožňuje zapnutie a vypnutie mobilných dát.
- Položka ponuky Nastavenie APN umožňuje konfiguráciu prístupových bodov mobilnej siete.
- Položka ponuky Využitie mobilných dát poskytuje podrobné informácie o využití mobilných dát.

Poznámka: Tento bod ponuky je k dispozícii, iba ak je v telefóne vložená SIM karta.

PIN kód

Položka ponuky Pin kód umožňuje aktivovať, deaktivovať alebo zmeniť PIN kód. Ak je táto funkcia zapnutá, je pri spustení telefónu vyžadovaný PIN kód.

Dôležité upozornenie: Ak trikrát po sebe zadáte nesprávny PIN kód, bude vaša SIM karta dočasne zablokovaná a bude vyžadovaný PUK kód. Ak zadáte kód PUK nesprávne desaťkrát za sebou, bude vaša SIM karta natrvalo zablokovaná.

Poznámka: Tento bod ponuky je k dispozícii, iba ak je v telefóne vložená SIM karta.

SIM karty

Položka ponuky SIM karty umožňuje správu uprednostňovaných SIM kariet pre odchádzajúce hovory, odchádzajúce správy alebo dátové prenosy.

Poznámka: Tento bod ponuky je k dispozícii, iba ak sú v telefóne prítomné dve SIM karty.

4.7 Obúbené aplikácie

Položka ponuky Obúbené aplikácia umožňuje správu zoznamu obúbených aplikácií. Tento zoznam je rýchlo prístupný stlačením postranného akčného tlačidla. Ak chcete pridať aplikáciu do obúbených, vyberte položku ponuky Pridať obúbenú aplikáciu. Ak chcete aplikáciu odobrať z obúbených položiek alebo zmeniť jej pozíciu v zozname, vyberte aplikáciu stlačením tlačidla potvrdenia.

Dátum, čas a časové pásmo

Položka ponuky Dátum, čas a časové pásmo umožňuje zapnutie a vypnutie automatického času a dátumu, zmenu formátu času a časového pásma.

- Ak chcete povoliť automatický čas a dátum, vyberte položku ponuky Čas a dátum. Ak je táto funkcia zapnutá, čas a dátum sa automaticky nastaví zo siete. V telefóne musí byť prítomná SIM karta.
- Ak chcete manuálne nastaviť čas a dátum, najprv deaktivujte automatický čas a dátum.

Jazyk

Položka ponuky Jazyk umožňuje zmeniť predvolený jazyk telefónu.

Aktualizácia BlindShell

Položka ponuky Aktualizácia BlindShell umožňuje aktualizáciu softvéru telefónu. Aktualizácia prinášajú nové funkcie, vylepšujú aktuálne funkcie a opravujú chyby. Nová aktualizácia je oznámená prostredníctvom oznámenia.

Ak chcete aktualizácie skontrolovať manuálne, vyberte v ponuke položku Skontrolovať aktualizáciu. Ak je aktualizácia k dispozícii, vyberte Stiahnuť aktualizáciu a potom Nainštalovať aktualizáciu. K inštalácii aktualizácie je nutné pripojenie k internetu cez WiFi.

Dôležité upozornenie:

- Proces aktualizácie trvá niekoľko minút. O postupe aktualizácie budete informovaní. Počas aktualizácie telefón hovorí robotickým hlasom.
- Počas procesu aktualizácie nevypínajte telefón ani s ním nerobte žiadne iné akcie. Mohlo by to viesť k poškodeniu softvéru telefónu, čo by viedlo k nutnosti odoslať telefón k oprave.

O telefóne

Položka ponuky O telefóne poskytuje technické informácie o telefóne, ako je verzia softvéru a využitie úložiska. Umožňuje tiež prístup do servisnej ponukymenu, možnosťou obnovenia továrenského nastavenia a zálohovania.

servisná ponuka

Servisná ponuka je funkcia, ktorá zjednodušuje určité servisné operácie. Pre servisnú ponuku sa musí telefón reštartovať v špeciálnom režime mimo bežný operačný systém. Servisná ponuka nie je súčasťou systému BlindShell a príjem hovorov a ďalšie štandardné funkcie telefónu nie sú k dispozícii. Ak chcete opustiť servisnú ponuku, vyberte položku ponuky Reštartovať telefón.

Zálohovanie dát

Funkcia Zálohovať údaje vytvorí súbor obsahujúci interné údaje používateľa. Funkcia zálohovania neukladá údaje uložené na pamäťovej karte SD, ak je k dispozícii.

- Ak chcete zálohovať údaje, vložte do telefónu pamäťovú kartu SD alebo USB C flash disk. Ak sú k dispozícii obidva, záložný súbor sa uloží na pamäťovú kartu SD.
- Vyberte položku ponuky Zálohovať údaje.
- Vyberte typ zálohy, k dispozícii sú nasledujúce možnosti: Úplná záloha uloží používateľom predvoby aplikácií a nastavení telefónu vrátane médií uložených vo vnútornom úložisku telefónu. Úplná záloha bez médií robí to isté s výnimkou médií uložených vo vnútornom úložisku telefónu.
- Záložný súbor bude vygenerovaný s časovou pečiatkou a príponou „.backup“.

Obnovenie dát

Funkcia Obnoviť údaje umožňuje obnovu užívateľských údajov zo záložného súboru, ktorý bol predtým vytvorený pomocou funkcie Zálohovať údaje. Záložný súbor musí byť uložený na pamäťovú kartu SD alebo USB C flash disk pripojený k telefónu.

Dôležitá poznámka: Vaše údaje budú prepísané operáciou Obnoviť údaje.

Obnovenie továrenského nastavenia

Položka ponuky Obnovenie továrenského nastavenia vykoná takzvané obnovenie továrenského nastavenia telefónu. Počas tejto operácie budú všetky používateľské dáta vymazané a telefón sa vráti do pôvodného stavu.

4.8 Užívateľská príručka

Položka ponuky Užívateľská príručka obsahuje tento dokument štruktúrovaný do sekcií.

4.9 Vypnúť telefón

Položka ponuky Vypnúť telefón telefón vypne. Je vyžadované potvrdenie tejto akcie.

4.10 Zmeškané oznámenia a informácie o stave telefónu

Ak chcete zobrazíť informácie o stave telefónu, stlačte avé akčné tlačidlo. Táto akcia je k dispozícii kedykoľvek počas používania telefónu. Zoznam obsahuje nasledujúce informácie:

- Oznámenie - výberom zobrazíte zoznam zmeškaných oznámenia.
- Aktuálny čas a dátum - výberom otvorte aplikáciu Kalendár.
- Stav WiFi - výberom otvorte nastavenie WiFi.
- Stav siete - výberom zapnete / vypnete mobilné dáta.
- Stav batérie
- Stav Bluetooth - výberom otvoríte nastavenia Bluetooth.

Obúbené aplikácie

Ak chcete rýchlo získať prístup k obúbeným aplikáciám, stlačte postranné akčné tlačidlo. Tým sa otvorí prispôbiteľný zoznam aplikácií, ktoré boli pridané do obúbených. Pre Pridanie aplikácie do obúbených vyberte položku menu Pridať obúbenú aplikáciu. Ďalšie úpravy, napríklad usporiadanie aplikácií v zozname, nájdete v nastaveniach telefónu.

5 Technická špecifikácia

5.1 Konektivita

- GSM (2G): 850/900/1800/1900 MHz
- WCDMA (3G): B1 / B2 / B4 / B5 / B8
- FDD-LTE (4G): B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B17 / B20 / B25 / B26 / B28 / B66 / B71
- TDD-LTE (4G): B38 / B40 / B41
- Volte
- Bluetooth: 4.2
- WiFi: 2.4 GHz + 5 GHz (802.11 a / b / g / n / ac)
- GNSS: GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou
- FM rádiový prijímač
- NFC

5.2 Hardware

- Rozmery: 135.2 x 54.6 x 16.7 mm
- Hmotnosť 100 g (telefón), 49 g (batéria)
- Obrazovka 2.83 "(480 x 640)
- Pamäť (RAM): 2 GB
- Interné úložisko: 16 GB
- Externé úložisko: pamäťová karta micro SD do 128 GB (FAT32)
- Fotoaparát: 13 MP
- SIM karta: dvojitá micro-SIM
- Batéria: 3000 mAh
- Reproduktor: 1.5 W
- Mikrofón: dvojitý mikrofón, redukcia šumu
- 3.5 stereo audio jack
- USB typu C
- tlačidlá: SOS, hlasitosť, postranné akčné tlačidlo
- indikačné LED

5.3 Senzory

- RGB senzor
- Magnetometer
- Barometer
- Akcelerometer
- Gyroskop
- snímač okolitého svetla (osvetlenie)
- Snímač priblíženia

5.4 Certifikácia

- CE, FCC, IC, ICASA, ACMA, RoHS, HAC, UN38.3, MSDS, IEC 62133
- HAC: M3 / T3

6 Informácie ohadne pravidelného používania a bezpečnosti

6.1 Informácie ohadne pravidelného používania a bezpečnosti

Osobné použitie

- Telefón nerozoberajte. Jedinými odoberateľnými časťami telefónu sú zadný kryt a batéria. K prístupu do priestoru batérie nie je potrebné používať žiadne nástroje. Demontáž telefónu povedie k strate záruky.
- Telefón používajte len na účely k tomu určené a podľa užívateľskej príručky. Výrobca nie je zodpovedný za poškodenie telefónu alebo okolitého prostredia v dôsledku jeho nesprávneho použitia.
- Nepoužívajte poškodený telefón. Pred každým použitím telefónu si prosím skontrolujte, či nie je porušený. Používanie poškodeného telefónu môže viesť k úrazu alebo jeho ďalšiemu poškodeniu. Pre potreby záručnej opravy sa obráťte na svojho dodávateľa.
- Pokiaľ nie je používanie telefónu povolené, alebo môže spôsobiť rušenie alebo ohrozenie. Dodržujte prosím všetky pokyny v oblastiach s obmedzeným používaním telefónov.
- Výrobca nemôže zaručiť správnu funkciu telefónu v prípade, že používate iné ako originálne príslušenstvo. Pokiaľ sa rozhodnete používať iné ako originálne príslušenstvo, konzultujte prosím tento krok najprv so svojim dodávateľom.
- Aby ste zabránili možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte telefón veľmi dlho pri nastavení vysokej hlasitosti.
- Reprodukcia a slúchadlá telefónu sú veľmi hlasné. Počas užívania buďte opatrní pri nastavení najvyššej hlasitosti a držaní telefónu blízko Vašich uší.
- Uistite sa, že pri používaní slúchadiel pri cestovaní počujete zvuky okolia. Pokiaľ ich nepočujete, riskujete, že sa vystavíte nebezpečným situáciám hlavne v cestnej prevádzke.
- Telefón nie je odolný voči vode a prachu, udržiajte ho v suchom stave. Zabráňte akémukolvek kontaktu s tekutinou.
- Nepoužívajte telefón v prašnom, zadymenom alebo vlhkom prostredí alebo v blízkosti magnetického poľa. Do telefónu sa môžu dostať nečistoty alebo voda, ktoré ho môžu poškodiť.

- Chráňte telefón pred zdrojmi tepla a priamym slnečným žiarením. Nenechávajte telefón vo vnútri vozidla alebo na miestach, kde môže teplota presiahnuť 45°C.
- Nepoužívajte telefón pri jazde v aute, na bicykli, na motorke alebo v iných vozidlách. Vždy dodržiujte miestne zákony týkajúce sa užívania mobilných zariadení.
- Neumiestňujte telefón alebo jeho príslušenstvo do mikrovlnnej trúby.
- Neumiestňujte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo iných pamäťových zariadení, prenášajúcich informácie na magnetických prúžkoch. Reproduktor telefónu obsahuje magnet, ktorý je schopný vymazať informácie na magnetických pamäťových médiách.

Batéria a nabíjanie

- Pre optimálny výkon udržiajte teplotu batérie medzi 5°C a 30°C. Krátke vystavenie teplejšiemu alebo chladnejšiemu počasiu batériu nepoškodí, ale dlhšie vystavovanie batérie extrémnym teplotám zníži jej kapacitu a životnosť.
- Pokiaľ telefón dlhšiu dobu nepoužívate, vypnite ho a vyberte z neho batériu. V ideálnom prípade by mala byť batéria pri skladovaní nabitá na približne 60%. To predži životnosť batérie a uchová jej maximálnu kapacitu.
- Batériu žiadnym spôsobom nerozoberajte, nerozrezávajte, nedrvte, neohýbajte ani iným spôsobom nepoškodzujte. V prípade jej poškodenia totiž môže dôjsť k vznieteniu batérie. Nie je to pravdepodobné, ale je to možné. Majte prosím na pamäti, že batéria je najnebezpečnejšou časťou telefónu.
- Neskúšajte batériu opravovať alebo upravovať. Môžete tým vyvolať poškodenie batérie, jej vznietenie alebo výbuch.
- Nikdy nepoužívajte poškodenú batériu, nabíjačku alebo nabíjací kábel. Batéria môže začať horieť alebo spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Používajte len originálnu batériu a pre napájanie telefónu používajte iba originálnu batériu, ktorá je k tomu určená.
- Batéria je vyvinutá výlučne pre dané zariadenie. Iné batérie nemusia byť správne usadené, alebo môžu mať vlastnosti, vďaka ktorým môžu poškodiť Váš telefón.
- Všetky batérie majú obmedzenú životnosť a po niekoľkých stovkách napájacích cyklov príde k poklesu ich kapacity.
- Nabíjačka je určená iba k nabíjaniu vo vnútorných priestoroch.
- Pri odpojení nabíjačky zo zásuvky zatiahnite za adaptér, nie za kábel.
- Pokiaľ nabíjačku nepoužívate, vytiahnite ju zo zásuvky.
- Nikdy nemanipulujte s nabíjačkou v prípade, že máte vlhké ruky.

Recyklácia

Vždy odovzdávajte použité elektronické produkty, batérie a obalové materiály na vyhradené zberné miesta k tomu určené. Nikdy produkty nelikvidujte ako netriedený komunálny odpad. Pokiaľ si nie ste istí, ako naložiť s telefónom, jeho príslušenstvom alebo jeho obalovými materiálmi, kontaktujte prosím dodávateľa.

Malé deti a zvieratá

Majte telefón a jeho príslušenstvo vždy mimo dosah malých detí a zvierat. Váš telefón obsahuje malé časti, plastové súčiastky a ďalšie časti, ktoré sú ostré a môžu spôsobiť úraz alebo vyvolať dusenie.

Ovplyvnenie funkcie zdravotníckych zariadení

- Prevádzka zariadení, vysielačich rádiové vlny, medzi ktorými sa radia aj telefóny, môže ovplyvniť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych zariadení. Poradte sa s lekárom alebo výrobcom zdravotníckeho zariadenia pre určenie úrovne ochrany pred vonkajšími rádiovými vlnami.
- Pre zabránenie možnému rušeniu alebo ovplyvneniu funkcie odporúčajú výrobcovia zdravotníckych zariadení minimálnu vzdialenosť 15.3 cm medzi bezdrôtovým zariadením a zdravotníckym zariadením. Uidia, ktorí takéto zariadenia vlastnia, by mali:
 - Držať bezdrôtové zariadenie viac ako 15.3 cm od zdravotníckeho zariadenia.
 - Nenosiť si bezdrôtové zariadenie vo vrecku na hrudi.
 - Držať bezdrôtové zariadenie v uchu na opačnej strane tela, než je implantované zariadenie.
 - Vypnúť bezdrôtové zariadenie, pokiaľ existuje podozrenie, že ruší alebo ovplyvňuje funkciu zdravotníckeho zariadenia.
 - Dodržiavať návod od výrobcu implantovaného zdravotníckeho zariadenia.
 - Pokiaľ máte akékoľvek otázky ohľadne použitia bezdrôtového zariadenia v prípade, že máte implantované zdravotnícke zariadenie, obráťte sa prosím na Vášho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Hodnotenie SAR

- Telefón je klasifikovaný na používanie v typickom domácom prostredí.

- Najvyššia hodnota Špecifickej Absorpčnej Rýchlosti (SAR) uvádzaná pre tento telefón podľa štandardov CE je pri testovaní na hlave 0,623 W/kg (10g) a pri nosení na tele 1,474 W/kg (10g). Minimálna vzdialenosť pre používanie na tele je 5mm.

Dostupnosť softwaru a služieb

Software telefónu je dodávaný “tak ako je”, bez záruky akéhokolvek druhu. Výrobca neposkytuje žiadne nároky, súbory ani záruky ohľadne presnosti, úplnosti alebo primeranosti obsahu, poskytovaného telefónom a vyslovene sa zrieka zodpovednosti za chyby prezentované telefónom.

- Niektoré aplikácie vyžadujú pre správne fungovanie pripojenie k internetu.
- Niekedy môžu byť vplyvom výpadkov serverov alebo nedostupnosťou služieb tretích strán niektoré aplikácie nedostupné.
- Informácie poskytované telefónom nemusia byť vždy presné (napr. poloha, rozpoznávanie farieb, informácie o počasí, a pod.)
- Výrobca nie je v žiadnom prípade zodpovedný za obsah tretích strán, prezentovaný aplikáciami telefónu.
- Software je priebežne aktualizovaný. Výrobca si vyhradzuje právo upraviť software alebo obsah užívateľskej príručky bez predchádzajúceho upozornenia.

V prípade akýchkoľvek pochybností kontaktujte dodávateľa

Pokia máte akékoľvek otázky či problémy, alebo ste sa stretli so situáciou, keď potrebujete pomoc, obráťte sa prosím na dodávateľa, u ktorého ste kúpili telefón. Môžete tiež kontaktovať priamo výrobcu telefónu na emailovej adrese **info@blindshell.com**.

7 Informácie o predpisoch

7.1 Informácie o predpisoch

Informácie o predpisoch - Európska únia

Zjednodušené prehlásenie o zhode

Týmto Matapo a.s. prehlasuje, že mobilné telefóny typom rádiového zariadenia zodpovedajú smernici 2014/53/EU

Plné znenie prehlásenia EU o zhode je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: **www.blindshell.com/conformity**

Informácie o likvidácii pre užívateľa OEEZ

Tento symbol na výrobku alebo sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektronické a elektrické zariadenia (OEEZ) by sa nemali miešať s bežným domácim odpadom. Za účelom riadneho spracovania, využitia a recyklácie, odovzdajte tento produkt/tieto produkty na zberné miesta k tomu určené, kde bude/budú zdarma prijatý/prijaté. V niektorých krajinách môžete ako alternatívu vrátiť produkt predajcovi po zakúpení ekvivalentného nového produktu.

Správna likvidácia tohto produktu pomôže ušetriť cenné zdroje a zabráni potenciálnym negatívnym dopadom na ľudské zdravie a životné prostredie, ku ktorým by mohlo dôjsť pri nesprávnej manipulácii s odpadom.

Ďalšie informácie získate pri kontaktovaní Vášho miestneho úradu.

Za nesprávnu likvidáciu tohto odpadu môžu byť uložené pokuty v súlade s národnou legislatívou.

Obmedzenie v pásme 5 GHz

Zariadenie je obmedzené pre vnútorné použitie len pri prevádzke v rozsahu 5.15GHz do 5.35GHz v nasledujúcich krajinách:

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK

Frekvenčné pásma a výkon

Podľa Smernice o rádiových zariadeniach (RED) 2014/53/EU je maximálny výstupný výkon zariadení nasledujúci:

- GSM - 900MHz: 33,72dBm; 1800MHz: 29,8dBm
- WCDMA - B1: 22,72dBm; B2: 23,32dBm
- LTE-FDD - B1: 23,22dBm; B3: 23,81dBm; B7: 23,38dBm; B8: 23,52dBm; B20: 23,42dBm; B28: 23,7dBm
- LTE-TDD - B38: 23,6dBm; B40: 23,59dBm; B41: 23,82dBm;
- Bluetooth - BR/EDR: 6,01dBm; BLE: 5,15dBm
- 2.4GHz WIFI - 11b: 15,45dBm; 11g: 14,03dBm; 11n(20): 13,44dBm; 11n(40): 14,17dBm

- 5GHz WIFI - 5,2GHz: 17,68dBm; 5,8GHz: 16,03dBm
- NFC: 0,000000261mW

8 Právne informácie

8.1 Právne informácie

Obmedzená záruka

Na telefón sa vzťahuje obmedzená záruka. Záručná doba je nasledujúca:

- USA a Kanada dvanásť (12) mesiacov;
- Európska únia, Južná Afrika, Spojené kráľovstvo, Austrália, Nový Zéland: dvadsaťštyri (24) mesiacov.

Informácie o záručnej dobe pre krajiny alebo oblasti, ktoré nie sú uvedené v tomto dokumente, je nutné zistiť u svojho distribútora.

Minimálna životnosť batérie je 12 mesiacov. Behom tejto doby by malo dôjsť iba k miernemu zníženiu jej kapacity. Po tejto dobe sa akékoľvek zníženie kapacity berie ako spôsobené bežným opotrebením. Obmedzená záruka začína dňom nákupu produktu koncovým užívateľom. Obmedzená záruka sa vzťahuje na vady materiálu a spracovanie. Všetky ostatné záruky, výslovné alebo predpokladané, sú týmto odmietnuté.

V nasledujúcich prípadoch nie je poskytovaná žiadna záruka, bez ohľadu na zistenú poruchu:

- Normálne opotrebenie produktu a zníženie maximálneho nabitia batérie jeho používaním.
- Poškodenie v dôsledku nesprávneho použitia, vystaveniu vlhkosti, tekutinám alebo zdroju tepla.
- Poškodenie spôsobené použitím príslušenstva alebo konektorov nedodaných výrobcom.
- Poškodenie spôsobené pri páde zariadenia alebo spôsobené nadmerným tlakom, ktorý sa prejavil prasklinami alebo zlomením častí zariadenia.
- Nerešpektovanie informácií uvedených v dokumente Bezpečnostné, regulačné a právne informácie.
- Poškodenie spôsobené použitím neoriginálnej batérie alebo použitím batérie BlindShell v inom zariadení.
- Poškodenia spôsobené pokusom o opravu neoprávneným personálom.

Obmedzená záruka sa nevzťahuje na problémy sieťových služieb, akými sú napríklad výpadky mobilného alebo wifi signálu.

Software zariadenia je dodávaný “tak ako je” bez záruky akéhokovek druhu. Odporúčame zálohovať užívateľské dáta aspoň raz mesačne, aby sa predišlo nechceným stratám údajov. Výrobca nenesie zodpovednosť za stratu dát z dôvodu poruchy zariadenia, jeho opravy alebo jeho náhrady.

Obmedzenie ručenia výrobcu

Uvedená záruka stanovuje plný rozsah zodpovednosti spoločnosti Matapo a jednoznačnú náhradu, týkajúcu sa produktu. V žiadnom prípade nebude spoločnosť Matapo zodpovedná za škody presahujúce kúpnu cenu produktu a to bez akéhokovek obmedzenia, obchodné straty akéhokovek druhu, možnosti zariadenie používať, času, dát, povesti, príležitosti, dobrej vôle, úspor, zárobkov; za nepohodlie alebo náhodné, vysoko špecifické, následné alebo trestné škody.

Autorizovaní dodávatelia spoločnosti Matapo nenesú žiadnu zodpovednosť, spojenú s používaním alebo zneužitím zariadenia.