

BlindShell Classic 2 sprievodca rýchlym štartom

Táto príručka vám pomôže s prvým použitím telefónu BlindShell Classic 2. Ďalšie informácie nájdete v úplnej používateľskej príručke na adrese www.blindshell.com.

Obsah balenia

- Telefón BlindShell Classic 2.
- Batéria - plochý obdĺžnikový predmet.
- Slúchadlá - na jednom konci slúchadiel je 3,5 mm jack (konektor), na druhom konci sú dve slúchadlá.
- USB nabíjačka - štandardná USB nabíjačka, vstup 110V ~ 240V AC, 50/60Hz, výstup 5V DC.
- Kábel USB- kábel USB typu C, na druhom konci štandardný konektor USB typu A.
- Nabíjacia kolíska - stojan na nabíjanie telefónu.
- NFC tag (3x) - nálepka na označovanie predmetov. Tieto štítky je možné čítať pomocou aplikácie v telefóne.
- Šnúrka na krk – šnúrka na zavesenie na krk, ktorú je možné pripevniť k telefónu.

Nastavenie a zapnutie telefónu

Odobratie zadného krytu

Ak chcete vložiť kartu SIM a batériu, najskôr zložte zadný kryt telefónu. Ak chcete odstrániť zadný kryt, zastrčte necht do otvoru v pravom dolnom okraji telefónu a vytiahnite zadný kryt zo zariadenia. Keď je zadný kryt odňatý, obdĺžnikový dutý priestor v telefóne je priestor pre batériu. V tomto priestore sú umiestnené aj sloty pre SIM karty a pamäťové karty SD. Pri vracaní zadného krytu na telefón sa uistite, že všetky hrany krytu sedia na tele telefónu.

Vloženie SIM karty

Telefón má dva sloty na karty mikro SIM karty umiestnené v hornej časti priehradky na batériu. Vedľa nich na pravej strane je slot pre pamäťovú kartu mikro SD. Ak chcete vložiť kartu SIM, umiestnite ju tak, aby kontakty karty smerovali nadol, a jej skosený okraj je v ľavom hornom rohu. Potom zasuňte kartu do slotu.

Vloženie batérie

Ak chcete vložiť batériu, nájdite výčnelok na okraji batérie. Tento výčnelok by mal smerovať k hornému rohu priehradky na batériu. Batériu zasuňte zhora nadol do priehradky, mala by tesne priliehať.

Nabíjanie

Telefón je možné nabíjať pomocou USB kábla alebo nabíjacej kolísky. Ak chcete používať nabíjaciu kolísku, zapojte kábel USB typu C do zásuvky na kolíske, ktorá je v spodnej časti kolísky. Umiestnite telefón do kolísky (bez obalu resp. krytu). Zásuvka USB telefónu musí smerovať nadol. Zadná strana telefónu by sa mala opierať o kolísku.

Zapnutie telefónu

Telefón zapnete dlhým stlačením tlačidla späť (tlačidlo v tvare lomeno umiestnené vpravo v druhom rade tlačidiel). Telefón po chvíli prehrá melódiu pri spustení. Telefón je pripravený, keď začne hovoriť. Registrácia do mobilnej siete môže trvať až minútu po zapnutí telefónu.

Základy ovládania telefónu

Telefón sa ovláda pomocou fyzickej klávesnice alebo hlasovými príkazmi. Spätnú väzbu poskytuje vstavaný syntetický hlas, vibrácie a ďalšie akustické signály.

Hlasitosť

Na ľavom bočnom okraji telefónu sa nachádzajú tlačidlá hlasitosti slúžiace na ovládanie hlasitosti hlasového a zvukového výstupu.

Pohyb v rozhraní telefónu

Ponuky alebo zoznamy položiek sú navrhnuté ako cyklické zoznamy. To znamená, že ak je dosiahnutá posledná položka, prechod na nasledujúcu položku preskočí na prvú položku v zozname. A naopak, ak je dosiahnutá prvá položka, prechod na predchádzajúcu položku preskočí na poslednú položku v zozname. Pípnutie signalizuje dosiahnutie poslednej alebo prvej položky ponuky. Pohyb v ponuke alebo zozname položiek je nasledovný:

- Na ďalšiu položku prejdete stlačením tlačidla dolu. Tlačidlo dolu je tlačidlo v tvare čiary umiestnené v strede v druhom rade tlačidiel.
- Na predchádzajúcu položku sa presuniete stlačením tlačidla hore. Tlačidlo hore je tlačidlo v tvare čiary umiestnené v strede v prvom rade tlačidiel.
- Ak chcete zadať položku ponuky alebo vybrať položku, stlačte tlačidlo potvrdenia. Tlačidlo potvrdenia je veľké zelené tlačidlo v tvare bodky umiestnené vľavo v druhom rade tlačidiel.
- Ak chcete opustiť aktuálnu ponuku alebo zoznam položiek, stlačte tlačidlo späť. Tlačidlo späť je červené tlačidlo v tvare lomky umiestnené vpravo v druhom rade tlačidiel.

Informácie o stave telefónu

Ak chcete zobrazíť stavové informácie o telefóne, napríklad čas a dátum, úroveň batérie, informácie o sieťach alebo zmeškané upozornenia, stlačte ľavé akčné tlačidlo. Ľavé akčné tlačidlo je tlačidlo v tvare malej bodky umiestnené vľavo v prvom rade tlačidiel klávesnice.

Opakovanie posledného hlásenia

Ak chcete zopakovať posledný výrok hlasovej odozvy, stlačte pravé akčné tlačidlo. Pravé akčné tlačidlo je tlačidlo v tvare malej bodky umiestnené vpravo v prvom rade tlačidiel klávesnice.

Zadávanie textu a číslíc

V treťom rade tlačidiel začína alfanumerická klávesnica, ktorá slúži na vytáčanie čísel a zadávanie textu.

Hlasové ovládanie

Hlasové ovládanie vyvoláte dlhým stlačením bočného akčného tlačidla na pravom bočnom okraji telefónu.

Popis telefónu

1. Slúchadlo
2. LCD obrazovka
3. Indikačná LED
4. Senzor priblíženia
5. Ľavé akčné tlačidlo
6. Pravé akčné tlačidlo
7. Bočné akčné tlačidlo
8. Tlačidlo Hore
9. Tlačidlo Dolu
10. Tlačidlo Potvrdenia
11. Tlačidlo Späť
12. Alfanumerická klávesnica
13. Mikrofón
14. Mikrofón s potlačením hluku
15. Reproduktor
16. Tlačidlo zvýšenia hlasitosti
17. Tlačidlo zníženia hlasitosti
18. Fotoaparát
19. SOS tlačidlo
20. LED blesk fotoaparátu
21. Zdierka pre slúchadlá
22. LED svetlo
23. Dierka na Šnúрку na krk
24. Konektor USB Typ-C
25. Štrbina na otvorenie
26. Priehradka na batériu
27. Sloty na SIM karty
28. Slot na pamäťovú kartu microSD

SPRIEVODCA RÝCHLYM ŠTARTOM

Pre viac informácií navštívte
WWW.BLINDSHELL.COM